

港文化小劇場照明回路図

舞台センター奥

LH下①	LH下②	LH下③	LH下④
42	44	46	48

①	②	③
75	76	77

LH上①	LH上②	LH上③	LH上④
41	43	45	47

#72 #59 #22 #40

UH

FC下⑪	7 0
FC下⑩	6 9
FC下⑨	6 8

下④	下③	下②	下①
40	38	36	34

#22 #63 #72 #71

上④	上③	上②	上①
39	37	35	33

#22 #63 #72 #71

FC上⑪	6 1
FC上⑩	6 0
FC上⑨	5 9

3 SUS

⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①
32	31	30	29	28	27	26	25

★ 反響板 … 3 SUS回路①～⑥を使用

FC下⑧	7 4
FC下⑦	7 3

FC上⑧	7 2
FC上⑦	7 1

2 SUS

⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①
24	23	22	21	20	19	18	17

FC下⑥	6 7
FC下⑤	6 6
FC下④	6 5

FC上⑥	5 8
FC上⑤	5 7
FC上④	5 6

2 BO

④	③	②	①
8	7	6	5

#78 #W #72 #W

1 SUS

⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①
16	15	14	13	12	11	10	9

FC下③	6 4
FC下②	6 3
FC下①	6 2

FC上③	5 5
FC上②	5 4
FC上①	5 3

1 BO

回路番号	④	③	②	①
ディマー番号	4	3	2	1

#78 #W #72 #W

F①	F②	F③	F④
49	50	51	52

下花①	8 0
下花②	8 1

【客 電】 ディマー 109～121
(客席前列 109～111)

上花①	7 8
上花②	7 9

	下①	9 5
	下②	9 6
	下③	9 7
	下④	9 8
(空き回路)	下⑤	9 9

上段

下段

ホールユニットの
DMXアドレスは
ディマー番号と同一です

上①	9 0	
上②	9 1	
上③	9 2	
上④	9 3	
上⑤	9 4	(空き回路)

上段

下段

下手 Fro

上手 Fro

