

操作説明書



3.2 - 102852

目次

第 1 部 卓 調光操作卓位	ᡚ操作編 漾 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	- 1
雪酒の ON /)FF 離度機能 CPII 切替機能		
電源の入れ			- 2
電源の落と	, ,方 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、		- 2
離席機能			- 2
CPU 切替	作 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••	- 3
1 - 1 . MAS ⁻	R パネル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	- 4
1 - 2 . PRES	T パネル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	- 5
1 - 2 - 1	:レベルの出力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	- 7
1 - 2 - 2	:フラッシュ操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	- 7
1 - 3 . SCEN	E MEMORY パネル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	- 8
1 - 3 - 1	: シーンデータの書込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	-10
1 - 3 - 2	:シーンプレビュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • •	-11
1 - 3 - 3	: シーン No.表示器クリア ・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • •	-12
1 - 3 - 4	:シーンデータの消去 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	-12
1 - 3 - 5	:シーンデータの読込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • •	-12
1 - 3 - 6	: シーンデータのレベルのコピー / 貼付 ・・・・・・・・・・	• • •	-13
1 - 3 - 7	: シーンデータの修正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	-14
1 - 4 . CHAS	MEMORY パネル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		-17
1 - 4 - 1	: チェイスデータの書込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • •	-19
1 - 4 - 2	:チェイスデータの再生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • •	-20
1 - 4 - 3	:チェイスデータ及びステップデータの消去 ・・・・・・・・	• • •	-21
1 - 4 - 4	: ステップデータの割込み書込み ・・・・・・・・・・・・・・	• • •	-21
1 - 4 - 5	:チェイスデータのブラインド修正 ・・・・・・・・・・・・	• • •	-22
1 - 4 - 6	: チェイスデータの実行修正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • •	-24
1 - 4 - 7	: サブマスタフェーダに割付けたチェイスの修正 ・・・・・・・	• • •	-26
1 - 4 - 8	:チェイスデータの上書き・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••	-26

1 - 5 . CROSS	S パネル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-28
1 - 5 - 1	:3段プリセット操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-30
1 - 5 - 2	: シーンデータの読込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-30
1 - 5 - 3	: シーンデータの再生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-31
1 - 5 - 4	: シーンデータのタイム再生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-31
1 - 5 - 5	: クロスフェーダにセットされたシーンデータの修正 ・・・・・・・・	-32
1 - 5 - 6	: シーンデータの反復再生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-34

1 - 6 .	. SUBMAS	STER パネル	• • •	•••	•••	•••	• •	•	••	••	•	•	•••	•	•••	•	-35
1 -	- 6 - 1	:ページ選択	操作 ・	•••	• • •	•••	•••	•	•••	•••	• •	•	••	•	••	•	-37
1 -	- 6 - 2	: サブマスタ	フェーダ	への書	込み	•••	•••	•	••	•••	• •	•	••	•	••	•	-37
1 -	- 6 - 3	: シーンデー	タの割付	••	• • •	•••	• •	•	•••	•••	•	•	••	•	••	•	-38
1 -	- 6 - 4	: シーンデー	タの一括	割付		•••	• •	•	•••	•••	•	•	••	•	••	•	-39
1 -	- 6 - 5	: チェイスデ	-夕の割	付・		•••	• •	•	•••	•••	•	•	••	•	••	•	-39
1 -	- 6 - 6	: チャンネル	マスタの	割付		•••	• •	•	••	•••	• •	•	••	•	••	•	-40
1 -	- 6 - 7	:フリーフェ	-ダの割	付・		• •	• •	•	•••	•••	• •	•	••	•	••	•	-41
1 -	- 6 - 8	: サブマスタ	フェーダ	の実行	•••	•••	•••	•	••	•••	• •	•	••	•	••	•	-42
1 -	- 6 - 9	: サブマスタ	フェーダ	の割込る	み操作	•	• •	•	•••		•	•	••	•	••	•	-43
1 -	- 6 - 1 0	:フラッシュ	操作 ・	• • •		•••		•			•	•	••	•	•••	•	-44
1 -	- 6 - 1 1	: サブマスタ	フェーダ	゙゚のデー	タ修正	•	• •	•	•••		•	•	••	•	••	•	-44
1 -	- 6 - 1 2	:シーン割付	フェーダ	゙゚のデー	タ修正	•	•••	•	••	•••	• •	•	•••	•	•••	•	-46
1 -	- 6 - 1 3	: チェイス割 [,]	付フェー	ダのデ	ータ修	ΞĒ	•••	•	••	•••	• •	•	•••	•	•••	•	-48
1 -	- 6 - 1 4	: チェイス割 [,]	付フェー	ダの実行	行修正	•		•			•	•	••	•	•••	•	-50
1 -	- 6 - 1 5	: チャンネル	マスタ割	付フェ	ーダの	デー	・夕修	€正	•		•	•	••	•	••	•	-52
1 -	- 6 - 1 6	:フリーフェ	ーダ割付	フェー	ダのデ	ーク	′修正	Ξ	••	•••	• •	•	•••	•	•••	•	-52
1 -	- 6 - 1 7	: サブマスタ	フェーダ	゙゚のデー	タ消去	•		•			•	•	••	•	•••	•	-53
1 -	- 6 - 1 8	:未記憶(空	き)フェ	ーダの	削除	•••		•			•	•	••	•	•••	•	-54
1 -	- 6 - 1 9	: サブマスタ	フェーダ	の交換	• •	•••	• •	•	•••		• •	•	••	•	•••	•	-54
1 -	- 6 - 2 0	: サブマスタ	フェーダ	゚゚データ	のコピ	°-/	貼付	t			•	•	••	•	•••	•	-55
1 -	- 6 - 2 1	: サブマスタ	フェーダ	゙゙のプレ	ビュー	表示	÷ •	•			•	•	••	•	•••	•	-56
1 -	- 6 - 2 2	: サブマスタ	フェーダ	のフィ	ックス	•		•	••	••	• •	•	••	•	•••	•	-56
1 -	- 6 - 2 3	:チャンネル	プレビュ	_ ·		•••	• •	•	••	••	• •	•	••	•	•••	•	-57

1-7.タイムデータの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -58

第2部 画面操作 タッチパネル編

2 -	1		ライ	ブモー	ド
-----	---	--	----	-----	---

2 - 1 - 1	:チャンネル表示-画面名称・機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 1
2 - 1 - 2	:チャンネル表示-チャンネルレベル表示部 ・・・・・・・・・・・・・ - 2
2 - 1 - 3	:チャンネル表示-サブマスタパネル部 ・・・・・・・・・・・・・・・ - 3
2 - 1 - 4	:チャンネル表示-マスタ / クロスフェーダ部 ・・・・・・・・・・・・・・ - 4
2 - 1 - 5	:チャンネル表示-卓面シーンプレビュー ・・・・・・・・・・・・・・・ - 5

2 - 2 . パッチモード

2 - 2 - 1	:仕込-画面名称・機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 6	
2 - 2 - 2	: 仕込-ページ切替 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 7	
2 - 2 - 3	: 仕込-パッチ操作	
	調光仕込 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 8	
	フェーダ払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 8	
	プレビュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-8	
	復帰 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 8	
2 - 2 - 4	: 仕込-直	
	直仕込/ハーフ仕込 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 9	
	直払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 9	
2 - 2 - 5	: 仕込-N.D (ノンディマー)	
	N.D 仕込 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9	
	N.D 払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0
2 - 2 - 6	: 仕込-MAX	
	MAX 仕込 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0
	MAX払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0
2 - 2 - 7	: 仕込-カーブ	
	カーブ仕込 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2 - 2 - 8	: 仕込-仕込場面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2 - 2 - 9	:仕込-負荷のコモン選択 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 1 2	2
2 - 2 - 1 (〕: パッチ編集-画面名称・機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
2 - 2 - 1 1	Ⅰ:パッチ編集-ソート及びページ切替 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 1 ミ	3
2 - 2 - 1 2	2 : パッチ編集-パッチ割込 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 1 4	4
2 - 2 - 1 3	3:パッチ編集-チャンネル交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
2 - 2 - 1 4	4 : パッチ編集-空きチャンネル詰め ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 1 (5
2 - 2 - 1 5	5 : パッチ編集-チャンネルー括変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 1 7	7
2 - 2 - 16	5 : パッチ編集-ダイレクトパッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 1 8	8

2 - 3 . シーンモード

2 - 3 - 1	:シーン編集-画面名称・機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 1 🤉	9
2 - 3 - 2	: シーン編集-書込 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 2	1
2 - 3 - 3	:シーン編集-修正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
2 - 3 - 4	:シーンリスト-画面名称・機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 2	5
2 - 3 - 5	:シーンリスト-削除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 2 (6
2 - 3 - 6	:シーンリスト-復帰 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 2 (6
2 - 3 - 7	:シーンリスト-シーン編集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 2 (6
2 4 T - 4		
	人七一下	-
2 - 4 - 1	: ナエイ 人編集 - 回山 石柳・ 懱 能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 2	/
2 - 4 - 2		ð 1
2 - 4 - 3	:ナエイス編集-修止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 3	1
2 - 4 - 4	:チェイスリスト-画面名称・機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 3 コ	2
2 - 4 - 5	:チェイスリスト-削除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 3 コ	3
2 - 4 - 6	:チェイスリスト-復帰 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 3 江	3
2 - 4 - 7	:チェイスリスト-チェイス編集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 3 0	3
2 - 5 . サブマス	スタモード	
2 - 5 - 1	:サプマスタ編集-画面名称・機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 3 /	4
2 - 5 - 2	:サブマスタ編集-書込 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 3!	5
2 - 5 - 3	:サブマスタ編集-修正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 3:	8
2 - 5 - 4	: サブマスタ編集-割付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 3 !	9
2 - 5 - 5	:サブマスタリスト-画面名称・機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0
2 - 5 - 6	:サブマスタリスト-フェーダ割込 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2 - 5 - 7	:サブマスタリスト-フェーダ消去 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2 - 5 - 8	:サブマスタリスト-フェーダ空削除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 4:	2
2 - 5 - 9	:サブマスタリスト-フェーダ交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2 - 6 . チャンス	ネルマスタ / フリーモード	
2 - 6 - 1	:チャンネルマスタ / フリー-画面名称・機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・	3
2 - 6 - 2	:チャンネルマスタ-割付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 4 /	4
2 - 6 - 3	:チャンネルマスタ-修正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 4 /	4
2 - 6 - 4	:チャンネルマスタ-削除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 4	5

2 - 6 - 5	:フリーフェーダ-割付	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	- 4	6
2 - 6 - 6	:フリーフェーダ-修正	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	- 4	7
2 - 6 - 7	: フリーフェーダ-削除	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	- 4	8

2 - 7	. セッ	トアッ	プモー	ド
-------	------	-----	-----	---

2 - 7 - 1	:×1モード設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 - 7 - 2	:メモリクリア-操作方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -50
2 - 7 - 3	:保存-操作方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 5 2
2 - 7 - 4	:読出-操作方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 5 4
2 - 7 - 5	:削除-操作方法
	削除-メディア内のデータの削除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 5 7
	削除-メディア内の全データ削除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 5 7
2 - 7 - 6	:場面
	場面-実行場面と仕込場面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 58
	場面-場面の切替操作方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 5 8
	場面-場面コピーの操作方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -59
2 - 7 - 7	:初期値設定
	初期値設定-設定項目説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 6 0
	初期値設定-操作説明
	数値及びモードの変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 6 2
	客席割付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 6 3
	初期状態への復帰 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -64
2 - 7 - 8	:システム設定
	システム設定-設定項目説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 6 5
	システム設定-操作説明
	時刻・日付の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -65
	S Mシーン一括割付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 6 6
	SMシーン割付本数設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 6 6
	カーブデータ設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 6 6
2 - 7 - 9	:システムテスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 - 7 - 1 0):JASCII •••••••••••••••••••••••••••••••••••
2 - 7 - 1 1	:オフライン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 - 7 - 1 2	2:外部持込卓について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -72
2 - 7 - 1 3	3 :MSC 機器への接続(オプション) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 7 4

2 - 8 . アラーム	、モード(オプション)	
2 - 8 - 1	:アラーム-画面名称・機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-76
2 - 8 - 2	:アラーム-状態表示部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-77
2 - 8 - 3	: アラーム-アラームメッセージ部 ・・・・・・・・・・・・・・・・	-78

第3部 画面操作 プログラムパネル編

3 - 1 . プログラムパネル

3-1-1 :プログラムパネル基本操作	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	· 1	
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	--

3-2.ライブモード

3 - 2 - 1	: ライブモード基本操作	

3-3.パッチモード

3 - 3 - 1	:パッチモード基本操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 4
3 - 3 - 2	: 仕込 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 5
3 - 3 - 3	:パッチ編集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-11

3-4.シーンモード

3 - 4 - 1	: シーン編集-基本操作 ・	•	•	•	•	•	••	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	- 1	5
3 - 4 - 2	:シーン編集-書込 ・・・	•	•	•	•	•	••	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	- 1	6
3 - 4 - 3	:シーン編集-修正 ・・・	•	•	•	•	•	••	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	- 1	8
3 - 4 - 4	: シーンリスト-基本操作	•	•	•	•	•	••	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	- 1	9
3 - 4 - 5	: シーンリスト-削除 / 復帰		•	•	•	•	••	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	- 2	0

3-5.チェイスモード

3 - 5 - 1	:チェイス編集-基本操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-21
3 - 5 - 2	:チェイス編集-書込 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-22
3 - 5 - 3	:チェイス編集-修正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-25
3 - 5 - 4	:チェイスリスト-基本操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-26
3 - 5 - 5	: チェイスリスト-消去 / 復帰 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-27

3-6.サブマスタモード

3 - 6 - 1	: サブマスタ編集-基本操作	F		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-28
3 - 6 - 2	: サブマスタ編集-書込	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-29
3 - 6 - 3	: サブマスタ編集-割付	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-31
3 - 6 - 4	: サブマスタ編集-修正	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-32

3 - 6 - 5	:サブマスタリスト-基本操作 ・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-33
3 - 6 - 6	: サブマスタリスト-フェーダ割込	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-34
3 - 6 - 7	: サブマスタリスト-フェーダ消去	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-34
3 - 6 - 8	: サブマスタリスト-フェーダ空削除		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-35
3 - 6 - 9	: サブマスタリスト-フェーダ交換	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-35

3 - 7 . チャンネ	ヽルマスタ / フリーモード														
3 - 7 - 1	:チャンネルマスタ / フリ	基本	▶ 操作	Ξ	•••	•	•••	•••	•	•	••	•	•	••	-36
3 - 7 - 2	: チャンネルマスタ-割付	••	••	••	•••	•	••	••	•	•	••	•	•	••	-37
3 - 7 - 3	: チャンネルマスタ-修正	••	••	••	•••	•	••	••	•	•	••	•	•	••	-38
3 - 7 - 4	: チャンネルマスタ-消去	••	••	••	••	•	••	••	•	•	•••	•	•	••	-39
3 - 7 - 5	: フリーフェーダ-割付	•••	•••	••	••	•	•••	•••	•	•	••	•	•	••	-40
3 - 7 - 6	:フリーフェーダ-修正	•••	••	•••	•••	•	•••	•••	•	•	••	•	•	••	-41
3 - 7 - 7	:フリーフェーダ-消去	•••	• •	•••	••	•	•••	•••	•	•	•••	•	•	••	-42

3 - 8 . セットアップモード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ - 4 3

3 - 9 . アラームモード(オプション)	
3 - 9 - 1 :アラーム-基本操作	 -45

第4部 緊急時の対応

4 - 1	. 調光操作卓のトラブル時の対応について	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	1
-------	----------------------	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

調光操作卓全体図(常設型)



オプションの有無などにより各パネルの配置は異なることがあります。

調光操作卓全体図(移動型)



オプションの有無などにより各パネルの配置は異なることがあります。

<u>MEMO</u>

^{第1部} 卓面操作

操作説明書上の表記

- 【 】: 卓面及びプログラムパネルのスイッチ・ボタン
- 《 》:画面内のボタン
- []: 画面内の入力欄及び表示

第1部 卓面操作

※操作説明書上の表記

- 【 】: 卓面及びプログラムパネルのスイッチ・ボタン
- 《 》:画面内のボタン
- []: 画面内の入力欄及び表示

調光操作卓仕様

●コントロールチャンネル数	:	1024CH		
●制御信号	:	DMX512/1990		
●制御回路数	:	1024 回路 (DMX5	12×2 系統)	
 プリセットフェーダ数(常設型) (移動型) サブマスタフェーダ数 修正方式 クロス再生方式 	:	60/ 80/ 100 40/ 60/ 80 20本 又は 30本 修正一致方式 ムーブ/クロス 選択)/ 120本 本 可能	× 3段 × 3段
●入力可能範囲	:	シーン No. チェイス No. サブマスタページ No	0.1~999 99 ステッ 5. 99 ページ	9.9 シーン プ×99 チェイス
●メモリ容量 :	Ē	† 100 イベント		
		パッチ	2 場面	/1イベント
		シーン	*	/1イベント
		チェイス	*	/1イベント
		サブマスタ	*	/1イベント
		チャンネルマスタ	*	/1イベント
●外部記憶装置	:	マルチメディアドライ	イブ	
●使用可能メディア:	:	SD カード、CF カー 注意: <u>SDHCカー</u> 使用した場合に、調う 予想させれます。	ド <u>ドは未対応で</u> 光操作卓が不ら	<u>す。</u> SDHCカードを 安定な動作をすることが

※1イベントのメモリ容量は、シーン/チェイス/サブマスタ/チャンネルマスタ合わせて 3000 シーンです(チェイスは1ステップを1シーンとして扱います)。

電源の ON/OFF・離席機能・CPU 切替機能

電源の入れ方

CONTROL パネルの【操作主幹】キースイッチにキーを挿し込み、ON 側へー度回します。

電源の落とし方

CONTROL パネルの【操作主幹】キースイッチにキーを挿し込み、OFF 側へ一度回します。

・画面が黒くなった後、約20秒で完全に操作卓の電源が落ちます。

※再起動する場合は、卓の電源が完全に落ちた後(卓面の 表示器・LED がすべて消灯するのを確認してください) キースイッチを ON 側へ回してください。 電源が完全に落ちる前にキーSW を ON 側へ回しても 再起動しませんのでご注意ください。



離席機能

電源が入っている状態で調光操作卓の前を離れる場合は、 【離席】キースイッチをONにしてください。【離席】が ONの時は、書込み、消去、パッチ操作、メディアの読込 みといったメモリを書き換える操作を禁止します。

【離席】がONになると、画面右上に [離席] と表示されます。



RESET スイッチ

調光操作卓のトラブル時においての RESET スイッチの使い方については〈4. 調光操作卓のトラブル時の対応について[IV-1ページ]〉を参照してください。

CPU 切替操作(※常設型のみの機能です)

動作異常時などの場合に、常に同期して動いているバックアップ CPU へ CPU を切替えます。

CPU 切替スイッチの各位置による操作卓の動作状態は以下の通りです。

• (CPU) 1

- ・CPU1側の画面を表示
- ・CPU1 側からの調光レベルを出力

DSP

- ・CPU2側の画面を表示
- ・CPU1 側からの調光レベルを出力

• (CPU) 2

- ・CPU2側の画面を表示
- ・CPU2 側からの調光レベルを出力



通常は CPU1の状態で使用し、動作異常時などの場合のみ、まずキースイッチを DSP まで回し、 CPU2の動作状態を画面表示で確認後 CPU2へ切替えてください。

※キースイッチが DSP の位置にあるときはイベントデータの読込み及び保存を行うことはできません (現在展開中のイベントデータからシーン等を読み込むことは可能です)。

イベントデータについては〈2-7-3.保存-操作方法[I-52ページ]〉を参照してください。

・各メディアからのデータ読込み時の動作

各メディアからデータを読込んだ場合、CPU 切替のキースイッチの位置に関わらず、両方の CPU にそのデータが読み込まれます。

・各メディアへのデータ保存時の動作

各メディアヘデータを保存した場合、そのとき使用している CPU 側で動作中のデータを各メディ アへ保存します。また HDD へ保存する場合は、そのとき使用している CPU 側で動作中のデータを、 もう片側の CPU へ転送し、両 CPU でそのデータをそれぞれの HDD へ保存します。

1-1. MASTER パネル



No.	名称	機能
1	グランドマスタフェーダ	全てのフェーダチャンネルのマスタフェーダです。 ※客席調光は「記憶」の場合のみ、グランドマスターフェーダレベルに かかってきます。
2	スルースイッチ 【THROUGH】	グランドマスタフェーダのレベルを 100%に固定します。 このスイッチは、操作卓起動時は常に ON となります。

1-2. PRESET パネル





No.	名称	機能
1	プリセットフェーダ	各チャンネルのレベル出力を行うフェーダです。
		フラッシュ動作を選択するスイッチです。 【フラッシュ】:フラッシュ動作の ON/OFF スイッチです。
2	フラッシュモードスイッチ 【フラッシュ】 【+】 【-】	【+】:【フラッシュ】がONの時に、今出力しているレ ベルに、フラッシュスイッチを押したチャンネ ルのレベルを 100%で加算して出力するフ ラッシュ動作モードです。 【】:【フラッシュ】がONの時に、フラッシュスイッ チを押したチャンネルのレベルのみ 100%で出 力するフラッシュ動作モードです。
3	フラッシュスイッチ	【フラッシュ】がONのときに押すと、そのチャンネルのレベル を動作モードに従って 100%のレベルで出力します。
4	プリセット段表示灯 (エディット段選択スイッチ 【1】【2】【3】と兼用)	プリセット段の実行状態をL E D で表示します。 ・LED <mark>赤</mark> 点灯 :実行段 ・LED 緑点灯 :スタンバイ段 ・LED <mark>アンバー</mark> 点灯:エディット段
5	修正一致表示灯	修正時に記憶チャンネルレベルとプリセットフェーダレベルが 一致することで、アンバーで点灯します。 レベルー致後は、 ・元のデータよりレベルが高ければ赤 ・元のデータよりレベルが低ければ緑 ・元のデータと同じレベルならアンバー で点灯します。 1 段目のみ、チャンネルマスタ選択時は選択灯として赤で点灯し ます。
6	ライブスイッチ 【ライブ】	データ修正時、サブマスタや他の実行段から出力中のレベルを修 正に反映させるスイッチです。
Ī	×1モード表示灯	×1モードが ON の時に点灯します。 ※×1モードの ON/OFF 切替はタッチパネルディスプレイで行 います。〈2-7-1.×1モード設定[I-49 ページ]〉参照

1-2-1. レベルの出力

1:実行段の選択

レベルを出力させたいプリセット段(1~3)をクロスパネルの【段選択スイッチ】より選択し ます。選択したプリセット段のクロスフェーダのレベルを上げると実行段となります。 →卓面操作編〈1-5-1、3段プリセット操作[I-30ページ]〉参照。

2:レベルの出力

実行段のプリセットフェーダを上げるとレベルが出力されます。

※以下の状態ではレベルは出力されません。

- ・グランドマスタフェーダのレベルが0である。
- ・上げたプリセットフェーダのチャンネルマスタフェーダのレベルがOである。 →卓面操作編〈1-6-5.チャンネルマスタの割付[I-39ページ]〉参照。
- ・実行場面に設定されている仕込場面にパッチされていない。 →タッチパネル編〈2-2-3.仕込-パッチ操作[Ⅱ-8ページ]〉参照。

1-2-2.フラッシュ操作

1:フラッシュ動作を ON にする

【フラッシュ】を押し、フラッシュ動作を ON にします(【フラッシュ】 LED が点灯します)。

2:動作の選択

【+】又は【-】を選択し、フラッシュ動作の動作モードの選択をします。

- ・【+】:現在出力しているレベルにフラッシュのレベルをプラスする
- ・【-】:現在出力しているレベルをすべて0にし、フラッシュのレベルのみを出力する
- ※【フラッシュ】を押した後に【+】又は【一】のどちらかを選択しないとフラッシュ操作はでき ません。

3:フラッシュレベルの出力

出力させたいチャンネルのフラッシュスイッチを押している間、レベルを FF(100%)で出力 します。

4:フラッシュ動作を OFF にする

【フラッシュ】をもう一度押すと、フラッシュ動作が OFF になります (同時に【フラッシュ】 LED が消灯します)。

1-3. SCENE MEMORYパネル



No.	名称	機能
1	シーン No.表示器	選択されているシーンを表示します。 ・ <mark>赤</mark> 数字 :記憶済みシーン ・緑数字 :未記憶シーン ・シーン No.:0.1~999.9
2	シーンモードスイッチ 【書込】【修正】 【コピー】【貼付】 【消去】【タイム】	【書込】 : シーンデータの書込みを行います。 【修正】 : シーンデータの修正を行います。 【コピー】: シーンデータのレベルをコピーします。 【貼付】 : コピーしたレベルを貼り付けます。 【消去】 : シーンデータを消去します。 【タイム】: シーンデータにタイムを設定する際に使います。
3	テンキースイッチ	【O】~【9】 【.】 :シーン No.の入力スイッチです。 【クリア】 :シーン No.表示器のクリアスイッチです。 【▲】【▼】 :シーン No.をスクロールするスイッチです。 【NEXT】 :次に記憶済みのシーン No.ヘジャンプします。 【LAST】 :1つ前の記憶済みシーン No.ヘジャンプします。
4	プレビュースイッチ 【プレビュー】	【プレビュー】を押している間のみ、シーン No.表示器に表示された シーンデータを、ブラインドで画面にプレビュー表示します。同時に タイムデータなどの内容も画面に表示されます。

1-3-1.シーンデータの書込み

1:シーンをつくる

プリセットフェーダ・サブマスタフェーダ等からレベルを出力し、シーンを作ります。 ※卓面からの書込み操作では、常にレベルが出力している状態で行うライブ書込みとなります。

2:書込み場所の選択

テンキースイッチから書込むシーン No.を入力します。このとき未記憶のシーン No.は緑、記憶 済みのシーン No.は赤で表示されます。

※書込み可能なシーン No.は 0.1~999.9 までとなります。

3:タイムデータを入力する

※タイムデータについては〈1-7. タイムデータの種類[I-58ページ]〉を参照してください。 ※手動でシーン転換させる場合、タイムデータは必要ありません。

○タイムデータの種類

- ・フェード IN タイム :そのシーンのレベルを出力し始めてから記憶レベルに達するまでの時間
- ・ディレイ IN タイム : そのシーンを再生してからレベルが変化し始めるまでの時間
- ・ウェイトタイム
 :そのシーンを再生してから次のシーンがスタートするまでの合計時間
- ・フェード OUT タイム:そのシーンを再生してから前のシーンのレベルが記憶値になるまでの時間
- ・ディレイ OUT タイム:そのシーンを再生してから前のシーンのレベルが下がり始めるまでの時間

○タイムデータの入力手順

- 1)シーンメモリパネルの【タイム】を押し、シーンメモリパネル側で【タイム】LED を点灯さ せます。
- 2) クロスパネルの【フェード】【ディレイ】【ウェイト】から、入力したい項目のスイッチを押します。【フェード】【ディレイ】は、1回押すことで IN タイム表示(LED 点灯)、再度押すことで OUT タイム表示(LED 点滅)となります。
- 3) クロスパネルのタイムエンコーダを回して任意の時間を表示させます(単位は秒です)。
- 4)他のタイムデータも入力したい場合は、再度【フェード】【ディレイ】【ウェイト】より入力したい項目のスイッチを押し、エンコーダで入力します。

※フェードタイムに値が入力されていない場合、ディレイ・ウェイトタイムの設定はできません。

※セットアップモードの《初期値設定》でタイムデータが設定されている場合は、そのタイムデー タが自動でセットされます〈2-7-7。初期値設定[I-60ページ]〉。

- ※卓面タイムエンコーダで入力済みのタイムを修正する際、IN/OUT タイムは同じ数値だけ修正 されます。例えば、《初期値設定》でフェード IN タイムに 1 秒、フェード OUT タイムに 2 秒と 入力されている場合、卓面でフェード IN タイムまたは OUT タイムのうち片方を+0.5 秒すると、 結果的にフェード IN タイム 1.5 秒/フェード OUT タイム 2.5 秒になります(卓面での操作で は IN/OUT タイムに差をつけることはできないため、OUT タイムの表示は設定内容を確認す る操作とお考えください)。
- ※エンコーダを回して IN/OUT タイムのうち片方のタイムを「--」(バー表示)まで下げた場合、 IN/OUT タイムに差があった場合でも、もう片方も自動的に「--」になります。

※シーンタイムの入力可能範囲は0秒から999秒となります。

0秒から 99.9 秒までは 0.1 秒刻み、100 秒から 999 秒までは 1 秒刻みで入力できます。

4:シーンを書込む

【書込】を押すと現在出力中のレベルがシーンデータとして記憶されます。書込みが完了すると、 シーン No.表示器のシーン No.が記憶済みを意味する赤色に変わります。

※記憶済みのシーン No.に上書き操作を行う場合、【書込】を2度押しします(1度押すと【書込】 LED が点滅、2度押すと【書込】LED が消灯し、上書きが完了します。)

※現在出力中のレベルをすべて書込むので、プリセットフェーダからの出力レベルだけでなく、サ ブマスタフェーダからの出力レベル、フラッシュスイッチによる出力レベルも全て書込まれます。

※作成したシーンデータは、クロスパネル及びサブマスタフェーダにセットすることで実行します。

1-3-2. シーンプレビュー

シーンメモリパネルではブラインド表示でシーンデータを確認することができます。シーン No. 表示器にテンキースイッチでシーン No.を入力し【プレビュー】を押します。【プレビュー】を押 している間のみ、そのシーンのレベル・タイムなどのデータを画面にブラインド表示します。

※そのとき画面に表示されているモードに関わらず、【プレビュー】を押している間のみシーンデー タのブラインド表示に切替わります。

1-3-3. シーン No.表示器クリア

【クリア】を押すとシーン No.表示器の表示がクリアされます。

※この操作はシーン No.表示器の表示をクリアするだけであり、クリアしたシーン No.の内容(シー ンデータ) は消去されません。

1-3-4.シーンデータの消去

1:シーンの選択

消去したいシーン No.をテンキースイッチで入力し、シーン No.表示器に表示させます。

2:シーンの消去

【消去】を押すと【消去】LED が点滅します。再度【消去】を押すと表示させたシーン No.のシーンデータが消去され、シーン No.表示器に表示していたシーン No.が未記憶を意味する緑色に変わります。

- ※【消去】LED が点滅中に消去操作を中止したい場合は、途中でテンキースイッチを操作し、シーン No.表示器のシーン No.を変更してください(【クリア】や【▲】【▼】を押すなど)。
- ※ここで消去したシーン No.を割付けてあるサブマスタフェーダは、画面内サブマスタフェーダの 割付シーン No.表示が緑色になります。(下図はサブマスタフェーダ No.7にシーン No.5を割付 けていた際にシーン No.5を消去した場合)



今後、シーン No.5 に新しくシーンデータを書込むと、サブマスタフェーダ No.7 に自動的に新 しいシーン No.5 が割付けられます(画面内サブマスタフェーダ No.7 のシーン No.5 の表示が 緑色から白色になります)。

1-3-5. シーンデータの読込み

クロスフェーダにシーンをセットします。<1-5-2.シーンデータの読込み[I-30 ページ]>を 参照してください。

1-3-6.シーンデータのレベルのコピー/貼付

1:コピー対象を選択

コピーしたいシーン No.をテンキースイッチでシーン No.表示器に表示させます。

2:コピーを実行

【コピー】を押すと【コピー】の赤 LED が一瞬点灯し、選択したシーンのレベルデータだけを コピーします。コピーが完了すると【コピー】の緑 LED が点灯します。

※コピーできるレベルの場面数は、卓面・画面共通で1場面なので、シーンメモリパネルでデー タをコピーすると、サブマスタパネルの【コピー】LED は緑点灯し、画面内の≪コピー≫も 文字が緑色に変わります。

※コピーしているデータをクリアするには、以下の操作を行います。

- ・シーン No.表示器がバー表示[----]の時にコピーを実行する。
- ・【コピー】を押しながら【消去】を押す。
- コピーしているデータのクリアが完了すると、サブマスタパネル及びシーンメモリパネルの 【コピー】の緑 LED が消灯します。

3:貼付け先を選択

手順2でコピーしたレベルを貼付けたいシーン No.をテンキースイッチでシーン No.表示器に表示させます。

4:貼付けの実行

【貼付】を押すと【貼付】LED が一瞬赤点灯し、**手順2**でコピーしたシーンのレベルデータの みがシーン No.表示器に表示しているシーン No.に貼付けられます。

※コピー/貼付をすることができるのはレベルデータだけですが、未記憶シーン No.に貼付けた場合は新しいシーンデータとして書込まれます。そのため、シーンデフォルトタイムに初期値が入力されていれば、この初期値も貼付けたシーン No.に自動的に書込まれます。

1-3-7.シーンデータの修正

- ※この操作は画面と卓面がリアルタイムで連動します。卓面シーンメモリパネルで【修正】LED が 点灯している間は、常に画面はシーン修正モードを表示します(以降、画面での操作を青文字で 表記します)。
- ※シーンデータの修正を行うと、そのデータが記憶されたサブマスタフェーダのシーンデータも同時に修正されます。修正したシーンデータが記憶されているサブマスタフェーダのレベルが出力中の場合は、シーンデータ修正後に一度そのサブマスタフェーダをOレベルまで下げることで新しいデータがセットされます。

※修正完了後、修正前のデータで出力中のサブマスタフェーダは、サブマスタフェーダ上の記憶内 容表示 LED が点滅します。 修正前のデータで出力中のサブマスタフェーダは画面フェーダ No.が赤数字で表示されます。

①シーンメモリパネルでブラインド修正をする場合

1:エディット段(修正に使うプリセット段)の選択

プリセットパネルの【エディット段選択スイッチ】を押して、修正に使うプリセット段を選択 します。選択されると【エディット段選択スイッチ】がアンバー点灯します。なお、エディット 段として初期値設定〈2-7-7.初期値設定[I-60ページ]〉されているプリセット段が現在未 使用である(実行段でもスタンバイ段でもない)場合は、ここで【エディット段選択スイッチ】 を押さなくても、3:修正モードへ移行の時点で自動的に初期値したエディット段が選択され、 その段の【エディット段選択スイッチ】がアンバー点灯します。

※実行段、スタンバイ段はエディット段として選択できません。

※【エディット段選択スイッチ】を押してエディット段を選択すると、以降ここで選択したエディット段が初期値となります(自動的にセットアップモードの初期値設定が更新されます)。

2:シーン No.の入力

シーンメモリパネルのテンキースイッチから修正したいシーン No.を入力します。

3:修正モードへ移行

シーンメモリパネルの【修正】を押すと【修正】LED が点灯し、修正モードになります。【エ ディット段選択スイッチ】がアンバー点灯していない場合、修正モードに移行できません。

●画面操作

自動的にシーンモードへ移行し、卓面シーンNo.表示器に表示されているシーンが展開します。

4:プリセットパネルを使用して修正

修正は修正一致方式で行います。まず、修正したいチャンネルの修正データとエディット段の プリセットフェーダのレベルを一致させます。修正データのレベルと現在のプリセットフェーダ レベルが一致することで修正一致表示灯がアンバーで点灯し、修正可能になります。その後は、 レベルが修正前より高ければ赤、修正前より低ければ緑、修正前と同じであればアンバーで点灯 表示します。

●画面操作

画面での修正〈2-3-2.シーン編集-書込[Ⅱ-21ページ]〉〈3-4-2.シーン編集-書込[Ⅲ -16ページ]〉と同じです。通常の画面での修正と異なる点は、卓での修正結果が画面に、画面 での修正結果が卓に、即座に反映されることです。

※このとき同時にタイムデータの修正も行えます。〈1-3-1.シーンデータの書込(タイムデー タの入力) [I-10ページ]〉

○【ライブ】の使い方

修正中、シーンモードの修正画面に表示されるレベルはエディット段で編集中のレベルであり、 実行段やサブマスタフェーダから出ているレベルは表示されません(ライブモードのチャンネル表 示画面では表示されます)。この時、【ライブ】を押すと、現在出力されている全てのレベルをシー ンモードの修正画面に取り込むことができます。

※【ライブ】で取り込んだレベルを修正する時もエディット段にて修正一致方式で行います。 【ライブ】で取り込んだレベルと今まで修正中だったレベルに差があった場合は、取り込んだ 値を優先して表示します。

5:修正データを書込む

データ修正後、【書込】を押します。【書込】LED が点滅するので、再度【書込】を押すことで修正したレベルが記憶されます。

※【修正】LED が点灯中に修正操作を中止したい場合は、途中で再度【修正】を押すか、また は【クリア】【▲】【▼】によりシーン No.表示器のシーンを変更してください。修正操作を中 止するとデータは一時的に修正された状態となります。再度シーン No.を読み直すことによっ て修正前のデータに戻ります。

●画面操作

卓面シーンメモリパネルで【書込】が押されると画面でも修正モードが終了します。同じく、 卓面で【書込】を押して書込む前に、画面で《書込》を押して書込むと、卓面でも修正モードが 終了します。卓面と画面が連動中に画面で書込む場合、《書込》→《Enter》の順にタッチします。

②サブマスタパネルに割付けられたシーンのライブ修正をする場合

※〈1-6-12. シーン割付フェーダのデータ修正[I-46ページ]〉を参照してください。

③クロスパネルにセットされたシーンのライブ修正をする場合

※〈1-5-5. クロスフェーダにセットされたシーンデータの修正[I-32ページ]〉を参照してく ださい。

④ 画面シーンモードでブラインド修正をする場合

※タッチパネル:シーンモードの項を参照してください。

1-4. CHASE MEMORYパネル



No.	名称	機能
1	再生/一時停止スイッチ, 【 ▶ \	チェイスメモリパネルに読込まれたチェイスの再生・停止を行いま す。 【▶\ 】:チェイスを再生します。 再生中に押すと一時停止します。 【■】 :再生中に押すと停止します。 ※「一時停止」を押した際はレベルは出力され続けますが、「停止」 を押した際はレベルものになります。
2	エンコーダファンクション スイッチ 【Sタイム】【ディレイ】 【チェイス】【ステップ】	エンコーダ機能を、各データ操作用に切替えます。 (以下エンコーダFスイッチ) 各表示器に対してエンコーダが機能します。
3	チェイス動作モードスイッチ 【フェード】 【←/→】 【ランダム】 【リセット】	 チェイスの動作モードを切り替えるスイッチです。 【フェード】:フェード動作の ON/OFF を切り替えます。 【←/→】 :動作方向を切り替えます。 ・→(順方向)… LED 緑点灯 ・⇔(両方向)… LED 緑赤両方点灯 ・←(逆方向)… LED 赤点灯 【ランダム】:ステップの順序をランダムに再生します。 【リセット】:ステップを1ステップ目に戻します。
4	チェイスエディットスイッチ 【書込】【割込】 【修正】【消去】	【書込】:チェイスデータを書込みます。 【割込】:ステップの割込を行います。 【修正】:チェイスデータの修正を行います。 【消去】:ステップの消去を行います。
5	エンコーダ	②エンコーダFスイッチで選択された各データを操作します。
6	データ表示器	ステップタイム・チェイス No.・ステップ No.を表示します。 タイム:O~999 チェイス No.:1~99 ステップ No.:1~99
7	スクロールスイッチ 【▲】【▼】	チェイス及びステップをスクロールします。
1-4-1.チェイスデータの書込み

ステップを複数作成することによって1つのチェイスデータとなります。

1:ステップをつくる

プリセットフェーダ・サブマスタフェーダ等からレベルを出力し、ステップを作ります。 ※卓面からの書込み操作では、常にレベルが出力している状態で行うライブ書込みとなります。

2:記憶場所の選択

エンコーダ、又はスクロールスイッチを使い、記憶したいチェイス No.とステップ No.を表示させます。表示させたチェイス No.及びステップ No.が記憶済みの場合は赤数字、未記憶の場合は緑数字で表示されます。

エンコーダを使う場合は、まず【ステップ】【チェイス】のうち、スクロールする方のスイッチ を押します。その後エンコーダを回すことで、スイッチを押した方の表示器の数値が上下します。

3:タイムデータの入力

【Sタイム】【ディレイ】のうち、入力したい方のスイッチを押してからエンコーダを回します。 タイム表示器は、【Sタイム】 LED が点灯している時はステップタイムを表示し、【ディレイ】 LED が点灯している時はディレイタイムを表示します。

※セットアップモードの《初期値設定》で初期値を入力している場合は、自動でそのタイムデータ が表示されます〈2-7-7.初期値設定[I-60ページ]〉。作成中にステップタイムを変更する と、次のステップからは一つ前のステップのタイムが自動で入力されます。(チェイス No.が変 わるとまた初期値に戻ります)

4:動作モードの設定

チェイス動作モードスイッチを押して動作モードを設定します。

- ・【フェード】:LED が点灯している場合はフェードをかけながらステップを再生していきます。
- ・【←/→】 : LED が点灯している方向でステップを再生していきます。 LED が両方点灯して いる場合は端に達したら逆方向に再生していきます。
- ・【ランダム】:ステップをランダムに再生していきます。
- ※【←/→】を押すと【ランダム】LED が消え、←、→、⇔、の順に LED が点灯します。 【ランダム】を押すと【←/→】LED が消え、【ランダム】LED が点灯します。

※セットアップモードの《初期値設定》で初期値を入力している場合は、自動でその動作モードに 設定されます。設定してあった場合でも、再生中にチェイス動作モードスイッチを押すことで動 作モードを変えることができます。 ※動作モードは1つのチェイスデータに対して設定します。ステップごとに設定はできません。

5:ステップ(チェイス)の書込み

【書込】を押すことで、表示器に表示中のチェイスデータのステップとしてレベルを書込みます。 この時書込むレベルは、プリセットフェーダだけでなくサブマスタフェーダから出ているレベルも 全て書込みます。

書込みが完了した瞬間、ステップ No.は自動的にインクリメント(+1)します。

手順1~3、5を繰り返してステップを複数作ることで1つのチェイスデータとなります。また、 ステップは連番でなくても保存できます。その場合、再生時には未記憶ステップは飛ばされます。

※表示器に表示中のステップ No.にステップが入っていた場合は、【書込】を1回押すこと

で【書込】LED が点滅し、再度【書込】を押すことでそのステップ No.に上書きされます。

※【書込】LED が点灯中にチェイスの【▲】【▼】を押して書込み先のチェイス No.を変更すると、 書込みがキャンセルされます。

1-4-2. チェイスデータの再生

1:チェイス No.の選択

エンコーダ、又はスクロールスイッチを使い、再生したいチェイス No.をチェイス No.表示器に 表示させます。

2:チェイスの再生

【▶\||】を押すことでチェイスを再生することができます。再生中は【▶\||】が、ステップ タイムのスピードで点滅します。

再生中に【▶\||】を押すことでチェイスは一時停止します。再生中のレベルは一時停止するだけでOにはなりません。再度【▶ \||】を押すことで再生します。

【■】を押すことでチェイスは停止し、レベルもOになります。

再生中に【リセット】を押すと、そのチェイスの最初のステップ(動作モードによります)から 再生しなおします。

※チェイスデータをサブマスタフェーダに割付けて再生することもできます。

<1-6-5. チェイスデータの割付[I-39ページ]>

1-4-3. チェイスデータ及びステップデータの消去

1:ステップの消去

消去したいチェイスのステップ No.をエンコーダ、又はスクロールスイッチを使ってステップ No.表示器に表示させます。【消去】を押すと LED が点滅し、確定待ちの状態となります。 再度【消 去】を押すことで確定し、ステップ No.表示器に表示していたステップ No.が消去され、ステップ No.が記憶済み表示の赤色から未記憶表示の緑色になります。

2:チェイスデータの消去

1 つのチェイスデータ内の全ステップを消去することでそのチェイスデータが消去されます。最後のステップが消去されると同時に、チェイス No.が記憶済み表示の赤色から未記憶表示の緑色になります。

※画面のチェイスリストモードでは、任意のチェイス No を指定して削除することができます。

※【消去】LED が点滅中に消去操作を中止したい場合は、【▲】【▼】によりチェイス No.表示器の 数字を変更してください。

1-4-4. ステップデータの割込み書込み

1:ステップを用意する

プリセットフェーダ・サブマスタフェーダ等からレベルを出力し、割り込ませたいステップ を作ります。

※卓面からの書込み操作では、常にレベルが出力している状態で行うライブ書込みとなります。

2:割り込み先を指定する

レベルを割込ませたいチェイス No.と、そのチェイス No.における割込ませたいステップ No.を 表示器に表示させます。

3:ステップの割込み書込み

【割込】を押すと【割込】LED が点灯します。この状態で【書込】を押すと、表示器に表示して いたステップ No.に割込んで書込まれます。それ以降のステップ No.はひとつずつ後ろにずれてい きます。

※【割込】モードを解除する場合は、再度【割込】を押し【割込】LEDを消灯させてください。

1-4-5. チェイスデータのブラインド修正

※この操作は画面と卓面がリアルタイムで連動します。卓面チェイスメモリパネルで【修正】LED が点灯している間は、常に画面はチェイス修正モードを表示します。

- ※チェイスデータの修正を行うと、そのデータが記憶されたサブマスタフェーダのチェイスデータ も同時に修正されます。修正したチェイスデータが記憶されているサブマスタフェーダのレベル が出力中の場合は、修正後に一度そのサブマスタフェーダをOレベルまで下げることで新しい データがセットされます。
- ※修正完了後、修正前のデータで出力中のサブマスタフェーダは、サブマスタフェーダ上の記憶内 容表示 LED が点滅します。

修正前のデータで出力中のサブマスタフェーダは画面フェーダ No.が赤数字で表示されます。

1:エディット段(修正に使うプリセット段)の選択

プリセットパネルの【エディット段選択スイッチ】を押して、修正に使うプリセット段を選択し ます。選択されると【エディット段選択スイッチ】がアンバー点灯します。なお、エディット段と して初期値設定〈2-7-7.初期値設定[I-60ページ]〉されているプリセット段が現在未使用で ある(実行段でもスタンバイ段でもない)場合は、ここで【エディット段選択スイッチ】を押さな くても、3:修正モードへ移行の時点で自動的に初期値設定したエディット段が選択され、【エ ディット段選択スイッチ】がアンバー点灯します。

※実行段、スタンバイ段はエディット段として選択できません。

※【エディット段選択スイッチ】を押してエディット段を選択すると、以降ここで選択したエディット段が初期値となります(自動的にセットアップモードの初期値設定が更新されます)。

2:修正ステップの読み出し

スクロールスイッチを使い、修正したいチェイス No.及びステップ No.を表示器に表示させます。

3:修正モードへ移行

【修正】を押します。【修正】を押した時点で操作が画面と連動するようになります。

※ここで【▶\||】を押してから【修正】を押すと、明かりを出しながら修正を行う「ライブ修正」 となります〈1-4-6.チェイスデータの実行修正[I-24ページ]〉。

●画面操作

卓面チェイスメモリパネルで【修正】を押すと、自動的に画面が修正モードへ移行します。修 正モードに、修正対象のチェイスデータが展開します。

4:プリセットパネルを使用して修正

修正は修正一致方式で行います。まず、修正したいチャンネルの修正データと、エディット段の プリセットフェーダのレベルを一致させます。修正データのレベルと現在のプリセットフェーダレ ベルが一致することで修正一致表示灯がアンバーで点灯し、修正可能になります。その後は、レベ ルが修正前より高ければ赤、修正前より低ければ緑、修正前と同じならアンバーで点灯表示します。

●画面操作

画面での修正は〈2-4-2. チェイス編集-書込[Ⅱ-28 ページ]〉〈3-5-2. チェイス編集-書込[Ⅲ-22 ページ]〉と同じです。通常の画面での修正と異なる点は、卓での修正結果が画面に、 画面での修正結果が卓に、即座に反映されることです。

修正完了の場合 7:修正データ書込み へ

タイムも修正する場合 5:タイムデータの修正 へ

5:タイムデータの修正

【Sタイム】【ディレイ】のうち、修正したい方のスイッチを押してからエンコーダを回します。 タイム表示器は、【Sタイム】 LED が点灯している時はステップタイムを表示し、【ディレイ】 LED が点灯している時はディレイタイムを表示します。

●画面操作

タイム入力欄をタッチし、直接タイムデータを入力します。 (ブラインド修正では卓面と画面が連動しているためタイムを1列選択することはできません。)

修正完了の場合 7:修正データの書込み へ

次のステップも修正する場合 6:次のステップを修正 へ

6:次のステップを修正

現在のステップでの修正が完了したら、【▲】【▼】を押して次のステップを表示させます。次の ステップへ移行すると、今まで修正していた内容は一時修正として保存されます。

●画面操作

卓面チェイスメモリパネルのステップ No.【▲】【▼】に連動して、画面内のカーソルも移動 します。同じく画面内のカーソルを上下に移動させステップ No.を変更すると、それに連動して 卓面チェイスメモリパネルのステップ No.も切り替わります。

7:修正データの書込み

ステップの修正を全て終えたら、このチェイス No.に修正を書込みます。

【書込】を押すと、【書込】LED が点滅します。再度【書込】を押すことで、表示器に表示した チェイス No.に修正したデータが上書きされます。 ※修正操作を中断するには、再度【修正】を押すか、チェイス No.を切り替えてください。 【書込】を押さずに修正操作を中断した場合は一時修正のままです。この状態で【▶/||】を押 せば修正後のチェイスデータが再生されますが、チェイス No.表示器の表示 No.を切り替えた時 点で修正前のチェイスデータに戻ります。

●画面操作

卓面チェイスメモリパネルで【書込】が押されると画面でも書込まれ、修正モードが終了しま す。同じく、卓面で【書込】を押して書込む前に、画面で《書込》を押して書込むと、画面・卓 面両方とも修正モードが終了します。

卓面と画面が連動中に画面で書込む場合、《書込》→《Enter》の順にタッチします。

1-4-6. チェイスデータの実行修正

- ※この操作は画面と卓面がリアルタイムで連動します。卓面チェイスメモリパネルで【修正】LED が点灯している間は、常に画面はチェイス修正モードを表示します。
- ※チェイスデータの修正を行うと、そのデータが記憶されたサブマスタフェーダのチェイスデータ も同時に修正されます。修正したチェイスデータが記憶されているサブマスタフェーダがレベル 出力中の場合は、修正後に一度そのサブマスタフェーダをOレベルまで下げることで新しいデー タがセットされます。
- ※修正完了後、修正前のデータで出力中のサブマスタフェーダは、サブマスタフェーダ上の記憶内 容表示 LED が点滅します。 修正前のデータで出力中のサブマスタフェーダは画面フェーダ No.が赤数字で表示されます。

1:エディット段(修正に使うプリセット段)の選択

プリセットパネルの【エディット段選択スイッチ】を押して、修正に使うプリセット段を選択し ます。選択されると【エディット段選択スイッチ】がアンバー点灯します。なお、エディット段と して初期値設定〈2-7-7。初期値設定[I-60ページ]〉されているプリセット段が現在未使用で ある(実行段でもスタンバイ段でもない)場合は、ここで【エディット段選択スイッチ】を押さな くても、3:修正モードへ移行の時点で自動的に初期値設定したエディット段が選択され、【エ ディット段選択スイッチ】がアンバー点灯します。

※実行段、スタンバイ段はエディット段として選択できません。

※【エディット段選択スイッチ】を押してエディット段を選択すると、以降ここで選択したエディット段が初期値となります(自動的にセットアップモードの初期値設定が更新されます)。

2:修正ステップ読み出し

スクロールスイッチを使い、修正したいチェイス No.及びステップ No.を表示器に表示させます。

3:修正モードへ移行

【▶<||]スイッチでチェイスの実行中もしくは一時停止中に、チェイスエディットスイッチ【修 正】を押します。再生中の場合はこの時点でチェイスが一時停止します。タイムデータと動作モー ドの修正は、このまま実行スピードをレベルで確認しながらエンコーダで変更することができます。 【修正】を押した時点で操作が画面と連動するようになります。

※一時停止中は、【▶\||】LED は点灯します。

●画面操作

卓面チェイスメモリパネルで【修正】を押すと、自動的に画面が修正モードへ移行します。

4:チェイスデータの修正

ブラインド修正と同じように、レベルデータ・タイムデータの修正を行います。レベルデータは エディット段を使って修正一致方式で修正します。チェイスメモリパネルで【一時停止】が押され ている状態なので、常にレベルは出力されています。

●画面操作

画面での修正は〈2-4-2. チェイス編集-書込[I-28 ページ]〉〈3-5-2. チェイス編集-書込[I-22 ページ]〉と同じです。通常の画面での修正と異なる点は、卓での修正結果が画面に、 画面での修正結果が卓に、即座に反映されることです。

5:次のステップを修正

現在のステップでの修正が完了したら、【▲】【▼】を押して次のステップを表示させます。次の ステップへ移行すると、今まで修正していた内容は一時修正として保存されます。

●画面操作

卓面チェイスメモリパネルのステップ No. 【▲】 【▼】に連動して、画面内のカーソルも移動します。同じく画面内のカーソルを上下に移動させると、それに連動して卓面チェイスメモリパネルのステップ No.も切り替わります。

6:修正データ書込み

ステップの修正を全て終えたら、このチェイス No.に修正を書込みます。

【書込】を押すと、【書込】LED が点滅します。再度【書込】を押すことで、修正したデータが 表示したチェイス No.に上書きされます。 ※【書込】を押さずに修正を終了した場合は一時修正のままです。この状態で【▶/||】を押せば 修正後のチェイスデータが再生されますが、チェイス No.表示器を切り替えた時点で修正前の チェイスデータに戻ります。

●画面操作

卓面チェイスメモリパネルで【書込】が押されると画面でも書込まれ、修正モードが終了しま す。同じく、卓面で【書込】を押して書込む前に、画面で《書込》を押して書込むと、画面・卓 面両方とも修正モードが終了します。

卓面と画面が連動中に画面で書込む場合、《書込》→《Enter》の順にタッチします。

1-4-7. サブマスタフェーダに割付けたチェイスの修正

<1-6-13. チェイス割付フェーダのデータ修正[I-48 ページ]> <1-6-14. チェイス割付 フェーダの実行修正[I-50 ページ]> を参照してください。

1-4-8. チェイスデータの上書き

ステップNo.表示器に記憶済みのステップNo.が表示されている状態で、<u>タイムに関連するSW(「S</u> タイム」又は「ディレイ」)が選択されていない時に</u>【書込】を押すと、【書込】LED が点滅し、再 度【書込】を押すことで、<u>実行中のレベルデータ</u>がチェイス No.表示器のチェイス・ステップ No.に 書き込まれ、<u>動作モード</u>がチェイス No.表示器のチェイス No.に書き込まれます。

ステップNo.表示器に記憶済みのステップNo.が表示されている状態で、タイムに関連するSW(「S タイム」又は「ディレイ」)が選択されている時に 【書込】を押すことで、現在チェイスメモリパネルに表示中の動作データ(ステップタイム、ディレ イタイム、動作モード)のみがチェイス No.表示器のチェイス No.に書き込まれます。(レベルデータ は書込みされません)

エンコーダを操作してステップタイムを修正する際、そのチェイスが再生中である場合、全ステップが同じ割合で変化します。チェイスが停止中である場合、現在表示しているタイムが 0.01 ずつ変化します。

※ステップ No.表示器及びチェイス No.表示器に未記憶 No.が表示されている場合は、【書込】を押す ことで新規書込みとなり、現在出力中のレベルをすべて書き込みます。〈1-4-1.チェイスデー タの書込み[I-19ページ]〉

●使用例:ステップタイムの実行修正

チェイスメモリパネルでチェイスを再生中にタイムエンコーダを使って、全ステップにわたりタ イムを任意の値に修正します。その後、【書込】を2度押しすることで、修正した全ステップのタ イムを表示中のチェイス No.に書き込むことができます。

Oチェイスデータ No.1 のステップタイムだけを修正する

- 1. チェイス No.表示器にチェイス No.1 を表示させ、再生します。
- 2. 【S タイム】を押しエンコーダを操作してチェイス No.1 のステップタイムを修正します。 (この時点でチェイス No.表示器の数字を変えると、修正内容は書き込まれません)
- 3.【書込】を1回押すと【書込】LED が点滅します。
 再生中のチェイス No.1 は停止します。
 (この時点でチェイス No.表示器の数字を変えると、上書きをキャンセルできます)
- 4. 再度【書込】を押すことで、チェイス No.1 に修正内容が上書きされます。

1-5. CROSS パネル



No.	名称	機能
1	クロスフェーダ	記憶シーン、手動プリセット間の転換を行うフェーダです。
2	実行/次段シーン No.表示器	次段:次段にセットされた段・シーン No.を表示します。 実行:実行段で再生中の段・シーン No.を表示します。 ※段選択スイッチで【OFF】が押されている場合は[OFF]と、【1】 が押されている場合は[P1]と表示します。
3	スクロールスイッチ 【▲】【▼】 セットスイッチ 【セット】	 【▲】 :次段に次の記憶済みシーンをセットします。 【▼】 :次段に一つ前の記憶済みシーンをセットします。 【セット】:次段に記憶済みシーンをセットします。

4	段選択スイッチ 【OFF】【記憶】 【1】【2】【3】	手動【1】【2】【3】 又は 【記憶】 を押してクロス転換をセット します。 【記憶】 はシーン再生時に使います。
5	修正スイッチ【修正】	実行・次段にセットされたシーンデータの修正を行います。
6	タイムクロス実行スイッチ 【GO】 【STOP】 【BACK】	 【GO】 : 次段にセットされたシーンにタイムが記憶されているとLED が緑点灯します。この時に【GO】を押すと記憶されたタイムでクロス転換を開始し、再生中はLED が赤点灯します。 【STOP】: シーン転換中に押すとシーン転換を停止します。 【BACK】: 1秒(固定)で一つ前のシーンに戻します。
Ī	タイムデータ表示器	次段に記憶されているシーンのタイムを表示します。 シーンデータ作成時はタイムデータの入力に使います。
8	タイムエンコーダ	シーン再生中、一時的にタイムデータを修正できます。 シーンデータ作成時はタイムデータの入力に使います。 シーンタイム設定は 0~999 秒となります。 (0~99.9 秒は 0.1 秒刻み、100~999 秒は 1 秒刻みで 入力できます)
9	TC 切替スイッチ 【TC】	クロスフェーダのマニュアル操作から、【GO】 スイッチによるタ イム操作に切り替えるスイッチです。
10	タイム入力切替スイッチ 【フェード】【ディレイ】 【ウェイト】【タイム】	エンコーダで操作するタイムデータの種類を切り替えます。 【フェード】:フェードタイム入力時に選択します。 【ディレイ】:ディレイタイム入力時に選択します。 【ウェイト】:ウェイトタイム入力時に選択します。 【タイム】:クロスパネルでタイムエンコーダを使うためのス イッチです。このスイッチのLED が点灯していな い時のタイムエンコーダはシーンメモリパネルで 使われます。
Û	クロス動作モードスイッチ 【反復】	クロスフェーダの転換モードを反復に切替えます。

1-5-1.3段プリセット操作

1:段選択をする

【段選択スイッチ】で、A/Bそれぞれのクロスフェーダで操作する段を選択します。

2: クロスフェーダで再生する

A/Bクロスフェーダでプリセット段を再生します。段選択スイッチの LED により実行状態を 確認できます。

・段選択スイッチ LED:<mark>赤</mark>点灯(実行中)

- LED:緑点灯(次段、スタンバイ)
- LED:消灯 (未選択)

1-5-2.シーンデータの読込み

1:シーンメモリパネルから読込む

シーンメモリパネルのテンキースイッチを使い、読込みたいシーン No.をシーンメモリパネルのシーン No.表示器に表示させます。

2:クロスパネルの準備

クロスフェーダの次段側の段選択スイッチから【記憶】を押し、シーンをセットできる状態にします。

3:次段にセットする

クロスフェーダの次段シーン No.表示器が「----」表示になっている状態で、クロスパネルの【セット】を押すと、シーンメモリパネルのシーン No.表示器に表示されているシーンが次段シーン No. 表示器に読込まれます。

※シーンメモリパネルにシーン No.が読込まれていない状態で、クロスパネルの【▲】を押すと記憶されている最初のシーン No.が、【▼】を押すと記憶されている最後のシーン No.が次段シーン No.表示器に読込まれます。一度【セット】を押して読込みを行った後【▲】【▼】を押すことで、 次段シーン No.表示器に表示させるシーン No.を1 つずつ上下させることができます。

※シーンメモリパネルのシーン No.表示器に未記憶シーン No.(緑数字)が表示されている場合は クロスパネルの【セット】を押しても次段シーン No.表示器に読込むことはできません。

1-5-3.シーンデータの再生

1:シーンを次段に読込む

<1-5-2. シーンデータの読込み[I-30ページ])を参照してください。

2:段選択をする

実行段側の段選択スイッチも【記憶】を押します。

3:シーンの転換再生

A/Bクロスフェーダを操作してシーンを転換します。次段シーン No.表示器には記憶済みシーン No.が番号順に読込まれます。

※実行段側を段選択スイッチ【1】に設定すると、プリセット1段→シーンNo.1→プリセット1 段→シーンNo.2、の順にプリセット1段とシーンを交互に転換します。

1-5-4.シーンデータのタイム再生

※シーンメモリパネルの【タイム】LED が点灯している場合はクロスパネルでタイムエンコーダ を使うことができません。クロスパネルでタイムエンコーダを使うには、クロスパネルの【タイ ム】を押してクロスパネル側の【タイム】LED を点灯させてください。

1:シーンを次段に読込む

<1-5-2. シーンデータの読込み[I-30ページ]>を参照してください。

2:シーン転換(タイム再生)

【TC】を押し(赤点灯します)、タイム再生モードに切替えます。シーンを再生可能であれば、 【GO】が緑点灯します。【GO】を押すと記憶されたタイムデータに従ってシーンを転換します。

※クロスフェーダ A/B のレベルが 100/0、又は 0/100 になっていない場合、【TC】を押 してもタイム再生には切替えることができません。

※セットしたシーンにタイムデータが記憶されていない場合、【TC】を選択しても【GO】が緑点 灯しません。

※シーン転換中に【STOP】を押すと、転換中のシーンを一時停止することができます。

※【TC】を選択中に【BACK】を押すと、1つ前のシーンに1秒(固定)で戻すことができます。

○再生中のシーンのタイム修正

シーン転換中にタイムエンコーダを使って、転換中のシーンのタイムを修正することができます。 クロスパネル側の【タイム】LED が点灯している状態で【フェード】【ディレイ】【ウェイト】の いずれかを押すと、現在再生中のシーンに対応したタイムの値がタイムデータ表示器に表示されま す。ここでタイムエンコーダを動かしてタイムデータ表示器の値を修正すると、現在再生中のシー ンが修正したタイムデータによって転換します。

※タイムデータについては〈1-7.タイムデータの種類[I-58ページ]〉を参照してください。

○タイム再生モードの解除

タイム再生終了後は自動的に【STOP】が押された状態(赤点灯)になります。この状態で【TC】 を押すことによって、タイム再生モードを解除することができます。この時、クロスフェーダ A/ Bのレベルが 100/0、又は0/100 でない場合は強制解除(後述します)しない限り解除でき ません。

○タイム再生モードの強制解除

タイム再生が終了し自動的に【STOP】が押された状態でない場合に、【TC】を押すと【TC】 が点滅します。点滅状態の【TC】を再度押すことによって、タイム再生モードを強制的に解除す ることができます。

※タイム再生モードを強制的に解除すると、その瞬間に出力レベルが現在のクロスフェーダのレベ ルに応じて出力されるようになるため、現在出力されている明かりが大きく変化する可能性があ ります。

1-5-5. クロスフェーダにセットされたシーンデータの修正

※この操作は画面と連動します。

1:エディット段(修正に使うプリセット段)の選択

プリセットパネルの【エディット段選択スイッチ】を押して、修正に使うプリセット段を選択し ます。選択されると【エディット段選択スイッチ】がアンバー点灯します。なお、エディット段と して初期値設定〈2-7-7.初期値設定[I-60ページ]〉されているプリセット段が現在未使用で ある(実行段でもスタンバイ段でもない)場合は、ここで【エディット段選択スイッチ】を押さな くても、2:修正モードへ移行の時点で自動的に初期値設定したエディット段が選択され、【エ ディット段選択スイッチ】がアンバー点灯します。

※実行段、スタンバイ段はエディット段として選択できません。

※【エディット段選択スイッチ】を押してエディット段を選択すると、以降ここで選択したエディット段が初期値となります(自動的にセットアップモードの初期値設定が更新されます)。

2:修正モードへ移行

修正したいシーンがセットされたクロスフェーダ上の【修正】を押します。【修正】がアンバー 点灯します。

シーンメモリパネルのシーン No.表示器には、【修正】を押した方のクロスフェーダにセットされたシーン No.が表示されます。

※【TC】によりシーンをタイム再生している場合は【修正】が反応せず、修正はできません。【STOP】 を押してタイム再生を止めてから【修正】を押してください。

※修正中は、修正を行っているクロスフェーダのレベルに応じて明かりが出力されます。

※クロスフェーダにてシーンデータの修正を行っている時は、シーンメモリパネルに修正中のシーンの内容を展開しているため、シーンメモリパネルは使用できなくなります。

※【修正】を押した時点で操作が画面と連動するようになります。

●画面操作

卓面クロスパネルで【修正】を押すと、画面は自動的にシーン修正モードへ移行します。左上 [修 正箇所]欄には修正対象が表示されます(左側のクロスフェーダ上の【修正】を押した場合は[クロ ス A]、右側のクロスフェーダ上の【修正】を押した場合は[クロス B]と表示)。

3:プリセットパネルを用いて修正を行う

修正は修正一致方式で行います。まず、修正したいチャンネルの修正データと、エディット段の プリセットフェーダのレベルを一致させます。修正データのレベルと現在のプリセットフェーダレ ベルが一致することで修正一致表示灯がアンバーで点灯し、修正可能になります。その後は、レベ ルが修正前より高ければ赤、修正前より低ければ緑、修正前と同じならアンバーで点灯表示します。

※ここで修正中のシーンを転換すると修正データは記憶されず、修正モード解除となります。

●画面操作

画面での修正は〈2-3-2.シーン編集-書込[Ⅱ-21ページ]〉〈3-4-2.シーン編集-書込[Ⅲ -16ページ]〉を参照してください。通常の画面での修正と異なる点は、卓での修正結果が画面に、 画面での修正結果が卓に、即座に反映されることです。

続けてタイム修正をする場合 4:タイムデータの修正 へ 修正完了の場合 5:修正データを書込む へ

I - 33

4:タイムデータの修正

タイムデータの修正はクロスパネルのタイムエンコーダで行います。クロスパネルの【タイム】 LED が点灯していない場合は、クロスパネル側の【タイム】を押して点灯させてください(同時 にシーンメモリパネルの【タイム】LED が消灯します)。【フェード】【ディレイ】【ウェイト】よ り、修正したい項目を選び、エンコーダを回してタイムを修正します。

5:修正データを書込む

シーンメモリパネルの【書込】を押すと、【書込】LED が点滅します。再度【書込】を押すことで修正したシーンデータが記憶されます。

※修正操作を中止する場合、途中でクロスパネルの【修正】を押すことで修正モードが解除されま す。

※書込むと同時に画面と卓の連動は終了します。

●画面操作

卓面で【書込】が押されると画面でも書込まれ、修正モードが終了します。同じく、卓面で【書込】を押して書込む前に、画面で《書込》を押して書込むと、画面・卓面両方とも修正モードが終 了します。

卓面と画面が連動中に画面で書込む場合、《書込》→《Enter》の順にタッチします。

1-5-6.シーンデータの反復再生

【反復】を押してクロスの動作を反復再生モードに切り替えます。

通常記憶データのシーン転換はクロスフェーダを返すと次段・次々段に記憶済みシーンが連続してセットされていきます。反復再生モードにするとシーンが連続してセットされず、A/Bクロスフェーダにセットされたシーン及びプリセット段を交互に再生します。

1-6. SUBMASTER パネル



No.	名称	機能
1	サブマスタフェーダ	1~99ページ各30本のサブマスタの記憶データを再生します。
2	セレクトスイッチ	サブマスタ編集モードスイッチと組み合わせ、サブマスタフェーダの 記憶データを編集します。
3	記憶内容表示 LED	 色で各サブマスタの記憶データを表示します。 ※切替前のページ内容でフェーダに割付けられたデータを実行している場合は LED が点滅します。 ・黄点灯:サブマスタ記憶済み ・赤点灯:シーン記憶済み ・緑点灯:チェイス記憶済み ・青点灯:チャンネルマスタ記憶済み ・白点灯:フリーフェーダ記憶済み ・紫点灯:他のページに記憶済みフェーダあり (チャンネルマスタ/フリーフェーダモードでの表示) ・消灯:未記憶

4	サブマスタ編集モード スイッチ	 【書込】 : サブマスタデータを書込みます。 【シーン】 : シーンデータを割付けます。 【チェイス】: チェイスデータを割付けます。 【フリー】 : フリーフェーダを割付けます。 【CHM】 : チャンネルマスタを割付けます。 【割込】 : ブランク(未記憶)フェーダを割込ませます。 【修正】 : フェーダの記憶データを修正します。 【消去】 : フェーダの記憶データを消去します。 【空削除】 : 未記憶フェーダを削除してフェーダを詰めます。 【交換】 : フェーダの記憶データを他のフェーダと交換します。 【コピー】 : フェーダに記憶されたシーンやサブマスタのレベルを コピーします。 【貼付】 : コピーしたレベルを貼り付けます。
5	ページスクロールスイッチ 【▲】【▼】	サブマスタページをスクロールします。
6	テンキースイッチ	【O】~【9】:ページ No.の入力スイッチです。 【クリア】 :ページ No.表示器のクリアスイッチです。 【NEXT】 :次の記憶済みのページへ移動します。 【LAST】 :1つ前の記憶済みのページへ移動します。 【ENTER】:入力したページに移動します。(テンキースイッチの マークは「 ← 」です。)
Ī	ページ No.表示器	実行(選択)中のサブマスタページ No.を表示します。
8	フラッシュモードスイッチ 【フラッシュ】	フラッシュ動作の ON/OFF を設定します。 【+】、【-】の動作設定はプリセットパネルにて行います。
9	フラッシュスイッチ	
10	ファンクションスイッチ 【Fn】	シーン割り付けを一括で行う際に、②セレクトスイッチと合わせて使 用します。

1-6-1.ページ選択操作

ページ No.表示器の数字の色は、そのページにチャンネルマスタ及びフリーフェーダ以外のデータ が割付けられている場合は、記憶済みを意味する赤色になります。そのページにチャンネルマスタ及 びフリーフェーダ以外のデータが割付けられていない場合は未記憶を意味する緑色になります(ペー ジ No.1 のみ、ページ内にチャンネルマスタ及びフリーフェーダのみが割り付けられている状態でも ページ No.表示器の数字の色は赤色になります)。

○テンキースイッチを使う

テンキースイッチでページ No.表示器に数字を入力します。入力した直後は<u>未確定の状態</u>であり、 そのページ No.にデータが記憶されている場合でも、ページ No.は緑色で点滅表示されます。 【ENTER】を押すことで確定され、そのページの内容がサブマスタフェーダに展開します。

○【▲】【▼】を使う

【▲】【▼】を使うことで、ページ No.表示器に表示されている数字が1 つずつ上下します。【▲】 【▼】を使ってページを切り替えた場合は【ENTER】を押さなくても確定され、ページ No.表示 器に表示されたページの内容が即座にサブマスタフェーダに展開します。

○【NEXT】【LAST】を使う

【NEXT】 【LAST】を使うことで、ページ No.表示器にチャンネルマスタ及びフリーフェーダ以外の記憶データがあるページのみを昇順または降順に表示します。【NEXT】 【LAST】を使うことでページを切り替えた場合は【▲】【▼】を使って切り替えた場合と同じく、【ENTER】を押さなくても確定され、ページ No.表示器に表示されたページの内容が即座にサブマスタフェーダに展開します。

※出力中のサブマスタフェーダは、ページ切替・割付・割込・消去・空削除・交換の操作によりそのフェーダのデータが更新される場合、明かりが急にカットチェンジしてしまうことを防ぐために、一度そのフェーダをゼロレベルまで落とさない限り、更新前のデータの出力を維持します。そのフェーダをゼロレベルまで下げた時点でデータが更新され、次回出力するときから更新されたデータを出力します。

更新前のデータを維持している間は、記憶内容表示LEDが点滅します。

1-6-2. サブマスタフェーダへの書込み

1:記憶先を指定

記憶したいページ No.をテンキースイッチで入力し、【ENTER】を押して確定します。そのページにチャンネルマスタ及びフリーフェーダ以外が割付けられていない場合は【ENTER】を押しても緑数字のままですが、<u>必ず【ENTER】を押して確定してください</u>。

2:データをつくる

プリセットフェーダでレベルデータを作ります。サブマスタに書込む際は出力されている全ての レベルを取り込みます。レベルを出力せずに書込みたい場合は画面での編集操作にて行ないます。

3:書込みモードへ移行

【書込】を押します(【書込】LED が点灯します)。

4:保存する

保存したいサブマスタフェーダのセレクトスイッチを押すことで、記憶内容表示 LED が黄点灯し、書込みが完了します。

※すでに記憶済みのサブマスタフェーダへ上書きで割付けする場合は、セレクトスイッチを2度押 しすることによりデータの上書きができます(一度押すことで LED が点滅し、もう一度押すこ とで上書きが完了します)。また、書込みを完了する前に、再度【書込】を押すか、表示してい るページを切り替えることで書込み作業を中断することができます。

1-6-3.シーンデータの割付

1:シーン No.の入力(シーンメモリパネル)

サブマスタフェーダへ割り付けたいシーン No.を、シーンメモリパネルのテンキースイッチで入力し、シーン No.表示器に表示させます。

2:シーン割付けモードの選択

サブマスタ編集モードスイッチの【シーン】を押して、シーン割付けモードに移行します。

3:サブマスタフェーダの選択

割付けたいサブマスタフェーダのセレクトスイッチを押すことで、シーンメモリパネルに呼び出されているシーンが割付けられ、記憶内容表示 LED が赤点灯します。

- ※すでに記憶済みのサブマスタフェーダへ上書きで割付けする場合は、セレクトスイッチを2度押 しすることによりデータの上書きができます。(一度押すことで LED が点滅し、もう一度押すこ とで上書きが完了します。)
- ※シーン割付け操作を中断したい場合は、途中で再度【シーン】を押すか、【▲】【▼】などのスイッ チでページを切り替えてください。シーン割付けモードが解除されます。
- ※未記憶シーンの割付も可能です。この場合画面サブマスタパネルの該当フェーダのシーン No.は 緑色で表示され、そのシーンにデータが記憶された時点でシーン No.表示が白文字に変わり、こ のサブマスタフェーダが使えるようになります。

1-6-4.シーンデータの一括割付

1:シーン No.の入力(シーンメモリパネル)

サブマスタフェーダへー括割り付けたい最初のシーン No.を、シーンメモリパネルのテンキース イッチで入力し、シーン No.表示器に表示させます。

2:シーン割付けモードの選択

サブマスタ編集モードスイッチの【シーン】を押して、シーン割付けモードに移行します。

3: Fn(ファンクション)スイッチ・サブマスタフェーダの選択

【Fn】を押しながら割付けたいサブマスタフェーダのセレクトスイッチを押すことで、シーン メモリパネルに呼び出されているシーン No.から、セットアップモードで指定した分のフェーダ本 数までのシーンが一括で割付けられ、割り付けられたフェーダの記憶内容表示 LED が赤点灯しま す。セットアップモードでのフェーダ本数の指定は〈2-7-8.システム設定 - SM シーン割付 け本数設定[II-66 ページ]〉を参照してください。

ー括割り付け後はシーンメモリパネルのシーン No.表示器の値が、割付けた分だけ自動でプラス されます。連続したシーン No.で割り付け操作する場合は、シーンメモリパネルでの入力操作を省 略することができます。

※すでに記憶済みのサブマスタフェーダを先頭とした一括割付けはできません。【Fn】を押しな がら割り付け操作をした場合も、通常の1本単位での上書き操作となります。

- ※一括割付けを行うフェーダの範囲に記憶済みフェーダが含まれる場合、それらのフェーダには上 書きで割付けはせず飛ばしますが、それらのフェーダを含む本数分の割り付けとなります。
- ※シーン割付け操作を中断したい場合は、途中で再度【シーン】を押すか、【▲】【▼】などのスイッ チでページを切り替えてください。シーン割付けモードが解除されます。

1-6-5. チェイスデータの割付

1:チェイス No.の入力(チェイスメモリパネル)

サブマスタフェーダに割り付けたいチェイス No.を、チェイスメモリパネルの【▲】【▼】でチェ イス No.表示器に表示させます。

2:チェイス割付けモードの選択

サブマスタ編集モードスイッチの【チェイス】を押して、チェイス割付けモードに移行します。

3:サブマスタフェーダの選択

割付けたいサブマスタフェーダのセレクトスイッチを押すことで、チェイスメモリパネルに呼び 出されているチェイスが割付けられ、記憶内容表示 LED が緑点灯します。

- ※すでに記憶済みのサブマスタフェーダへ上書きで割付けする場合は、セレクトスイッチを2度押 しすることによりデータの上書きができます。(一度押すことで LED が点滅し、もう一度押す ことで上書きが完了します。)
- ※チェイス割付け操作を中止したい場合は、途中で再度【チェイス】を押すか、【▲】【▼】などのスイッチでページを変えてください。チェイス割付けモードが解除されます。
- ※未記憶チェイス No.の割付も可能です。この場合チェイス No.は緑色で表示され、そのチェイス No.にデータが記憶された時点でチェイス No.表示が白文字に変わり、フェーダが使えるように なります。

1-6-6. チャンネルマスタの割付

※チャンネルマスタはページに関係なく、選択したサブマスタフェーダに書き込まれます。その ため、他ページにデータを割付けてあるサブマスタフェーダにはチャンネルマスタを割付ける ことはできません。

1:チャンネルマスタモードの選択

サブマスタ編集モードスイッチの【CHM】を押して、チャンネルマスタ割付けモードに移行し ます。プリセットパネルの【フラッシュ】LED が点灯していた場合は消灯します。サブマスタパ ネルでは、チャンネルマスタを割付けることができないサブマスタフェーダの記憶内容表示 LED が紫点灯します。

2:割付先の指定

チャンネルマスタとして設定したいサブマスタフェーダのセレクトスイッチを押します。セレクトスイッチのLED が点滅します。

※記憶内容表示 LED が紫点灯しているフェーダは選択することができません。チャンネルマスタ はページに関係なくフェーダ固定のため、全てのページの同じフェーダに記憶されます。他の ページの同じフェーダに何かデータが記憶されており、かつ今開いているページには何も割付け られていない場合、記憶内容表示 LED が紫点灯し、選択できないフェーダとして表示します。

3:割付けるチャンネルの指定

プリセットパネルのフラッシュスイッチを押すことで、チャンネルマスタとして仕込みたいチャンネルを選択します。選択されたチャンネルは修正一致表示灯が赤点灯します。

※卓面でチャンネルマスタの指定ができるチャンネルはプリセットフェーダ 1 段目の数と同じで す。1 段目の数より大きい数字のチャンネルをチャンネルマスタ指定したい場合は、画面操作に て行ってください〈2-6-2. チャンネルマスタ-割付[I-44 ページ]〉〈3-7-2. チャンネ ルマスタ-割付[I-37 ページ]〉。

4:保存する

手順2で選択したセレクトスイッチ(現在 LED 点滅中)を再度押すと、記憶内容表示 LED が青 点灯して書込みが完了します。ここで選択したサブマスタフェーダが、**手順3**で設定したチャンネ ルのマスタフェーダになります。

※チャンネルマスタ割付け操作を中止したい場合は、途中で再度【CHM】を押すか、開いている サブマスタページを変えることでチャンネルマスタ割付モードを解除してください。

※1つのチャンネルに対して複数のチャンネルマスタが割付けられている場合、それらのチャンネ ルマスタはハイレベル優先ではなく、ローレベル優先となります。例えば、Ch1のマスタとし てチャンネルマスタ1とチャンネルマスタ2がある場合、その2つのチャンネルマスタのうち低 い方のレベルで Ch1 は出力されます。

1-6-7.フリーフェーダの割付

任意のチャンネルをフリーフェーダとして割付けることで、設定中はそのフリーフェーダを操作し ない限り、明かりとしては出力されないチャンネルを設定することができます。

※フリーフェーダが上がっている状態でシーン等のレベル記憶操作を行った場合、フリーフェーダに 設定されたチャンネルのレベル値はデータに記憶されます。記憶されたレベル値は、そのチャンネ ルをフリーフェーダから解除した時点で、シーン等で再生されるようになります。

1:フリーフェーダモードの選択

サブマスタ編集モードスイッチの【フリー】を押して、フリーフェーダ割付けモードに移行しま す。プリセットパネルの【フラッシュ】LED が点灯していた場合は消灯します。サブマスタパネ ルでは、フリーフェーダを割付けることができないサブマスタフェーダの記憶内容表示 LED が紫 点灯します。

2:割付先の指定

フリーフェーダとして設定したいサブマスタフェーダのセレクトスイッチを押します。セレクト スイッチの LED が点滅します。

※記憶内容表示 LED が紫点灯しているフェーダは選択することができません。フリーフェーダは ページに関係なくフェーダ固定のため、全てのページの同じフェーダに記憶されます。他のペー ジの同じフェーダに何かデータが記憶されており、かつ今開いているページには何も割付けられ ていない場合、記憶内容表示 LED が紫点灯し、選択できないフェーダとして表示します。

3:割付けるチャンネルの指定

プリセットパネルのフラッシュスイッチを押すことで、フリーフェーダとして仕込みたいチャン ネルを選択します。選択されたチャンネルはプリセット1段目の修正一致表示灯が赤点灯します。

※卓面でフリーフェーダの指定ができるチャンネルはプリセットフェーダ1段目の数と同じです。 1段目の数より大きい数字のチャンネルをフリーフェーダ指定したい場合は、画面操作にて行ってください〈2-6-5.フリーフェーダー割付[I-46ページ]〉〈3-7-5.フリーフェーダー割付[I-40ページ]〉。

4:保存する

手順2で選択したセレクトスイッチ(現在LED 点滅中)を再度押すと、記憶内容表示LED が白 点灯して書込みが完了します。ここで選択したサブマスタフェーダを上げると、**手順3**で設定した チャンネルのレベルが出力されます。フリーフェーダからのレベルの出力は、シーンなどの書込み 操作によってデータには書き込まれますが、<u>そのチャンネルがフリーに設定されている間は</u>フリー フェーダを上げない限りレベルを出力しません。

※フリーフェーダ割付け操作を中止したい場合は、途中で再度【フリー】を押すか、【▲】【▼】を 押すなどして開いているサブマスタページを変更することでフリーフェーダ割付モードを解除 してください。

1-6-8. サブマスタフェーダの実行

テンキースイッチでページ No.を入力し、【ENTER】で確定させます。任意のサブマスタフェー ダのレベルを上げることで、割付けられた内容を実行します。

※複数のサブマスタフェーダから同じチャンネルのレベルを上げた場合、ハイレベル優先となります。

※ページ No.表示器の数字が緑色の時はまだ確定されていません。【ENTER】を押すと数字が赤色 になり、この時初めてページ No.表示器に表示中のページの内容がサブマスタフェーダに展開し ます。

1-6-9. サブマスタフェーダの割込み操作

新しくデータを割り付けるために、ブランクフェーダを割り込ませることができます。

1:割込モードへ移行

サブマスタパネルの【割込】を押します。【割込】LED が点灯します。

2:ブランクフェーダを割込む場所を選択する

ブランク(未割付け)フェーダを割込ませたいサブマスタフェーダのセレクトスイッチを押します(セレクトスイッチ LED が点滅します)。再度セレクトスイッチを押すと割込みを実行します。 選択したサブマスタフェーダにブランク(未割付け)フェーダが挿入され、以降のサブマスタフェー ダに割付けられた内容が1つずつ後ろのフェーダに移動します。

※割込操作を行っても、チャンネルマスタ及びフリーフェーダがセットされたサブマスタフェーダ は移動しません。割込みを行ったフェーダより後ろにチャンネルマスタがセットされたフェーダ がある場合、そのフェーダを飛ばして割付け内容が移動します。

サブマスタフェーダNo. 22 に対して割込み操作を行った場合(サブマスタフェーダ 30 本仕様)



・No.22 に対して割込み操作を行う

- ・No.26 のチャンネルマスタは移動し ないので、No.26 はまたいで割り付 け内容が移動する
- ・No.28・No.29 のブランクフェー ダはブランクのまま移動する
- No.30 にデータがセットされている
 状態で、再度 No.22 に対して割込み
 操作を行うと、一番後ろのブランク
 フェーダが詰められる

1-6-10.フラッシュ操作

1:フラッシュモードへ移行

サブマスタパネルの【フラッシュ】を押し、【フラッシュ】 LED を点灯させます。

2:フラッシュ動作モードの指定

フラッシュ動作モードはプリセットパネルと共通の設定になります。プリセットパネルのフラッシュモードスイッチ【+】、又は【-】を押して、フラッシュ動作モードを設定します。【+】、【-】のどちらかの動作を指定しないとフラッシュは使えません。

3:フラッシュ出力

各サブマスタフェーダのフラッシュスイッチを押すと、押している間そのフェーダに仕込まれた 内容を FF(レベル 100%)で実行します。

○チャンネルマスタフェーダのフラッシュについて

プリセットパネルのフラッシュモードスイッチで【一】を選択しており、かつチャンネルマスタ を割付けたサブマスタフェーダのフラッシュスイッチを押した場合、押したサブマスタフェーダ以 外のチャンネルマスタのレベルがOになります。チャンネルマスタとして割付されていないサブマ スタフェーダレベルや、チャンネルマスタに影響を受けないチャンネルのレベルはOになりません。

1-6-11. サブマスタフェーダのデータ修正

※この操作は画面と連動します(以降、画面での操作を青文字で表記します)。

1:エディット段(修正に使うプリセット段)の選択

プリセットパネルの【エディット段選択スイッチ】を押して、修正に使うプリセット段を選択し ます。選択されると【エディット段選択スイッチ】がアンバー点灯します。なお、エディット段と して初期値設定〈2-7-7.初期値設定[I-60ページ]〉されているプリセット段が現在未使用で ある場合は、ここで【エディット段選択スイッチ】を押さなくても、2:修正モードへ移行の時点 で自動的に初期値設定したエディット段が選択され、【エディット段選択スイッチ】がアンバー点 灯します。

※実行段、スタンバイ段はエディット段として選択できません。

※【エディット段選択スイッチ】を押してエディット段を選択すると、以降ここで選択したエディット段が初期値となります(自動的にセットアップモードの初期値設定が更新されます)。

2:修正モードへ移行

サブマスタパネルの【修正】を押します。

3:修正対象を選択

修正したいサブマスタフェーダのセレクトスイッチを押します(LED が点滅します)。ここでセレクトスイッチを押した時に、操作が画面と連動し始めます。

※修正中は、修正を行っているサブマスタフェーダに応じてレベルが出力されます。

●画面操作

卓面サブマスタパネルで【修正】を押すと、画面は自動的にシーン修正モードへ移行します。

※このフェーダにセットされていた内容がシーン・チェイスだった場合、画面もそれぞれの修正 モードの画面に移行します。このフェーダにセットされていた内容がチェイスだった場合、卓面 チェイスメモリパネルにもそのチェイスが展開します。

4:レベル修正

修正は修正一致方式で行います。まず、修正したいチャンネルの修正データと、エディット段の プリセットフェーダのレベルを一致させます。修正データのレベルと現在のプリセットフェーダレ ベルが一致することで修正一致表示灯がアンバーで点灯し、修正可能になります。その後は、レベ ルが修正前より高ければ赤、修正前より低ければ緑、修正前と同じならアンバーで点灯表示します。

○【ライブ】の使い方

修正中、画面の修正モードに表示されるレベルはエディット段で編集中のレベルであり、実行段 やサブマスタフェーダから出ている明かりのレベルは表示されません(ライブモードのチャンネル 表示画面では表示されます)。この時、プリセットパネルの【ライブ】を押すと、現在出力されて いる全てのレベル(出力されていないチャンネルはレベルOとして取り込みます)を修正画面に取 り込むことができます。

※【ライブ】 で取り込んだレベルを修正する時もエディット段にて修正一致方式で行います。【ラ イブ】 で取り込んだレベルと今まで修正中だったレベルに差があった場合でも、取り込んだ値 を優先して表示します。

●画面操作

画面での修正は〈2-5-2.サプマスタ編集-書込[I-35ページ]〉〈3-6-2.サプマスタ編 集-書込[II-29ページ]〉と同じです。通常の画面での修正と異なる点は、卓での修正結果が画 面に、画面での修正結果が卓に、即座に反映されることです。

5:修正内容を書込む

修正中のサブマスタフェーダのセレクトスイッチを押すことで修正内容が書込まれます(セレクトスイッチ LED は消灯します)。卓面で修正内容を書込むと、画面でも連動して書込まれます。

●画面操作

卓面でセレクトスイッチが押されると画面でも書込まれ、修正モードが終了します。同じく、 卓面でセレクトスイッチを押して書込む前に、画面で《書込》を押して書込むと、画面・卓面両 方とも修正モードが終了します。卓面と画面が連動中に画面で書込む場合、《書込》《Enter》の 順にタッチします。

※修正操作を中止する場合は、サブマスタ編集モードスイッチのいずれかを押して修正モード以外 のモードに移行します。この時、修正を中止するまでの間に修正した内容は一時修正として一時 的に保存されます。再度このサブマスタページを読み直すことにより、修正前のデータに戻りま す。

1-6-12.シーン割付フェーダのデータ修正

※この操作は画面と連動します(以降、画面での操作を青文字で表記します)。

1:エディット段(修正に使うプリセット段)の選択

プリセットパネルの【エディット段選択スイッチ】を押して、修正に使うプリセット段を選択し ます。選択されると【エディット段選択スイッチ】がアンバー点灯します。なお、エディット段と して初期値設定〈2-7-7.初期値設定[I-60ページ]〉されているプリセット段が現在未使用で ある場合は、ここで【エディット段選択スイッチ】を押さなくても、2:修正モードへ移行の時点 で自動的に初期値設定したエディット段が選択され、【エディット段選択スイッチ】がアンバー点 灯します。

※実行段、スタンバイ段はエディット段として選択できません。

※【エディット段選択スイッチ】を押してエディット段を選択すると、以降ここで選択したエディット段が初期値となります(自動的にセットアップモードの初期値設定が更新されます)。

2:修正モードへ移行

サブマスタパネルの【修正】を押します。

3:修正対象を選択

修正したいシーンがセットされたサブマスタフェーダのセレクトスイッチを押します。(セレクト LED が点滅します。)

I - 46

※修正中は、修正を行っているサブマスタフェーダレベルに応じて修正レベルが出力されます。

※ここでセレクトスイッチを押した際に、操作が画面と連動し始めます。

●画面操作

卓面でセレクトスイッチを押すと、画面は自動的にシーン修正モードへ移行します。

4:レベル修正

修正は修正一致方式で行います。まず、修正したいチャンネルの修正データと、エディット段の プリセットフェーダのレベルを一致させます。修正データのレベルと現在のプリセットフェーダレ ベルが一致することで修正一致表示灯がアンバーで点灯し、修正可能になります。その後は、レベ ルが修正前より高ければ赤、修正前より低ければ緑、修正前と同じならアンバーで点灯表示します。

※出力レベルは修正中のサブマスタフェーダのレベルに依存します。

○【ライブ】の使い方

修正中、シーンモードの修正画面に表示されるレベルはエディット段で編集中のレベルであり、 実行段やサブマスタフェーダから出ているレベルは表示されません(ライブモードのチャンネル表 示画面では表示されます)。この時、プリセットパネルの【ライブ】を押すと、現在出力されてい る全てのレベル(出力されていないチャンネルはレベルOとして取り込みます)を修正画面に取り 込むことができます。

※【ライブ】で取り込んだレベルを修正する時もエディット段にて修正一致方式で行います。 【ライブ】で取り込んだレベルと今まで修正中だったレベルに差があった場合、取り込んだ値 を優先して表示します。

●画面操作

画面での修正は〈2-3-2.シーン編集-書込[Ⅱ-21 ページ]〉〈3-4-2.シーン編集-書 込[Ⅲ-19 ページ]〉と同じです。通常の画面での修正と異なる点は、卓での修正結果が画面に、 画面での修正結果が卓に、即座に反映されることです。

5:修正内容を書込む

修正中のサブマスタフェーダのセレクトスイッチを押すことで修正内容が書込まれます(セレクトスイッチ LED は消灯します)。卓面で修正内容を書込むと、画面でも連動して書込まれます。

●画面操作

卓面で【書込】が押されると画面でも書込まれ、修正モードが終了します。同じく、卓面で【書込】を押して書込む前に、画面で《書込》を押して書込むと、画面・卓面両方とも修正モードが 終了します。 卓面と画面が連動中に画面で書込む場合、《書込》《Enter》の順にタッチします。

1-6-13. チェイス割付フェーダのデータ修正

- ※チェイスメモリパネルでチェイスが再生中または一時停止中であれば、予めチェイスメモリパネルの【■】を押してチェイスを終了させます。修正に入りますと、再生中または一時停止中だったチェイスは強制終了します。
- ※以降の操作中明かりが出力されるかどうかは、修正対象であるチェイスを割り付けたサブマスタ フェーダのレベルに依存します。

1:エディット段(修正に使うプリセット段)の選択

プリセットパネルの【エディット段選択スイッチ】を押して、修正に使うプリセット段を選択し ます。選択されると【エディット段選択スイッチ】がアンバー点灯します。なお、エディット段と して初期値設定〈2-7-7.初期値設定[I-60ページ]〉されているプリセット段が現在未使用で ある場合は、ここで【エディット段選択スイッチ】を押さなくても、2:修正モードへ移行の時点 で自動的に初期値設定したエディット段が選択され、【エディット段選択スイッチ】がアンバー点 灯します。

※実行段、スタンバイ段はエディット段として選択できません。

※【エディット段選択スイッチ】を押してエディット段を選択すると、以降ここで選択したエディット段が初期値となります(自動的にセットアップモードの初期値設定が更新されます)。

2:修正モードへ移行

サブマスタパネルの【修正】を押します。【修正】LED が点灯します。

3:修正対象を選択

修正したいチェイスがセットされたサブマスタフェーダのセレクトスイッチを押します。セレクトスイッチLED が点滅します。同時に、このサブマスタフェーダにセットされていたチェイスデータがチェイスメモリパネルに展開します。チェイスメモリパネルの【修正】LED も点滅します。

4:修正する

1)動作モードの修正

チェイスメモリパネルの動作モードスイッチを押します。押すと動作モードが即座に切り替わります。

2) タイムの修正:全ステップ一括修正

チェイスメモリパネルの【Sタイム】【ディレイ】より、修正したい方のスイッチを押します。 タイム表示器には指定した方のタイムが表示されます。この状態でチェイスメモリパネルのエン コーダを回すと、指定したタイムの値を、全ステップー括で修正することができます。タイムは 即座に反映されます。

※再生中のチェイスのタイムをエンコーダで修正する場合、タイムは全てのステップが1%ずつ 変化します。

3)タイムの修正:任意の1ステップの修正

※この手順における操作は全てチェイスメモリパネルでの操作です。

チェイスメモリパネルの【▶\||】または【修正】を押します。現在修正中のチェイスが停止します。ステップ No.【▲】【▼】にて、タイムを修正したい任意のステップをステップ No.表示器に表示させます。

【S タイム】【ディレイ】より、修正したい方のスイッチを押します。この状態でチェイスメ モリパネルのエンコーダを回すと、表示中のステップのタイムのみが 0.01 秒単位で修正されま す。また、この時ステップレベルの修正も可能です(次項〈1-6-14。チェイス割付フェーダの レベル修正[I-50ページ]〉参照)。

●画面操作

現在修正中のチェイスを停止した時点で、画面は修正モードへ移行します。画面が修正モードへ移行後は、画面と卓面は連動します。

タッチパネルでは修正したいステップ No.のタイムを直接タッチすることで選択できます。

※画面と卓面は連動しているため、卓では不可能である全ステップタイムー括選択はできません。

5:修正内容を書き込む

サブマスタパネルにて点滅中のセレクトスイッチを押すことで、修正した内容を書き込みます。 書き込むと、サブマスタパネル及びチェイスメモリパネルの【修正】LED が消灯し、修正モード が終了します(画面の修正モードも同時に終了します)。

- ※書き込み操作を行わずにサブマスタパネルの【修正】を押すなどして修正モードから抜けると、 「一時修正」として今までの修正内容を一時的に保持します。一時修正のチェイスは、サブマス タページを切り替えることで修正前のデータに戻ります。
- ※書き込み操作は、チェイスメモリパネルの【書込】を使うことでも可能です。修正後にチェイス メモリパネルの【書込】を押すと LED が点滅します。再度【書込】を押すことで、書き込みが 完了し、修正モードが終了します。

●画面操作

画面にて書き込むこともできます。《書込》をタッチすると、《書込》が赤点灯します。その後画面テンキーの《Enter》をタッチすることで書き込みが完了し、修正モードが終了します。同時に 卓面の【修正】LEDが消灯します。

I - 49

1-6-14. チェイス割付フェーダのレベル修正

※チェイスメモリパネルでチェイスが再生中または一時停止中であれば、予めチェイスメモリパネルの【■】を押してチェイスを終了させます。修正に入りますと、再生中または一時停止中だったチェイスは強制終了します。

※以降の操作中明かりが出力されるかどうかは、修正対象であるチェイスを割り付けたサブマスタ フェーダのレベルに依存します。

1:修正可能な状態まで進める

前項〈1-6-13. チェイス割付フェーダの動作モード・タイム修正[I-48ページ]〉の**手順1~ 3**を実行し、修正対象のチェイスを指定します。

2:動作中のステップを止める

チェイスメモリパネルの【 ▶||】または【修正】を押します。現在修正中のチェイスが停止し、 ステップが1ステップ目に戻ります。

●画面操作

現在修正中のチェイスを停止した時点で、画面は修正モードへ移行します。画面が修正モードへ移行後は、画面と卓面は連動します。

3:レベルを修正したいステップ No.を選択する

ステップ No. 【▲】 【▼】を押して、レベルを修正したいステップをステップ No.表示器に表示させます。同時に、プリセットパネルのエディット段に、選択したステップ No.のレベルが展開します。

●画面操作

画面では修正したいステップ No.のいずれかのチャンネルを直接タッチすることで選択されます。

4:レベルを修正する

卓面では、修正一致方式に修正を行います。同時にチェイスメモリパネルでタイムや動作モードの修正も行うことができます(<1-6-12、チェイス割付フェーダの動作モード・タイム修正[I-47 ページ])前項を参照)。

●画面操作

画面での修正は〈2-4-2. チェイス編集-書込[I-28 ページ]〉〈3-5-2. チェイス編集-書込[I-22 ページ]〉と同じです。通常の画面での修正と異なる点は、卓での修正結果が画面に、 画面での修正結果が卓に、即座に反映されることです。

5:次のステップを修正する

チェイスメモリパネルのステップ No.【▲】【▼】を押してステップ No.を切り替え、修正を続けます。

※ステップ No.を切り替えた場合、切り替える前のステップの修正内容は「一時修正」として一時 的に保存されます。このまま次の手順の書き込み操作行わずに修正モードを終了した場合は、こ のサブマスタページを読み直すまでは一時修正されたデータを実行することができます。一時修 正されたデータは、サブマスタページを読み直すことで、修正前のデータに戻ります。

●画面操作

卓面チェイスメモリパネルのステップ No. 【▲】 【▼】に連動して、画面内のステップも切り 替わります。同じく画面内のカーソルを上下に移動させると、それに連動して卓面チェイスメモ リパネルのステップ No.も切り替わります。

6:修正内容を書き込む

サブマスタパネルにて点滅中のセレクトスイッチを押すことで、修正した内容を書き込みます。 書き込むと、サブマスタパネル及びチェイスメモリパネルの【修正】LED が消灯し、修正モード が終了します(画面の修正モードも同時に終了します)。

- ※チェイスが割付けられたサブマスタフェーダのデータを修正すると、同じチェイス No.が割付け られたサブマスタフェーダのデータも自動的に更新されます。同じチェイス No.が割付けられた フェーダが実行中であった場合は、レベルをOにすることで修正後のデータに切り替わります (切り替わるまでは記憶内容表示 LED が点滅します)。
- ※書き込み操作を行わずにサブマスタパネルの【修正】を押すなどして修正モードから抜けると、 「一時修正」として今までの修正内容を一時的に保持します。一時修正のチェイスは、サブマス タページを切り替えることで修正前のデータに戻ります。
- ※書き込み操作は、チェイスメモリパネルの【書込】を使うことでも可能です。修正後にチェイス メモリパネルの【書込】を押すと LED が点滅します。再度【書込】を押すことで、書き込みが 完了し、修正モードが終了します。

●画面操作

画面にて書き込むこともできます。《書込》をタッチすると、《書込》が赤点灯します。その後 画面テンキーの《Enter》をタッチすることで書き込みが完了し、修正モードが終了します。同時に卓面の【修正】LEDが消灯します。

1-6-15. チャンネルマスタ割付けフェーダのデータ修正

1: CHM 設定モードの選択

サブマスタパネルの【CHM】スイッチを押します。LED が点灯します。

2:設定フェーダの選択

修正したいチャンネルマスタがセットされたサブマスタフェーダのセレクトスイッチを押します。(セレクトスイッチ LED が点滅します。)そのサブマスタフェーダをチャンネルマスタとする チャンネルが、プリセット1段目の修正一致表示灯に赤点灯で表示されます。

3:設定チャンネルの選択

プリセット 1 段目のフラッシュスイッチを押すことで、チャンネルの削除及び追加を行います。 削除した場合は修正一致表示灯が消灯します。追加した場合は修正一致表示灯が赤点灯します。

4:設定を書込む

チャンネルマスタに割付けたフェーダのセレクトスイッチを1回押すとLEDの点滅が消灯し、 書込みが完了します。手順3で全てのチャンネルを削除した場合は、青点灯している記憶表示LED が消灯します。

※修正操作の中断は以下の操作にて行えます。

・ 再度 【CHM】 を 押す

・サブマスタページを切り替える

1-6-16.フリーフェーダ割付フェーダのデータ修正

1:フリーフェーダモードの選択

サブマスタパネルの【フリー】を押します。LED が点灯します。

2:設定フェーダの選択

修正したいフリーフェーダがセットされたサブマスタフェーダのセレクトスイッチを押します (セレクトスイッチ LED が点滅します)。そのサブマスタフェーダにフリーフェーダとして指定さ れたチャンネルが、プリセット1段目の修正一致表示灯に赤点灯で表示されます。

3:設定チャンネルの選択

プリセット 1 段目のフラッシュスイッチを押すことで、チャンネルの削除及び追加を行います。 削除した場合は修正一致表示灯が消灯します。追加した場合は修正一致表示灯が赤点灯します。

4:設定を書込む

フリーフェーダに割付けたフェーダのセレクトスイッチを1回押すとLEDの点滅が消灯し、書込みが完了します。手順3で全てのチャンネルを削除した場合は、白点灯している記憶表示 LED が消灯します。

※修正操作の中断は以下の操作にて行えます。

- ・再度【フリー】を押す
- ・サブマスタページを切り替える

1-6-17.サブマスタフェーダのデータ消去

1:消去モードへ移行

サブマスタ編集モードスイッチの【消去】スイッチを押します。

2:サブマスタフェーダの選択

データを消去したいサブマスタフェーダのセレクトスイッチを押します。セレクトスイッチ LED が点滅します。

3:データの消去

再度セレクトスイッチを押すと、そのサブマスタフェーダからデータが消去され、記憶内容表示 LED が消灯します。

- ※シーンデータ・チェイスデータはサブマスタフェーダからは消去されますが、割付けられていた 元のデータは消去されません。
- ※実行中のサブマスタフェーダのデータを消去した場合、そのフェーダのレベルをOに下げるまでは明かりは出力されます。この際、記憶内容表示 LED は点滅を続けます。そのフェーダのレベルをOまで下げた時に初めてデータが消去され、記憶内容表示 LED が消灯します。ただし、チャンネルマスタとフリーフェーダにおいてのみ、消去操作は手順3でセレクトスイッチを2度押しした時点で即座に反映され、データが消去されます。

※消去操作の中断は以下の操作にて行えます。

- ・再度【消去】を押す
- ・サブマスタページを切り替える

1-6-18. 未記憶(空き)フェーダの削除

1:空き削除モードへ移行

サブマスタ編集モードスイッチの【空削除】を押します。

2:空き削除対象の指定

削除したい未記憶フェーダのセレクトスイッチを押します(セレクトスイッチが点滅します)。 再度セレクトスイッチを押すことにより、未記憶フェーダを削除します。以降のサブマスタフェー ダの割付け内容は1つずつ前に移動します。その中にチャンネルマスタ及びフリーフェーダがセッ トされたサブマスタフェーダがあった場合、そのフェーダは飛ばして移動します。

※空削除操作の中断は以下の操作にて行えます。

- ・再度【空削除】を押す
- ・サブマスタページを切り替える

1-6-19. サブマスタフェーダの交換

1:交換モードへ移行

サブマスタ編集モードスイッチの【交換】を押します。

2:交換対象を選択

交換したいサブマスタフェーダを2つ選び、それぞれのサブマスタフェーダのセレクトスイッチ を押します。2個目のサブマスタフェーダのセレクトスイッチを押した時点で確定され、そのサブ マスタフェーダ2つの内容が交換されます。

※未記憶フェーダとの組み合わせに対しても交換操作を行うことは可能です。ただしチャンネルマ スタ及びフリーフェーダを割付けたサブマスタフェーダは交換できません。

※交換操作の中断は以下の操作にて行えます。

- ・再度【交換】を押す
- ・サブマスタページを切り替える
1-6-20. サブマスタフェーダデータのコピー/貼付

1:コピー対象のページへ移行

コピーしたいサブマスタフェーダ(シーンかサブマスタが割り付けられたサブマスタに限りま す)があるページをテンキースイッチで表示させ、【ENTER】を押します。

2:コピーモードへ移行

【コピー】を押します。【コピー】のLED が赤点灯します。

3:コピー対象を選択

コピーしたいデータが入ったサブマスタフェーダのセレクトスイッチを押します。【コピー】の 赤 LED は消灯し、緑 LED が点灯します。

- ※【コピー】の赤 LED は、現在コピーモードを選択中であることを意味します。緑 LED は、現在 コピーしているデータが存在することを意味します。
- ※コピーしているデータをクリアするには、以下の操作を行います。
 - ・未記憶のサブマスタフェーダに対してコピーを実行する。
 - ・【コピー】を押しながら【消去】を押す。

コピーしているデータのクリアが完了すると、サブマスタパネル及びシーンメモリパネルの【コ ピー】の緑 LED が消灯します。

※コピーできるレベルデータの場面数は、卓面・画面合わせて1場面であるため、シーンメモリパ ネルや画面上でデータをコピーすると、サブマスタパネルの【コピー】LEDも緑点灯します。

※チェイスデータが割りつけられたサブマスタフェーダのコピーはできません。

4:貼付モードへ移行

【貼付】を押します。【貼付】LED が点灯します。

5:貼付先を選択

貼付けたいサブマスタフェーダのセレクトスイッチを押すと、コピーしていたレベルデータをそのサブマスタフェーダに書込みます。書き込んだフェーダは記憶内容表示 LED が黄点灯します。

 ※ シーンデータをコピーした場合も、貼付ける際はレベルデータのみとなるので、貼付け先の フェーダはシーン割付けフェーダ(LED 赤点灯)ではなく、サブマスタデータ割付けフェーダ (LED 黄点灯)となります。

1-6-21. サブマスタフェーダのプレビュー表示

1:フラッシュスイッチを押す

サブマスタパネルの【フラッシュ】 〈1-6. SUBMASTER パネル[I-35 ページ]〉が選択されていない状態で、かつサブマスタ編集モードスイッチで【修正】が選択されていない場合、サブマスタフェーダのフラッシュスイッチを押すと、押している間そのフラッシュスイッチに対応したサブマスタフェーダに割付けられている内容を画面にプレビュー(ブラインド)表示します。

プレビュー表示される画面は、割付けられている内容により異なります(例:シーンが割付けて あるサブマスタフェーダのフラッシュスイッチを押した場合は、シーン画面にプレビュー表示され ます)。

※シーン、サブマスタのプレビュー表示におけるチャンネル No.のスクロールはプログラムパネル 【+Page】【-Page】によって行います。チェイスのプレビュー表示におけるチャンネル No.の スクロールは【NEXT】【LAST】によって、ステップ No.のスクロールは【+Page】【-Page】 によって行います。

1-6-22. サブマスタフェーダのフィックス

フィックスとは、任意のサブマスタフェーダを、サブマスタページを切り替えても常に使用できる ように卓面に固定する機能です。フィックスの ON/OFF の操作は卓面でのみ行うことができます。

〇フィックスする

サブマスタパネルの【フラッシュ】を含むサブマスタ編集モードスイッチの LED が全て消灯し ている状態で、フィックスしたいサブマスタフェーダのフラッシュスイッチを<u>押しながら</u>(この時 点で画面には該当サブマスタフェーダの内容をプレビュー表示します)セレクトスイッチを押すこ とでフィックスされます。

フィックスされている間は、対象のサブマスタフェーダのセレクトスイッチ LED は常時点灯します。

○フィックスを解除する

サブマスタパネルの【フラッシュ】を含むサブマスタ編集モードスイッチの LED が全て消灯し ている状態で、フィックスを解除したいサブマスタフェーダのフラッシュスイッチを<u>押しながら</u> (この時点で画面には該当サブマスタフェーダの内容をプレビュー表示します)セレクトスイッチ を押すことでフィックスが解除されます。

フィックスが解除されると、常時点灯していた対象のサブマスタフェーダのセレクトスイッチ LED が消灯します。 ※フィックス設定されたサブマスタフェーダに対しては【修正】以外の編集はできません(【コピー】 は対象となるサブマスタフェーダに影響を与えないため常に使用可能です)。【削除】及び、別のデー タを割付ける際はフィックス設定を解除してください。また、フィックス設定されたサブマスタ フェーダがあるサブマスタページでは、【割込】【空削除】でサブマスタフェーダを移動させること はできません。

○画面上の表記

フィックス設定すると、画面上のサブマスタフェーダにマーキングされます。表記された数字は、 フィックスしたサブマスタフェーダのデータがどのサブマスタページに存在しているかを表して います。

			FIX 1	FIX 99	FIX 1								FIX 1]
1	2	3	4	5					10	11	12	13	14	15
					1	2	3	4		3	4	2	1	
-	_	-	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	-

1-6-23. チャンネルプレビュー

指定したチャンネルがどのサブマスタフェーダに記憶されているかをプレビュー表示します。

1:プレビュー可能状態にする

サブマスタパネルのサブマスタ編集モードスイッチ、プリセットパネルのフラッシュモードス イッチが選択されていない(LED 消灯)状態にします。

2:プレビュー表示させる

プリセットパネルにおけるプレビュー表示させたいチャンネルのフラッシュスイッチを押しま す。そのチャンネルが記憶されているサブマスタフェーダのセレクトスイッチの LED が点滅しま す。

※複数のフラッシュスイッチを同時に押した場合、それらのチャンネルが共に含まれているサブマ スタフェーダのみセレクト LED が点滅します。

1-7. タイムデータの種類

特に指定しない場合、IN/OUT タイムには同じ値が入ります。例えば、フェードタイム欄に[1]と 入力した場合、[フェード IN タイム 1 秒/フェード OUT タイム 1 秒]として扱われます。また、フェー ドタイム欄に[1/1]と入力した場合は、省略されて[1]とだけ表示されます。

○シーンにおけるタイムデータの種類

- ・ディレイ IN タイム
 そのシーンを再生してからレベルが変化し始めるまでの時間。
- フェード IN タイム
 そのシーンのレベルを出力し始めてから記憶レベルに達するまでの時間。
- ・ディレイ OUT タイム そのシーンが再生されてから前のシーンのレベルが下がり始めるまでの時間。
- ・フェード OUT タイム 前のシーンのレベルが、下がり始めてから記憶値になるまでの時間。
- ・ウェイトタイム そのシーンを再生してから次のシーンがスタートするまでの合計時間。ウェイトタイムを設定す ると、現在のシーンが終わり次第、次のシーンが自動的に実行されます。
- ※フェードタイムが空欄の場合、ディレイタイム及びウェイトタイムにタイムデータを指定することはできません。(空欄ではなくO秒はタイム入力として認識されます。)

○チェイスにおけるタイムデータの種類

・Sタイム(フェードあり)
 そのステップのレベルを出力し始めてから記憶レベルに達するまでの時間。

- ・Sタイム(フェードなし)
 そのステップのレベルを出力している時間。
- ・ディレイ

そのステップが再生されてからレベルが出力し始めるまでの時間。

▼サンプルシーンデータ

Scene	Fade	Delay	Wait	Channel Level			
	IN / OUT	IN / OUT	Wall	Ch1	Ch2	Ch3	
Scene1	1 / 0	1 / 0	2	FF	0	0	
Scene2	1 / 1	0.5 / 1	2	0	FF	0	
Scene3	2 / 0.5	0 / 1	5	0	0	FF	

▼サンプルシーンデータにおける流れ



※【GO】スイッチを押すことで、シーン No.1 をスタートさせています。各シーンにウェイトタ イムが設定されているのでシーン No.2 以降は自動的にスタートします。

※シーン No.3 のディレイ IN タイムはOなのですぐにレベルが上がっていきます。



^{第2部} 画面操作 - タッチパネル編-

操作説明書上の表記

- 【 】: 卓面及びプログラムパネルのスイッチ・ボタン
- 《 》:画面内のボタン
- []: 画面内の入力欄及び表示

2-1.ライブモード

ライブモードは実行中のチャンネルレベルの表示・サブマスタ割付内容の表示・クロスフェーダの 状態を表示するモードです。こちらのモードからは記憶データのセットや修正は行えません。

また、調光器盤における異常をアラームとして確認することができます 2-8.アラームモード[-76ページ]。

これらの画面は《チャンネル表示》・《アラーム表示》ボタンをタッチすることで切り替えることが できます。

2 - 1 - 1 . チャンネル表示 - 画面名称・機能



以下に操作及び画面詳細を示します。

名称	機能
	《ライブ》 :ライブモード画面へ移行します。
	《パッチ》 : パッチモード画面へ移行します。
	《サブマスタ》 : サブマスタモード画面へ移行します。
メインメニュー	《シーン》 : シーンモード画面へ移行します。
	《チェイス》 :チェイスモード画面へ移行します。
	《チャンネルマスタ》: チャンネルマスタモード画面へ移行します。
	《セットアップ》 :セットアップモード画面へ移行します。
ライブメニュー	《チャンネル表示》 : 全チャンネルのレベル表示画面へ移行します。
5157-1	《アラーム表示》 : アラーム表示画面へ移行します。
	全チャンネルの出力レベルの状態を表示します。
	《全画面》 : サブマスタパネル部とマスタ / クロスフェーダ
チャンネルレベル部	部を隠し、より多くのチャンネルレベルを見ること
	ができます。再度押すことにより隠れたパネルは
	復帰します。
	《 》《 》 :表示しているチャンネルをスクロールします。
サブマスタパネル部	現在卓面に展開しているサブマスタフェーダの状態を表示します。
マスタ/クロスフェーダ部	現在のマスタフェーダ、クロスフェーダの状態を表示します。
	通常は現在の時刻を表示します。
	アラーム発生時はここに [アラーム発生] と表示され、この部分をタッチす
時計表示部	ることでもアラーム画面へ移行できます。
	卓面が「離席」状態になっている場合はここに [離席] と表示されます。両
	方の表示が出る状態では、アラーム発生表示を優先します。

2 - 1 - 2 . チャンネル表示 - チャンネルレベル表示部

チャンネルレベル部では、現在の出力レベル及び次段のレベルを表示します。

黒色の表示部に現在のレベル(実行段)を白数字で、灰色の表示部に次段のレベルを緑数字で表示 します。

	1	2	チャンネル No.
次段レベル	-	-	
	-	-	実行段レベル

全画面表示

1.《全画面》ボタンをタッチすることで、チャンネルレベルのみを表示します。

2.再度、《全画面》ボタンをタッチすることで、通常の画面に戻ります。

出力レベル100%は、画面では「FF」と表示されます。

ページスクロール

1 .《 》・《 》をタッチすることで、チャンネルレベルの表示ページを切り替えることができます。 《全画面》表示時においても同様にページを切り替えることができます。

2 - 1 - 3 . チャンネル表示 - サブマスタパネル部

サブマスタパネル部では、現在のサブマスタページの割付内容の表示やクロスパネルにセットされ ているシーンの実行段/次段を表示します。

サブマスタ割付表示

卓面の現在のページにおけるサブマスタの割付内容を表示します。

サブマスタの割付内容表示は、フェーダ No.の背景色により割り付けられているものを区別してい ます。割付色は以下の通りです。 , フェーダ No.:背景色が割付内容を示す



割付内容	背景色	備考
サゴフフタ	苦色	通常は No.が表示されませんが、リンクを仕込んでいる場合はその
97479	奥巴	リンク No.を表示します。
		割り付けられているシーン No.が表示されます。シーン No.の色は
シーン	赤 色	通常白ですが、リンクが仕込まれている場合は <mark>赤</mark> 数字、未記憶のシー
		ン No.を割付けた場合は緑数字で表示します。
チェイス	緑色	割り付けられているチェイス No.が表示されます。チェイス No.の
		色は通常白ですが、未記憶のチェイス No.を割付けた場合は緑数字
		で表示します。
チャンネルマスタ	青色	CHM と表示されます。
フリー	白色	FREE と表示されます。



クロスパネルセット表示

クロスパネルの実行段/次段にセットされているシーンの情報を表示します。シーンの情報は以下 の通りです。卓面の【TC】スイッチを押すと、タイム等のシーン情報が表示されます。

内容	説明
シーン	シーン No.を表示します。
フェード	セットされているフェードタイムを表示します。
ディレー	セットされているディレータイムを表示します。
ウェイト	セットされているウェイトタイムを表示します。
リンク	カラーチェンジャ操作卓(スクレパス2等)とのリンク No.を表示します。
MSC	セットされている MSC 機器内のキュー(CUE)の番号を表示します。
チェイス	セットされているシーンのチェイスリンクNo.を表示します。

卓面の【GO】スイッチを押すと、この表示欄内でシーンのタイム設定による転換状態を確認できます。

TC	シーン	フェード	ディレー	ウェイト	リンク	MSC	チェイス
次段	4	4.0	0.2	4.2	1		
実行段	3	2.0	1.0	3.0	2		

2-1-4.チャンネル表示 - マスタ/クロスフェーダ部

マスタフェーダ及びクロスフェーダの状態を表示します。

マスタフェーダ

現在のマスタフェーダレベルを表示しています。卓面 MASTER パネルの【THROUGH】が押 されている場合、卓面のマスタフェーダのレベルに関わらず、常に [FF]と表示されます。

この画面上のフェーダは卓面のマスタフェーダのレベルを表示するものであり、画面上で卓面の マスタフェーダのレベルを変更することはできません。

クロスフェーダ

卓面クロスフェーダにセットされている内容と、各クロスフェーダのレベルを数値にて表示して います。左部が A 側クロスフェーダ、右部が B 側クロスフェーダとなっています。 表示内容は以下の通りです。

内容	説明
プリセット	卓面クロスパネルにおいて、段選択スイッチ【1~3】を押した時に表示します。
シーン	卓面クロスパネルにおいて、段選択スイッチ【記憶】を押した時に表示します。
OFF	卓面クロスパネルにおいて、段選択スイッチ【OFF】を押した時に表示します。

A、B 表示の色により実行段・次段(スタンバイ段)を区別しており以下の通りに色分けしていま





2 - 1 - 5 . チャンネル表示 - 卓面シーンプレビュー

この操作は卓面のスイッチによるものです。

卓面シーンメモリパネルにおいて、【プレビュー】を押している間、チャンネルレベル部の次段に、 卓面シーン No.表示欄に表示しているシーンのレベルを表示します。同時に、サブマスタパネル部に はそのシーンのタイムデータ等の情報を表示します。



【フレビュー】スイッチを押した際の表示

2-2.パッチモード

パッチとは負荷と調光フェーダの対応付けのことです。

パッチを行うモード、パッチの編集等を行うモードに分かれております。

これらのモードは《仕込》・《パッチ編集》ボタンをタッチすることで切り替えることができます。

2 - 2 - 1 . 仕込 - 画面名称・機能



仕込画面には大きく分けてページ切替部、テンキー部、仕込モード部、パッチ負荷部があります。 ページ切替部はページの切り替え、テンキー部は数値入力、仕込モード部は仕込及び払いのモード を選択、パッチ負荷部はパッチ負荷の選択及びパッチ表示をするためのものです。 以下の項より操作詳細を示します。

名	称	機能
パッチメニュー		《仕込》 : 仕込を行うモードへ移行します。 《パッチ編集》: パッチ編集を行うモードへ移行します。
ページ切替部		タッチした名称のページに切り替えます。
テンキー部		数値の入力をします。
仕込モード部		 《仕込場面》: 仕込場面を切り替えます。 《調光仕込》: パッチを行います。 《直仕込》: 直およびハーフ仕込をします。 《N.D》: N.D 仕込をします。 《MAX》: MAX 仕込をします。 《ガーブ》: 加光カーブ No.の仕込をします。 《プレビュー》: 仕込まれているチャンネルの確認をします。 《フェーダ払》: パッチされているフェーダを解除します。 《直払》: 直を一括して解除します。 《N.D 払》: N.D を一括して解除します。 《MAX 払》: MAX を一括して解除します。 《復帰》: 画面状態を1つ前の状態に戻します。
パッチ負荷部		負荷の選択及び負荷の状態表示を行います。

2 - 2 - 2 . 仕込 - ページ切替

ページの切り替えはページ切替部にて行います。

ページ切替部内のページ名称ボタンをタッチすることでその名称のページに切り替わります。

2-2-3.仕込 - パッチ操作

調光仕込

1.《調光仕込》をタッチします。

- 2 .《テンキー》又は《 》《 》をタッチし、仕込みたいチャンネル No.を入力します。入力したチャンネル No.がすでにパッチ済みなら赤、未パッチ No.なら緑で表示されます。数値を誤った場合、 《クリア》ボタンをタッチすることで、数値のクリアができます。
- 3. チャンネル No.入力後、調光仕込をしたい負荷をタッチすることで、タッチした負荷に数字が入 り、調光仕込が完了します。

チャンネル No.が入力されていない状態で負荷をタッチすると、タッチした負荷のパッチを払うこ とができます。

直点灯(後述)している負荷に調光仕込を行うと、その負荷の直点灯は払われます。

フェーダ払

- 1.《フェーダ払》をタッチします。
- 2.《テンキー》又は《 》《 》をタッチし、パッチを払いたいチャンネル No.を入力します。
- 3.《Enter》をタッチすることで、入力したチャンネル No.が仕込まれている全ての負荷のパッチを 払います。

全負荷のパッチを払うには、セットアップモードの《場面クリア》操作を行います 2-7-2.メ モリクリア-操作方法[-50ページ]。

プレビュー

- 1.《プレビュー》をタッチします。
- 《テンキー》をタッチし、プレビュー表示させたいチャンネル No.を入力します。
 入力を終えた時点で、そのチャンネル No.が仕込まれた負荷が緑色で点滅します。
 そのチャンネル No.が仕込まれた負荷が複数ページに渡る場合、画面上の《Enter》ボタンをタッチすることで、該当負荷が表示された画面に切り替わります。

復帰

《復帰》をタッチすると、最後に行った操作を取り消して、前の状態に戻すことができます。再度 《復帰》を押すと《復帰》を押す前の状態に戻ります。戻せるのはパッチモード内の操作に限ります。

2 - 2 - 4 . 仕込 - 直

指定した負荷を100%及び50%にて出力します。100%出力を直仕込、50%出力をハーフ 仕込と呼びます。

直仕込 / ハーフ仕込

- 1.《直仕込》をタッチします。タッチすると《直仕込》モードに切り替わります。 再度《<u>直仕込</u>》をタッチすると《直仕込》の文字色が水色に変わり、《ハーフ仕込》になりま す。
- 2. 直点灯させたい負荷をタッチします。負荷が赤く表示され、直点灯します。 《ハーフ仕込》の場合は負荷が水色で表示されます。
- 3.《直仕込》モードにて、直点灯及びハーフ点灯した負荷をタッチすると消灯します。

直仕込中に調光仕込する

《直仕込》モードにて、直点灯及びハーフ点灯させた後に《テンキー》でチャンネル No.を入力し、《Enter》をタッチすると、直点灯及びハーフ点灯させた負荷に調光仕込することができます。調光仕込された負荷は消灯します。

直払

- 1.《直払》をタッチします。タッチすると、《実行》《キャンセル》の二つのボタンが画面上に表示 されます。
- 2.《実行》をタッチすることで、全負荷の直点灯・ハーフ点灯が払われます。

2 - 2 - 5 . 仕込 - N.D (ノンディマー)

調光フェーダレベルが N.D(ノンディマー)仕込にて指定したレベルに達すると、N.D 仕込した負荷が100%にて出力します。

N.D仕込

1 . 《N.D》をタッチします。

2.《テンキー》で N.D レベルを入力します。

N.D をセットしたい負荷をタッチします。その負荷に N.D レベルが入力され、N.D が ON であることを意味する灰色表示になります。また、再度その負荷をタッチすることで、N.D が OFFとなります。

N.D レベルの入力は最初にタッチする数字が十の位の値となります。一桁の N.D レベルの入力は

[01]、[02]のように最初に0をタッチすることで入力できます。

N.D払

1.《N.D 払》をタッチします。

2.《実行》をタッチすることで、全負荷の N.D が OFF になります。

2 - 2 - 6 . 仕込 - MAX

調光レベルの最大値を設定します。設定された負荷の調光フェーダを最大まで動作させることで、 ここで設定したレベルの明かりが出力されます(プロポーショナル動作)。なお、ライブ画面に表示 されるチャンネルレベルはここで設定したレベルに関わらず、常に0~FFまでを表示します。

MAX仕込

1 .《MAX》をタッチします。

- 2、《テンキー》でMAX レベルを入力します。この際、《クリア》ボタンをタッチするとレベルは FF (初期値)に戻ります。
- MAX をセットしたい負荷をタッチします。その負荷に FF 未満の MAX レベルが入力されると、 負荷枠が赤色になります。負荷枠の赤色は MAX が ON (調光レベルの最大値が FF 未満)であ ることを意味しています。

MAX レベルの入力は最初にタッチする数字が十の位の値となります。一桁の MAX レベルの入力 は[01]、[02]のように最初に0をタッチすることで入力できます。

MAX払

1.《MAX払》をタッチします。

2.《実行》をタッチすることで、全負荷のMAXがOFFになり、値がFF(初期値)に戻ります。

2-2-7.仕込 - カーブ

調光レベルのカーブ No.を設定します。設定された負荷の調光フェーダを動作させることで、設定 されたカーブ No.に応じたレベルの明かりが出力されます。カーブ No.が設定されていない場合は、 初期値(フェーダレベル=出力レベル)で出力されます。

なお、ライブ画面上でのレベルモニターには、カーブ演算前の最終出力レベルが表示されます。 各カーブのレベル編集については 2-7-8.システム設定[-65 ページ] を参照してください。

カーブ仕込

1.《カーブ》をタッチします。

- 2.《テンキー》でカーブ No.を入力します。この際、《クリア》ボタンをタッチすると No.表示は--(初期値)に戻ります。
- 3.カーブをセットしたい負荷をタッチします。その負荷にカーブ No.が入力され、カーブが有効に なります。

カーブを解除する場合は、カーブ No.入力画面で《クリア》ボタンをタッチし、No.表示を--(初 期値)に戻した状態で解除したい負荷をタッチします。

2 - 2 - 8 . 仕込 - 仕込場面

仕込場面を切り替えます。

- 1.《仕込場面》をタッチします。
- 2.場面 No.が表示されますので、仕込みたい場面 No.をタッチします。<u>ここで、選択された場面が</u> 実行場面であれば、実行場面表示がオレンジ点灯します。



持込卓を接続する場合、持込卓側は DMX 番号順でパッチをしておきます。持込卓からの DMX 入 力は [持込卓場面]で設定したパッチに従い出力します。またこちらの調光操作卓からも同時にレ ベルを出力する場合、高レベル優先で持込卓からの入力とミキシングして出力します。

2-7-12.外部持込卓について[-72ページ]参照。

2 - 2 - 9 . 仕込 - 負荷のコモン選択

プログラムパネルの【+】を使わずに、タッチ操作で負荷を複数選択(コモン選択)することができます。

仕込モード部にて選択中のモードボタン(濃い灰色)をタッチし、選択状態から抜けます(薄い 灰色になります)。



この「どの仕込モードも選択していない状態」にて負荷をタッチすると、負荷に選択中を意味する 緑色が残ります。このまま 仕込モード部のボタンを押すと、負荷の複数選択状態を維持したまま各 種仕込モードへ移行することができるため、各種仕込モードでの最初の操作は選択中の負荷全てに対 して行うことができます。





2 - 2 - 10.パッチ編集 - 画面名称・機能

317	ЛуŦ	9.2%	29	~~~	Fx()	t	/ネルマスタ	セットアップ	13:5	2:31
世込	バッチ編集			1	荷リスト			<i>></i> →		•
3TL1	1	1TL5	21	8TL1	41	15TL1	61	SG F1	81	1
3TL2	2	1TL6	22	STL2	42	15TL2	62	SG ±2	82	
3TL3	3	1TL7	23	8TL3	43	15TL3	63	SG_£3	83	
3TL4	4	1TLB	24	8TL4	44	15TL4	64	SG上4	84	
3TL5	5	6TL1	25	7TL1	45	14TL1	65	SG_E5	85	
3TL6	6	6TL2	26	7TL2	46	14TL2	65	SG ₁ 6	86	
3TL7	7	6TL3	27	7TL3	47	14TL3	67	SG_E7	87	
3TLB	8	6TL4	28	7TL4	48	14TL4	66	SG16	88	
2TL1	9	STL1	29	12TL1	49	13TL1	69	BGTF1	89	
2TL2	10	STL2	30	12TL2	50	13TL2	70	SGT2	90	
2TL3	11	STL3	31	12TL3	51	13TL3	71	SGTF3	91	
2TL4	12	5TL4	32	12TL4	52	13TL4	72	SG下4	92	
2TL5	13	4TL1	33	11TL1	53	UHI	73	SGT5	96	
2TL6	14	4TL2	34	11TL2	54	UH2	74	SGTF6	94	
2TL7	15	4TL3	35	11TL3	-55	UHB	75	SG下7	95	
2TL8	16	4TL4	36	11TL4	56	UH4	76	SGTF8	96	
1TL1	17	9TL1	37	10TL1	57	UH5	77	ホール	97	
1TL2	18	9TL2	38	10TL2	58	UH6	78	ホール2	88	
1TL3	19	9TL3	39	10TL3	59	UH7	79	ホール3	99	
1TL4	20	9TL4	40	10TL4	60	UHB	80	赤一川4	100	
パッチ編 パッチ割	集モード部 さまた。	シネル交換	空8于+	ンネル詰め「ラ	ヤンネルー括約	硬 54	レクトバッチ	7 8	9	FF ~
3	集実行部	Ŧţ	シネル 5		Rit	ð		1 2	2 3 997	Enter
								0		797

パッチ編集画面には大きく分けて負荷リスト部、テンキー部、パッチ編集モード部があります。 負荷リスト部は現在パッチされている負荷と仕込チャンネルの表示、テンキー部は数値入力、パッ チ編集モード部は編集するモードを選択するためのものです。

2-2-11.パッチ編集 - ソート及びページ切替

負荷リストの並び替えを行います。

《ソート》をタッチする毎に負荷名称順、チャンネル No.順に切り替わります。 また、《◀》《▶》をタッチすることで、リストページのスクロールができます。

2-2-12.パッチ編集 - パッチ割込

仕込チャンネル No.を割り込ませて入力するために、指定したチャンネル No.以降をずらします。 1.《パッチ割込》をタッチします。

2. [入力欄] に割り込ませたいチャンネル No.を《テンキー》にて入力します。

パッチリストの負荷名称をタッチすることで、そのチャンネル No.を [入力欄] に入力することできます。

《~》を使うと範囲指定ができます(例:《1》《~》《5》でチャンネル1~5を指定)。

3.《実行する》をタッチします。

チャンネル No.入力後《Enter》を一度タッチすることで《実行する》にカーソルが移動しま す。再度《Enter》をタッチすることで実行することもできます。



2-2-13.パッチ編集 - チャンネル交換

指定したチャンネル No.を交換します。範囲指定による複数チャンネルの交換もできます。 1.《チャンネル交換》をタッチします。

- 2.2つの入力欄に交換したいチャンネル No.を入力します。入力欄の移動は入力欄をタッチ、もし くは1つ目のチャンネル No.を入力後、《Enter》をタッチすることで行えます。
- 3.《実行する》をタッチします。

2つ目のチャンネル No.入力後《Enter》を一度タッチすることで《実行する》にカーソルが 移動し、もう一度《Enter》をタッチすることで実行することもできます。



2 - 2 - 1 4 . パッチ編集 - 空きチャンネル詰め

空いているチャンネルを詰め、連続したチャンネルにします。

- 1.《空きチャンネル詰め》をタッチします。
- 2.詰めたい空きチャンネル No.を《テンキー》で入力します。 《~》を使って範囲指定で入力すると、範囲内の空きチャンネルを全て詰めます。
- 3.《実行する》をタッチします。
- 例) 1 ~ 3、5 ~ 9がパッチされている時、空きチャンネル詰め[4][1 ~ 4][1 ~ 9][4 ~ 8][4 ~ 5][3 ~ 5]の結果はいずれも1 ~ 8がパッチされている状態になります。

チャンネル No.入力後《Enter》を一度タッチすることで《実行する》にカーソルが移動しま す。再度《Enter》をタッチすることで実行することもできます。



2-2-15.パッチ編集 - チャンネルー括変更

指定した範囲のチャンネルを、一括して任意のチャンネルに変更します。

1.《チャンネルー括変更》をタッチします。

- 2. 変更したいチャンネル No.を [左の入力欄] に、変更後のチャンネルを [右の入力欄] にそれぞ れ《テンキー》で入力します。入力欄の移動は各入力欄をタッチ、もしくは 1 つ目のチャンネル No.を入力後、《Enter》をタッチすることで行えます。
- 3.《実行する》をタッチします。

2 つ目のチャンネル No.入力後《Enter》を一度タッチすることで《実行する》にカーソルが 移動します。再度《Enter》をタッチすることで実行することもできます。



2 - 2 - 1 6 . ダイレクトパッチ

全ての負荷を、負荷番号順にパッチします。

- 1.《ダイレクトパッチ》をタッチします。
- 2.《実行する》もしくは《Enter》をタッチします。

ダイレクトパッチのパッチ順は出荷時設定のため、変更はできません。

ダイレクトパッチを実行すると、それまで編集していたパッチデータがあった場合もすべて負荷番 号順のパッチに変わってしまいますので御注意ください。

2-3.シーンモード

シーンとは、一括制御される照明場面のことです。

シーンモードではシーンの新規作成及び、作成したシーンの修正を行います。《編集》モードでシーンの作成及び修正を行い、《リスト》モードでシーンの内容表示及びシーンの削除を行います。

2 - 3 - 1 . シーン編集 - 画面名称・機能



名称	機能
シーンメニュー	《編集》 : データの作成・修正を行うモードへ移行します。 《コピー》:現在表示しているレベルをコピーするボタンです。 《貼付》 : コピーしたレベルを貼り付けるボタンです。 《リスト》:シーンデータの内容を表示するモードへ移行します。 《全画面》:シーン編集部を隠して画面内に多くのチャンネル を表示できるようにするモードです。
シーン編集部	 《読込》 :記憶済みのシーン No.を読込む際に使います。 《書込》 : 画面で作成したシーンを書き込む際に使います。 [入力エリア]:テンキーで入力した値を表示します。 エリア内には現在入力すべき項目を表示します。 (例:書込時は「書込シーン No.入力」と表示)
シーンオプション入力欄	 [修正箇所] :シーン修正の際にそのシーンの場所を表示します。 [シーン No.]:シーンを書込む際に書込み先 No.を入力します。 [フェード] :シーンにフェードタイムを設定する際に使います。 [ディレー] :シーンにディレータイムを設定する際に使います。 [ウェイト] :シーンにウェイトタイムを設定する際に使います。 [リンク No.]:シーンにリンク No.を仕込む際に使います。 [MSC No.] :シーンに MSC No.を仕込む際に使います。 [チェイス No.]:シーンにチェイス No.を仕込む際に使います。
テンキー部	[入力エリア]への数値入力を行います。
チャンネルレベル部	作成したシーンのチャンネルレベルを表示します。

2-3-2.シーン編集 - 書込

1:書込みたいデータを作成する

《編集》をタッチして編集モードへ移行します。

1)チャンネルの選択

レベルデータを入力したいチャンネルを選択します。テンキーでチャンネル No.を入力し 《Enter》をタッチすることで確定します。

《+》を使うと複数選択、《~》を使うと範囲選択ができます。(例:《1》《~》《5》《Enter》の順にタッチすると、チャンネル No.1から5までが選択されます)。

レベルモニタの任意のチャンネルを直接タッチすることでも選択できます。この場合は 《Enter》を押す必要はありません。

2)レベルの入力

選択したチャンネルにレベルを入力します。テンキーでレベルを入力し、《Enter》をタッチ します。チャンネルレベル部にピンク色でレベルが入力されます。

更に別のチャンネルにレベルを入力したい場合は、《Enter》《クリア》の順にタッチして [入 力エリア] を空欄にし、手順1)からの操作を繰り返します。

レベルは十の位から入力されます。レベルを一桁のみ入力したい場合は、先に《0》をタッ チしてからレベルを入力します。(例:《5》をタッチすると入力エリアに「50」と入りま す。《0》《5》の順にタッチすると入力エリアに「5」と入ります。)

2箇所目からは、直前に入力したレベルが入力エリアに残ります。

3) タイムデータの入力

タイムデータは必ずしも入力する必要はありません。

まずフェードタイムを入力します。シーンオプション入力欄の[フェード] をタッチし、テ ンキーでタイムを入力します。ここで入力されたタイムはフェード IN タイムとなります。 フェード OUT タイムも入力したい場合は、フェード IN タイムを入力後に《 / 》をタッチし、 続けてフェード OUT タイムを入力してください。《Enter》をタッチすると確定となり、その ままディレータイムの入力へと移行します。

ディレータイムもフェードタイムと同様の操作で入力ができます。入力後、《Enter》でディレータイムの入力を終えます。《Enter》をタッチすると同時にウェイトタイムの入力へと移行します。

ウェイトタイムもテンキーで同様の操作を行い、《Enter》をタッチするとタイムの入力は完 了です。 セットアップモードの《初期値設定》にてタイムデータの初期値を指定している場合、シー ン作成画面へ移行した時点でタイムデータは入力されています。

フェードが空欄の時は、ディレー・ウェイトにタイム入力はできません。

タイムデータは 0 から 999 まで入力できます。0~99.9 の間は 0.1 秒刻み、100~999 の間は 1 秒刻みでの入力となります。

フェード・ディレーは、「999/999」のように IN と OUT が同じ場合は「999」とだけ表示します。

入力した無いようをクリアするには《クリア》をタッチ後に《Enter》をタッチします。

4) リンク No.の入力

調光操作卓のリンク動作はオプションで弊社製の他の操作卓(カラーチェンジャ操作卓(ス クレパス2等))とのリンク仕様を選択された卓のみ有効な機能です。

[リンク No.] をタッチし、テンキー《0~9》でリンク No.を入力します。《Enter》をタッ チすることで確定します。

リンク No.の入力は画面でのみ行えます。

リンクの ON / OFF とリミットレベルについては 2-7-7.初期値設定[-60 ページ] を参照してください。

5) MSC No.の入力

MSC No.の入力については 2-7-13.MSC 機器への接続[-74 ページ] を参照して ください。

6) チェイス No.の入力

そのシーンの再生時に、1つのチェイスをリンク動作で再生することができます。 リンク動作させたいチェイス No.を入力します。

・チェイスのステップタイム・動作モードはそのチェイス No.に記憶済みのタイム・動作モードなります。

シーン再生中にリンク動作しているチェイスのみ停止させることはできません。

シーン再生中にリンク動作しているチェイスの実行修正はできません。

コピー / 貼付の使い方

コピー機能は、現在画面に表示している全チャンネルのレベルをコピーし、一時的に保持してお く機能です。画面で《コピー》をタッチすると現在の全チャンネルのレベルをコピーします。レベ ルが入っていないチャンネルはレベル0としてコピーされます。コピー機能でデータを保持してい る間は、《コピー》の文字色が緑になります。

貼付機能は、《コピー》でコピーしたレベルデータを貼り付ける機能です。《貼付》をタッチする と、コピーされていたレベルが現在表示中のチャンネルレベル部に上書きで貼付けられます。

あくまでコピーは一時的なものであり、卓の電源を落とすと、コピーしていた内容は失われます。 なお、コピーできる場面は画面・卓面合わせて共通の1場面となります。

画面で《コピー》を押すと、卓面の【コピー】LED が緑点灯し、画面上でコピーしたレベルデー タを卓面上で貼付けることも可能です。

2:作成したデータを書込む

《書込》をタッチし、テンキーで書込みたいシーン No.を入力します。入力を終えたら《Enter》 で確定します。

入力したシーン No.に既に別のデータが入っていた場合、入力したシーン No.がオレンジ色で表示されます。この状態で《Enter》をタッチすると《書込》が赤点灯します。このシーン No.に上書き保存したい場合は再度《Enter》をタッチしてください。《クリア》をタッチすると上書きをキャンセルします。

2-3-3.シーン編集 - 修正

1:修正したいシーンデータを読込む

《読込》をタッチし、テンキーで修正したいシーン No.を入力します。《Enter》をタッチして確 定すると、画面にシーンデータ内容が読み込まれます。

2:読込んだシーンデータを修正

書込み手順と同じく、まずチャンネルを選択します。レベルを修正したいチャンネルを直接タッ チするか、テンキーで入力し《Enter》をタッチすることにより確定します。次に、そのチャンネ ルのレベルをテンキーにより入力し、《Enter》をタッチすることでレベルが上書きされます。修正 されたレベルはピンク色で表示されます。

3:修正した内容を書込む

《書込》をタッチすると、[入力エリア]には読み込んだシーン No.が自動的に入力されています。 この状態で《Enter》をタッチすると《書込》が赤点灯します。再度《Enter》をタッチすれば同 じシーン No.に上書き(修正書込み)ができます。

修正内容を別のシーン No.に書き込む場合は、《書込》をタッチした後、[入力エリア]にテンキー でシーン No.を入力します。

- ・未記憶のシーン No.を入力した場合は、《Enter》を1回タッチするだけで書込みされます。
- ・既に記憶済みのシーン No.を入力した場合、シーン No.がオレンジ色で表示されます。この状態 で《Enter》をタッチすると《書込》が赤点灯します。このシーン No.に上書き保存したい場合 は再度《Enter》をタッチしてください。《クリア》をタッチすると上書きをキャンセルします。



2-3-4.シーンリスト - 画面名称・機能

リストモードでは、保存されているシーン No.を番号順に並べて表示します。シーン No.リスト 内のシーン No.をタッチするとそのシーンの内容が画面に表示されます。タッチにより選択された シーン No.はリスト内において白色で表示します。

また、リストモードでは、任意のシーン No.を選んで削除することができます。

名	称	機能
シーン No.リスト		現在保存されているシーン No.を番号順に並べて表示します。
削除ボタン (削除)		選択したシーンデータを削除します。
復帰ボタン (復帰)		直前に削除したシーンデータを復帰させます。
スクロールボタン 《 》(》		保存されたシーンが 100 を越えた場合、 リスト画面を 2 ページ目 以降に切り替える際に使います。

2 - 3 - 5 . シーンリスト - 削除

ここではシーンデータを1つずつ削除することができます。削除したいシーン No.をタッチし、 画面上にその内容を表示させます。ここで《削除》をタッチすると、《削除》が赤点灯します。赤 点灯している《削除》を再度タッチすることにより、画面上に表示されているシーンデータを削除 できます。

2 - 3 - 6 . シーンリスト - 復帰

前項<2-3-5.シーンリスト - 削除>の操作で削除した直後であれば、《復帰》をタッチするこ とで削除したシーンデータを復帰させることができます。復帰可能な回数は1回です。また、削除 後に別のモードへ移行してしまうと復帰はできなくなります。

2-3-7.シーンリスト - シーン編集

シーン No.リスト内のシーン No.をタッチし、画面にその内容を表示させた後、シーンメニューの《編集》をタッチすると、そのまま現在表示中のシーンの編集を行うことができます。

2 - 4 . チェイスモード

チェイスとは、指定した灯具を順次点灯させていく効果の呼称です。チェイスモードでは、チェイ スデータの作成・修正を行う編集モードと、チェイスデータ内容の表示・削除を行うリストモードに 分かれます。

2 - 4	4 -	1.	チェ	イス	編集	-	画口	訂名 詞	称・	機	能											
917		パッチ ワジニ			729 2-2			FI12			チャンネルマスタ			8	セットアップ		10:25:06					
編集			aĽ-	1	魅	付	ステップ割込			ステップ削除			UZF				2000) 2010					
①チェイスメニュー																						
修正箇所		914	ディレ	10	2	3	.4	5	6	7	8	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 20
	2																					
	3																					
7±12No	4																					
	5			1	- 2			5		-				-					-			1
Contract of the	7							10		194	101.	A7 11	1000									
動作せてた	8							6	- N.	-	NVV	- 24	ALC: N									
F⇒	9																					
	10			-		-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	-		-		_	
	12																					
	13																					
	14																					
•	15																					
	10			5				5							_				-			
																-			37	アンド	十一副	5
-77 1		47	T4	ス編集	朝	Ŧr2	ネル入ナ 1							透达		書込		7	I	8	9	FF
1	2	3	.+	6	6	7	8	9)	10	11	11	2	13	14	15		4		5	6	~
-					-		-								-					2	3	+
16	17	18	19	20	21	2	23	24	4	25	26	2	1	28	29	30		0			0 97	Enter
		+	-	-	-		-			.+	-			-	-	-			- And	MAR	UMO	

名称	機能
チェイスメニュー	 《編集》 : チェイスデータの編集を行うモードへ移行します。 《コピー》 : 選択した1ステップの全レベルをコピーします。 《貼付》 : 選択したステップにコピーした内容を貼付けます。 《ステップ割込》: 選択したステップにブランクを割り込ませます。 《ステップ削除》: 選択したステップを削除します。 《リスト》 : チェイスデータのリスト表示モードへ移行します。 《全画面》 : チェイス編集部・テンキー部を隠します。

チャンネルレベル部	チェイスデータにおける、ステップごとのチャンネルレベルを表示しま す。縦列がステップ No.、横列がチャンネル No.を表示しています。
テンキー部	チェイス編集部への数値入力を行います。
チェイス編集部	《読込》 : シーン No.を読込む際に使います。 《書込》 : シーン No.へ書込む際に使います。 [入力エリア] : テンキーで入力した値を表示します。 エリア内には現在入力すべき項目を表示します。 (例:書込時は、「書込チェイス No.入力」と表示)

2 - 4 - 2 . チェイス編集 - 書込

任意のステップにチャンネルレベルを入力していくことでチェイスを作成します。

			<u>横:チャンネルNo.</u>										
	<u> </u> 974	ディレー	1	2	3	4	5	6	7	8			
1				-	-	-	-	-	-	-			
2			_	-	-	_	_	_	-	-			
3	- 縦::	ステップN	0	_	_	_	_	_	_	_			

1:書込みたいデータを作成する

《編集》をタッチして編集モードへ移行します。

1)ステップ内のチャンネルの選択

レベルデータを書込みたいステップ No.のチャンネルをタッチします(例:ステップ No.1 に入力したい場合は、ステップ No.1のチャンネルのいずれかをタッチします)。

《+》を使うと複数選択、《~》を使うと範囲選択ができます。これらを使う場合は《クリ ア》を押して[入力エリア] に「チャンネル入力」というメッセージを表示させる必要があり ます。《+》《~》を使って選択した場合は、《Enter》を押すことで確定します。


チェイスモードにおけるチャンネル選択は、カーソルが置かれているステップ No.にお いて実行されます。チャンネル選択の際は、カーソルをステップ No.か、もしくはそのス テップ内のいずれかのチャンネルに置いてからテンキーによる入力を行ってください。

2)レベルの入力

選択したチャンネルにレベルを入力します。《テンキー》でレベルを入力し、《Enter》をタッ チして確定します。

更に別のステップにレベルを入力したい場合は、一度《クリア》を押してから手順1より始 めてください。同一ステップ内の別のチャンネルにレベルを入れたい場合は、レベルを入れた いチャンネルを直接タッチした後、手順2)より始めてください。

3) タイム・ディレーの入力

最初のステップのチャンネルにレベルを入力すると、初期値設定で指定してあるタイムと ディレーが自動的に入力されます。それ以降、別のステップにチャンネルレベルを入力した際 は、1つ前のステップのタイムとディレーが引き継がれて自動的に入力されます。任意の値を 入力したい場合は、入力したいステップのタイム・ディレー入力欄をタッチし、《テンキー》 で入力を行います。

ディレータイムは必ずしも入力する必要はありません。

最上部[タイム][ディレー]をタッチすると、各項目を1列選択できます。この状態でタイム・ディレーを入力すると、現在レベルが入っているステップのみタイムデータが入力されます。(実行修正中は卓面と連動しているため、1列選択はできません)



4)動作モードの設定

[動作モード]をタッチします。テンキーの《0》~《5》が各動作モードに対応しているので、《0》~《5》をタッチして動作モードの入力を行います。

- ・《0》:フェードの ON / OFF
- ・《1》:順方向()
- ・《2》:逆方向()
- ・《3》:リターン()
- ・《4》:ランダム
- ・《5》:エンドのON/OFF

ステップ割込

ステップ No.をタッチし、1行選択状態にします。ここで《ステップ割込》をタッチすると、現 在選択中のステップ No.にブランクのステップを割り込ませ、以降のステップを1つずつ後ろにず らします。

ステップ割込は、実行後も選択部分がチャンネルレベル部内に残るので、《ステップ割込》を連 続してタッチすることにより、連続してステップの挿入ができます。

ステップ削除

ステップ No.をタッチし、1行選択状態にします。ここで《ステップ削除》をタッチすると、現 在選択中のステップ No.を削除し、以降のステップ No.を1つずつ前に詰めます。

ステップ削除は、実行後にチャンネルレベル内の選択部分が消えるため、連続して《ステップ削 除》を実行することはできません。 コピー / 貼付の使い方

コピーは、現在画面に表示している全チャンネルのレベルを一時的にコピーし、保持しておく機 能です。レベルが入っていないチャンネルは0レベルとしてコピーされます。チェイスモードにお いては、コピーする対象は任意の1ステップ内の全チャンネルのレベルデータであるため、ステッ プNo.をタッチしてから《コピー》を押す必要があります。コピー機能でデータを保持している間 は、《コピー》の文字色が緑になります。

貼付機能は、《コピー》でコピーしたレベルデータを貼り付け、上書きする機能です。チェイス モードにおいては、貼り付けたいステップ No.をタッチすることにより選択し、《貼付》をタッチ することで選択したステップ No.に貼り付けることができます。

画面で《コピー》を押すと、卓面の【コピー】LED が緑点灯し、画面上でコピーしたレベルデー タを卓面上で貼付けることも可能です。

2:作成したデータを書込む

《書込》をタッチし、《テンキー》で書込みたいチェイス No.を入力します。入力を終えたら 《Enter》で確定します。

入力したチェイス No.に既に別のデータが入っていた場合、入力したチェイス No.がオレンジ色 で表示されます。この状態で《Enter》をタッチすると《書込》が赤点灯します。このチェイス No.に上書き保存したい場合は再度《Enter》をタッチしてください。《クリア》をタッチすると 上書きをキャンセルします。

2 - 4 - 3 . チェイス編集 - 修正

1:修正したいチェイスデータを読込む

《読込》を押し、《テンキー》で修正したいチェイス No.を入力します。《Enter》を押して確定 すると、画面にチェイスデータ内容が読み込まれます。

2:読込んだチェイスデータを修正

書込み手順と同じく、まずチャンネルを選択します。レベルを修正したいチャンネルを直接タッ チするか、《テンキー》で入力し《Enter》をタッチすることにより確定します。次に、そのチャン ネルのレベルを《テンキー》により入力し、《Enter》をタッチすることでレベルが上書きされます。 修正されたレベルはピンク色で表示されます。

3:修正した内容を書込む

《書込》をタッチし、修正内容を書込むチェイス No.を入力します。《Enter》をタッチして修正 完了です。 入力したチェイス No.に既に別のデータが入っていた場合、入力したチェイス No.がオレンジ色 で表示されます。この状態で《Enter》をタッチすると《書込》が赤点灯します。このチェイス No.に上書き保存したい場合は再度《Enter》をタッチしてください。《クリア》をタッチすると 上書きをキャンセルします。

書込み先チェイス No.入力欄には読み込んだチェイス No.が自動的に入力されているので、 《Enter》を2回押せば同じチェイス No.に上書きができます。

317		, ,	15F			リグマ	29		2		-		FII	2	R	<i>ç)</i> ‡1	1725	16	セット	アップ		10	31:3	3
編集																リス	P		ŧ	iu.		•		► Î
修正菌所		914	デル		1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	0.10			FF																			
		0.10				FF																		
Service NW		0.10					FF																	
2 201 SALAG	4	0.10						FF	×.															
10		0.10							FF	-														
	2	0.10			÷.						GC.		12			- 2								
物作モード	R	0.10										FF												
F =>		0.10											FF											
	10	0.10												FF										
1	11	0.10													FF									
A	1	0.10														FF								
	13																							
1	14																							
	15																							
(C) IN DA	10					-	-	-	404Q=F	- 1 - 7		0 (7=	÷	ret o	.5.			-		7	-			
2/BIR	10	2							epvz.	6 7 4	NU - 1	0.000		-19										
4.00	20			-	-																			
PUPE	13	17#F	9 R	200	·3.	~			1	-	17	No	リス	N										
	- 1	11.2	E	6	7	1	0	10			0 1						10	al or	1 21	00	94	0.		
1 1 4				, o	1	0	ž	1.				-						a 1949	(<u> </u> 4)	1 44	1 20		1 4	
05 MT				a	0.0					e la	- 0	s Í a					31 1277	all ac			1			
20 27	20	28	30	1.31	ac	1 20	-04	00		0 0	/ 0		9. 9.	0	40	45	94	H 1 1 40	40	47	40	49	1 24	<u> </u>
						1.00	Les						. La	-										
51 52	53	54	55	00	57	1 28	l se	1 80	1 61	16	2 6	5 6	4 6	5 6	o 6.	/ 68	68	1 10	2 6/1	72	73	24		
	lasso				1.000							-								-	-			
76 77	78	79	80	81	82	83	84	85	6	5 8	7 8	3 8	9 9	0 9	93	93	94	95	96	- 97	- 98	99		
																					MARI	JM2O		

2 - 4 - 4 . チェイスリスト - 画面名称・画面

保存されているチェイスデータの内容を表示するモードです。保存されているチェイス No.をタッチ すると、その内容が画面上に表示されます。また、任意のチェイス No.を選択して、チェイス単位で削 除することもできます。

名 称	機能能
チェイス No.リスト	記憶済みチェイス No.を緑色で表示します。
削除ボタン (削除)	選択したチェイスデータを削除します。
復帰ボタン 〈復帰〉	直前に削除したチェイスデータを復帰させます。

2 - 4 - 5 . チェイスリスト - 削除

ここではチェイスデータを1つずつ削除することができます。削除したいチェイス No.をタッ チし、画面上にその内容を表示させます。ここで《削除》をタッチすると、《削除》が赤点灯しま す。赤点灯している《削除》を再度タッチすることにより、画面上に開いているチェイスを削除で きます。

チェイス単位で削除できるのはこのモードだけです(卓面ではステップ単位での削除となります)。

2-4-6.チェイスリスト - 復帰

前項<2-4-5.チェイスリスト - 削除>の操作で削除した直後であれば、《復帰》をタッチする ことで削除したチェイスデータを復帰させることができます。復帰可能な回数は1回です。また、 削除後に別のモードへ移行してしまうと復帰はできなくなります。

2 - 4 - 7 . チェイスリスト - チェイス編集

チェイス No.リスト内のチェイス No.をタッチし、画面にその内容を表示させた後、チェイスメ ニューの《編集》をタッチすると、そのまま現在表示中のチェイスの編集を行うことができます。

2-5.サブマスタモード

サブマスタモードでは、サブマスタフェーダへシーンやチェイスなどのデータを割付けることがで きます。また、それらの割付けたデータをフェーダ単位で編集することもできます。



名称	機能
	《編集》 :データの作成・修正を行うモードへ移行します。
	《コピー》:現在表示しているレベルをコピーするボタンです。
	《貼付》 :コピーしたレベルを貼り付けるボタンです。
サブマスタメニュー	《リスト》: サブマスタフェーダに割付けられた内容をフェーダ
	単位で編集するリストモードへ移行します。
	《全画面》: サブマスタ編集部を隠して 1 画面で多くのチャンネル
	を表示できるようにするモードです。
	《読込》 : サブマスタフェーダの内容を読み込みます。
	《書込》 : サブマスタフェーダへの割付に使います。
サブマスタ編集部	[入力エリア] :テンキーで入力した値を表示します。
	内部には次に入力すべき項目を表示します。
	(例:書込時は、「書込先フェーダ No.入力」と表示)
	[ページ No.] :編集中のサブマスタページ No.を入力します。
	[フェーダ No.]:編集中のサブマスタフェーダ No.を入力します。
到什中岛之中国	[シーン No.] :シーンを割付ける際に入力します。
割1小内谷入力傾	[チェイス No.]:チェイスを割付ける際に入力します。
	[リンク No.] :リンク No.を仕込む際に使います。
	[MSC No.] :MSCNo.を仕込む際に使います。
テンキー部	[入力エリア]への数値入力を行います。
チャンネルレベル部	作成したデータのチャンネルレベルを表示します。

2 - 5 - 2 . サブマスタ編集 - 書込

1:書込みたいデータを作成する

《編集》をタッチして編集モードへ移行します。

1)チャンネルの選択

レベルデータを書込みたいチャンネルを選択します。テンキーでチャンネル No.を入力し 《Enter》をタッチすることで確定します。《+》を使うと複数選択、《~》を使うと範囲選択 ができます。(例:《1》《~》《5》《Enter》の順にタッチすると、チャンネル No.1~5が選 択されます)

チャンネルレベル部の任意のチャンネルを直接タッチすることでも選択できます。この場合は《Enter》をタッチする必要はありません。



2)レベルの入力

選択したチャンネルにレベルを入力します。テンキーでレベルを入力し、《Enter》をタッチ することで確定します。チャンネルレベル部にピンク色でレベルが入力されます。

更に別のチャンネルにレベルを入力したい場合は、《Enter》《クリア》の順にタッチして [入 カエリア]のメッセージを「チャンネル入力」にし、手順1)からの操作を繰り返します。

レベルは十の位から入力されます。(例:《5》とタッチすると入力エリアに「50」と入り ます。一桁の数字を入力したい場合は《0》《5》のように、先に《0》をタッチします。)

3) リンク No.の入力

カラーチェンジャ操作卓(スクレパス2等)とのリンクを設定します。[リンク] をタッチ し、テンキーでリンク No.を入力します。《Enter》をタッチすることで確定します。

調光操作卓のリンク動作はオプションのリンク仕様を選択された卓のみ有効です。

2:サブマスタフェーダに書込む

まず《書込》をタッチします。テンキーで書込み先のサブマスタページ No.を入力し、《Enter》 をタッチして確定します。次に、指定したサブマスタページ内の書込み先フェーダ No.をテンキー で入力します。入力し終わったら《Enter》をタッチし、書込み完了です。

指定したサブマスタフェーダ No.に既に別のデータが割付けられていた場合、入力したサブマス タフェーダ No.がオレンジ色で表示されます。この状態で《Enter》をタッチすると、一度のタッ チでは書込まれず《書込》が赤点灯します。再度《Enter》をタッチすることで、入力したサブ マスタフェーダ No.に上書きできます。《書込》が赤点灯中に《クリア》をタッチすると上書き をキャンセルします。また、チャンネルマスタが割付けられたフェーダに上書きはできません。



コピー / 貼付の使い方

コピー機能は、現在画面に表示している全チャンネルのレベルをコピーし、一時的に保持してお く機能です。《コピー》をタッチすると現在の全チャンネルのレベルをコピーします。レベルが入っ ていないチャンネルはレベル0としてコピーされます。コピー機能でデータを保持している間は、 《コピー》の文字色が緑になります。

貼付機能は、《コピー》でコピーしたレベルデータを貼付ける機能です。《貼付》をタッチすると、 コピーされていたレベルが現在表示中のチャンネルレベル部に上書きで貼付けられます。あくまで コピーは一時的なものであり、卓の電源を落とすと、コピーしていた内容は失われます。

なお、コピーできる数は画面・卓面合わせて共通の1個となります。

画面で《コピー》を押すと、卓面の【コピー】LED が緑点灯し、画面上でコピーしたレベルデー タを卓面上で貼付けることも可能です。

2 - 5 - 3 . サブマスタ編集 - 修正

1:修正したいサブマスタフェーダを読込む

《読込》をタッチし、テンキーで修正したいサブマスタページ No.を入力します。《Enter》で確 定したら、次に修正したいサブマスタデータが仕込まれたサブマスタフェーダ No.をテンキーで入 力し、再度《Enter》をタッチして確定します。

2:読込んだサブマスタデータを修正

書込み手順と同じく、まずチャンネルを選択します。レベルを修正したいチャンネルを直接タッ チするか、テンキーで入力し《Enter》をタッチすることにより確定します。次に、そのチャンネ ルのレベルをテンキーにより入力し、《Enter》をタッチすることでレベルが上書きされます。修正 されたレベルはピンク色で表示されます。

3:修正した内容を書込む

《書込》をタッチし、修正内容を書込むサブマスタページ No.を入力します。《Enter》をタッチ して確定します。次に、書込みたいサブマスタフェーダ No.を入力し、再度《Enter》をタッチし ます。

指定したサブマスタフェーダ No.に既に別のデータが割付けられていた場合、入力したサブマス タフェーダ No.がオレンジ色で表示されます。この状態で《Enter》をタッチすると、一度のタッ チでは書込まれず《書込》が赤点灯します。再度《Enter》をタッチすることで、入力したサブ マスタフェーダ No.に上書きできます。《書込》が赤点灯中に《クリア》をタッチすると上書き をキャンセルします。また、チャンネルマスタ及びフリーフェーダが割付けられたフェーダに上 書きはできません。

2 - 5 - 4 . サブマスタ編集 - 割付

1:割付ける対象の指定

シーンを割付ける場合は [シーン No.] を、チェイスを割付ける場合は [チェイス No.] をタッ チします。割付けたいシーン No.またはチェイス No.を《テンキー》で入力します。《Enter》をタッ チして確定します。

2:サブマスタフェーダに書込む

《書込》をタッチし、内容を書込むサブマスタページ No.を入力します。《Enter》をタッチして 確定します。次に、内容を書込みたいサブマスタフェーダ No.を入力し、再度《Enter》をタッチ します。

サブマスタデータのレベル、[シーン No.]、[チェイス No.]は、常にどれか1つにしか値を入力 できません。チャンネルレベル部にレベルが入力されている場合はサブマスタデータの書込モー ドになっているので、[シーン No.]と[チェイス No.]の中に入力されていた値はクリアされます。

指定したサブマスタフェーダ No.に既に別のデータが割付けられていた場合、入力したサブマス タフェーダ No.がオレンジ色で表示されます。この状態で《Enter》をタッチすると、一度のタッ チでは書込まれず《書込》が赤点灯します。再度《Enter》をタッチすることで、入力したサブ マスタフェーダ No.に上書きできます。《書込》が赤点灯中に《クリア》をタッチすると上書き をキャンセルします。また、チャンネルマスタが割付けられたフェーダに上書きはできません。

サブマスタフェーダへのチャンネルマスタの割付は、2-6-2.チャンネルマスタ-割付[-44 ページ] を参照してください。

サブマスタフェーダへのフリーフェーダの割付は、2-6-5.フリーフェーダ-割付[-46ページ] を参照してください。

画面上では未記憶のシーン No.、チェイス No.を割付けることはできません。

		~ `																		
ライブ	و ال	F	•	1777	(9		2)-	2		۴z	12	454	シネル	729		セットア	199		10:36	20
編集													リスト							
												1								
	1	2	3	4	5		6	14	6	9	10	T II	12	1	3	14	15	0		
				10		-4		2	3	4		3	4	;	2	1		1		
	16	17	10	19	20	2	4	22	23	24	25	26	27	2	8	29	30			
	L											FRE	E FRE	E 98	EF.	СНМ	GHM			
											0	-		-						
											21	a 集	K	ボタ	2					
											21	nia Nia	:4±	ボタ	2 1678		2IA	Ende	¥.	
								递 択^	-9N	0- =1			:4 ±	ボタ 2	Z	9	284	Ente		
0 #7 777	67-	5117	k					選択☆	-9N	o. =1	21		×−− 34	ボタ ⊉	2 (8:58		٤m I	Ente	ı.	
①サブマス 1 2 3	<u> </u>	<u>ジリス</u> 5 6	k	8	9	10	11	選択へ	-2N	o. =1 14	21	16 17	E-K 14±	ボタ 2 19	> (6:28	21	22	Enle	24	25
①サブマス 1 2 3	タペー: 4 :	ジリス 5 6	7	8	9	10	11	遊根へ 12	2N	o. =1 14	15 1	日集 (),5 (6 17	EK :4±	ボタ (19)	2 (6.2.8 20	21	22	Ente 23	24	25
①サブマス 1 2 3 26 27 28	3~- 4 : 29 3	<mark>ジリス</mark> 5 6 0 31	K 7 32	8	9	10	11	遊根へ 12 37	27NJ 13 35	o. =1 14 39	15 1	16 17	EK (4±) 18 43	ボタ 2 19 44	> 20 45	21	255 22 47	Ente 23 48	24 49	25
1 2 3 26 27 28 51 52 53	3 ~~~ 4 3 29 3 54 5	<mark>ジリス</mark> 5 6 5 56	k 7 32 57	8	9 34 59	10 35 60	11 35 61	選択へ 12 37 62	>/N 13 35 63	0. =1 14 39 64	21 15 1 40 4 65 6	6 17 11 42 36 67	E−− K ∷4± 18 43	ボタ 19 44 69	20 70	21 46 71	22 47 72	Ende 23 48 73	24 49 74	25 50 75
1 2 3 26 27 28 51 52 53 76 77 78	\$~~~ 4 3 29 3 54 5 79 8	ジリス 5 6 0 31 5 56 0 81	7 32 57 82	8 33 58 83	9 34 59	10 35 60 85	11 36 61	遵訳へ 12 37 62 87	>/N 13 38 63	14: 39 64 89	15 1 40 4 90 8	11 42 11 42 11 92	E−−ド (4± 18 43 68 93	ボタ 2 19 44 94	20 45 95	21 21 445 26	22 47 72 97	En++ 23 48 73 96	24 49 74	25 50 75

2-5-5.サブマスタリスト - 画面名称・機能

サブマスタフェーダをフェーダ単位で編集する画面です。

名称	機能
サブマスタページリスト	サブマスタページを99ページ分表示します。チャンネルマスタ及びフ リー以外の割付がされているページのみ、黄色でページ No.を表示しま す。
編集モードボタン	《割込》《消去》《空削除》《交換》: 表示させたサブマスタページ内を編集する際に使います。 《Enter》: 選択したサブマスタフェーダへの編集操作を実行する際に使います。

2 - 5 - 6 . サブマスタリスト - フェーダ割込

1:サブマスタページの選択

編集したいサブマスタページ No.をタッチし、その内容を画面中央に表示させます。タッチによ り選択されたサブマスタページ No.はリスト内において白色で表示します。

2:編集機能の選択

《割込》をタッチします。

3:割込操作の実行

割込みたいサブマスタフェーダ No.をタッチすると、選択中を意味するオレンジ色で点灯します。 この状態で《Enter》をタッチすると割込みます。割込むと、このサブマスタフェーダ No.にブラ ンク(空)を挿入し、以降のサブマスタフェーダに割付けられている内容を1つずつ後ろに移動さ せます。

チャンネルマスタ及びフリーが割付けられたサブマスタフェーダは移動しません。途中にチャン ネルマスタを含む状態で挿入すると、チャンネルマスタを飛び越えて割付け内容が移動します。

同一ページ内における以降のサブマスタフェーダの割付内容を全て後ろに移動させます。サブマ スタフェーダ No.30(20本仕様の場合は No.20)に割付けられたデータがある時は、一番後 ろのブランクフェーダが詰められます。

2 - 5 - 7 . サブマスタリスト - フェーダ消去

1:サブマスタページの選択

編集したいサブマスタページ No.をタッチし、その内容を画面中央に表示させます。タッチによ り選択されたサプマスタページ No.はリスト内において白色で表示します。

2:編集機能の選択

《消去》をタッチします。

3:消去操作の実行

消去したいフェーダをタッチすると、選択中を意味するオレンジ色で、画面内の選択された フェーダが点灯します。この状態で《Enter》をタッチすると選択されたフェーダの内容が消去さ れます。

消去操作した場合でも、消去したフェーダ以降のフェーダは前に詰めません。

2 - 5 - 8 . サブマスタリスト - フェーダ空削除

1:サブマスタページの選択

編集したいサブマスタページ No.をタッチし、その内容を画面中央に表示させます。タッチによ り選択されたサブマスタページ No.はリスト内において白色で表示します。

2:編集機能の選択

《空削除》をタッチします。

3:空削除操作の実行

空いているフェーダ No.をタッチすると、選択中を意味するオレンジ色で画面内のそのフェーダ が点灯します。この状態で《Enter》をタッチすると、空いていたフェーダを削除し、以降に割付 けられていた内容を1つずつ前に詰めます。

チャンネルマスタ及びフリーが割付けられたフェーダは移動しません。後ろにチャンネルマスタ 及びフリーを含む状態で空削除操作を行うと、チャンネルマスタ及びフリーを飛び越えて割付け 内容が移動します。

2-5-9.サブマスタリスト - フェーダ交換

1:サブマスタページの選択

編集したいサブマスタページ No.をタッチし、その内容を画面中央に表示させます。タッチにより選択されたサプマスタページ No.はリスト内において白色で表示します。

2:編集機能の選択

《交換》をタッチします。

3:交換操作の実行

まず交換したいフェーダの1本目をタッチすると、そのフェーダ部分がオレンジ色で点灯します。 《Enter》をタッチして確定後、交換したい2本目のフェーダをタッチすると、そのフェーダ部分 もオレンジ色で点灯します。再度《Enter》をタッチすることで、1本目と2本目のフェーダの内 容が交換されます。

チャンネルマスタ及びフリーが割付けられたフェーダは交換できません。

2-6. チャンネルマスタ / フリーモード





チャンネルマスタ画面はマスタメニュー部、チャンネル選択部、チャンネル編集部があります。これ らの操作方法について、以下に示します。

名称	機能
マスタメニュー部	《チャンネル》: チャンネルマスタ設定画面へ移行します。 《フリー》 :フリーフェーダ設定画面へ移行します。
チャンネル選択部	タッチすることで、チャンネルマスタ及びフリーフェーダのチャンネル として設定します(ここにはレベルを入力することはできません)。
チャンネル編集部	チャンネルマスタ及びフリーフェーダを編集します。 《読込》:登録済みのフェーダの内容を表示する際に使います。 《書込》:画面で作成した内容をフェーダに書込む際に使います。 《削除》:登録済みのフェーダの内容を削除する際に使います。

2-6-2.チャンネルマスタ - 割付

1:チャンネルマスタモードの選択

マスタメニュー部の《チャンネル》の順にタッチし、チャンネルマスタモードへ移行します。

2:チャンネルの選択

チャンネルマスタとして登録したいチャンネル No.を直接タッチすることで、「選択済み」を意味するピンク色の が表示されます。再度同じチャンネルをタッチすることで は外れ、選択解除 となります。

テンキーにて数値入力後に《Enter》をタッチすることでが表示されます。テンキーでは《+》で複数選択、《~》で範囲選択ができ、《Enter》をタッチすると一括でを表示/非表示できます。

3:サブマスタフェーダに書き込む

《書込》をタッチし、テンキーで書き込みたいサブマスタフェーダ No.を入力します。チャンネ ルマスタは全サブマスタページに渡り1本のフェーダを共通して使うので、サブマスタページを指 定する必要はありません。入力を終えたら《Enter》をタッチし確定します。確定されるとピンク 色の が青色に変わり、書込みが完了します。

入力したサブマスタフェーダ No.に既にチャンネルマスタが割付けられていた場合、《書込》が 赤点灯します。このサブマスタフェーダ No.に上書きする場合は再度《Enter》をタッチします。 キャンセルする場合は《クリア》をタッチします。

チャンネルマスタの書込みは、そのサブマスタフェーダ No.を全ページに渡って占有するので、 現在、別ページに何かしらのデータが割付けられているサブマスタフェーダ(紫色で表示してい るサブマスタフェーダ)には書き込むことができません。

2-6-3.チャンネルマスタ - 修正

1:チャンネルマスタモードの選択

マスタメニュー部の《チャンネル》をタッチしてチャンネルマスタモードへ移行します。

2:修正したいチャンネルマスタの読込み

《読込》をタッチし、修正したいチャンネルマスタが登録されたサブマスタフェーダ No.をテン キーで入力します。《Enter》をタッチして確定すると、画面に読み込んだチャンネルマスタの内容 が青い で表示されます。

ここでフリーフェーダが登録されたサブマスタフェーダ No.を読込んだ場合、フリーフェーダ モードへ移行します。 3:チャンネルの修正

修正したいチャンネルをタッチします。チャンネルを押す毎に が表示 / 非表示、と切り替わり ます。修正を加えた部分はピンク色で表示されます。

4:修正内容の書込み

《書込》をタッチします。修正内容を書き込むフェーダ No.は読込んだサブマスタフェーダ No. になっているので、《Enter》をタッチすることで《書込》が上書き確認のため赤点灯します。再度、 《Enter》をタッチすることで修正が完了します。

また、他のサブマスタフェーダに書き込みたい場合は《テンキー》にてサブマスタフェーダ No. を入力し、《Enter》をタッチすることで書込みます。この際、入力したサブマスタフェーダ No. にチャンネルマスタが割付けられていた場合は、《書込》が赤点灯します。この場合は再度《Enter》 を押すことで上書きが完了します。

チャンネルマスタ以外のデータが割付けられているフェーダには上書きすることはできません。 また、他のページのサブマスタフェーダにチャンネルマスタ以外のデータが割付けられている (紫色で表示しているサブマスタフェーダ)場合も書き込むことはできません。

2-6-4.チャンネルマスタ - 削除

1:チャンネルマスタモードの選択

マスタメニュー部の《チャンネル》をタッチしてチャンネルマスタモードへ移行します。

2:モードの選択

《削除》をタッチします。

3:削除対象の選択

テンキーにて削除したいチャンネルマスタがセットされたサブマスタフェーダ No.を入力します。

4:削除の実行

一度《Enter》をタッチすると、《削除》が赤点灯します。再度《Enter》をタッチすることで削除します。

ここで行う削除操作では、チャンネルマスタ以外を削除することはできません。

2-6-5.フリーフェーダ - 割付

1:フリーフェーダモードの選択

マスタメニュー部の《フリー》をタッチしてフリーフェーダモードへ移行します。

2:チャンネルの選択

フリーフェーダとして登録したいチャンネル No.を直接タッチすることで、「選択済み」を意味 するピンク色の が表示されます。再度同じチャンネルをタッチすることで は外れ、選択解除と なります。

テンキーにて数値入力後に《Enter》をタッチすることでが表示されます。テンキーでは《+》で複数選択、《~》で範囲選択ができ、《Enter》をタッチすると一括でを表示/非表示できます。

3:サブマスタフェーダに書き込む

《書込》をタッチし、テンキーで書き込みたいサブマスタフェーダ No.を入力します。フリーフェーダは全サブマスタページに渡り1本のフェーダを共通して使うので、サブマスタページを指定する必要はありません。入力を終えたら《Enter》をタッチし確定します。確定されるとピンク 色の が白色に変わり、書込みが完了します。

入力したサブマスタフェーダ No.に既にフリーフェーダが割付けられていた場合、《書込》が赤 点灯します。このサブマスタフェーダ No.に上書きする場合は再度《Enter》をタッチします。 キャンセルする場合は《クリア》をタッチします。

開いているサブマスタページ以外のページに割付けデータがあり、フリーフェーダを割付けるこ とができないサブマスタフェーダは紫色で表示しています。

フリーフェーダ割付けチャンネルの表示

フリーフェーダとして設定したチャンネルは、対応するフリーフェーダのレベルを上げない限り 出力されないため、ライブモード 2-1.ライブモード[-1ページ] では下図のように区別し て表示します。 通常のチャンネル



2 - 6 - 6 . フリーフェーダ - 修正

1:フリーフェーダモードの選択

マスタメニュー部の《フリー》をタッチしてフリーフェーダモードへ移行します。

2:修正したいフリーフェーダの読込み

《読込》をタッチし、修正したいフリーフェーダが登録されたサブマスタフェーダ No.をテンキー で入力します。《Enter》をタッチして確定すると、画面に読み込んだチャンネルマスタの内容が白 色の で表示されます。

ここでチャンネルマスタフェーダが登録されたサブマスタフェーダ No.を読込んだ場合、チャン ネルマスタモードへ移行します。

3:チャンネルの修正

修正したいチャンネルをタッチします。チャンネルを押す毎に が表示 / 非表示、と切り替わり ます。新しく追加したチャンネルはピンク色で表示されます。

4:修正内容の書込み

《書込》をタッチします。修正内容を書き込むフェーダ No.は読込んだサブマスタフェーダ No. になっているので、《Enter》をタッチすることで《書込》が上書き確認のため赤点灯します。再度、 《Enter》をタッチすることで修正が完了します。

また、他のサブマスタフェーダに書き込みたい場合は《テンキー》にてサブマスタフェーダ No. を入力し、《Enter》をタッチすることで書込みます。この際、入力したサブマスタフェーダ No. にフリーフェーダが割付けられていた場合は、《書込》が赤点灯します。この場合は再度《Enter》 を押すことで上書きが完了します。

フリーフェーダ以外のデータが割付けられているフェーダには上書きすることはできません。また、他のページのサブマスタフェーダにフリーフェーダ以外のデータが割付けられている(紫色 で表示している)場合も書き込むことはできません。

2‐6‐7.フリーフェーダ - 削除

1:フリーフェーダモードの選択

マスタメニュー部の《フリー》をタッチしてフリーフェーダモードへ移行します。

2:モードの選択

《削除》をタッチします。

3:削除対象の選択

テンキーにて削除したいフリーフェーダがセットされたサブマスタフェーダ No.を入力します。

4:削除の実行

一度《Enter》をタッチすると、《削除》が赤点灯します。再度《Enter》をタッチすることで削除します。

ここで行う削除操作では、フリーフェーダ以外を削除することはできません。

2-7.セットアップモード

セットアップモードではメモリクリア、データの保存・読込・削除、その他場面や初期値の設定を 行います。



画面左部が セットアップメニュー、中央部に サブメニューの表示、右部に 常時表示メニュー及びテ ンキーを配置しています。セットアップメニューをタッチすることで、中央にサブメニューが表示さ れます。常時表示メニューには、本アプリケーションのバージョン No.を表示しています。

2 - 7 - 1 . × 1 モード設定

×1モードとはプリセット段1、2、3段を併せて1段として使用するモードです。常時表示メ ニューに表示しています。

常時表示メニューの《×1モード設定》ボタンをタッチすることで[ON]となり、設定された状態 になります。再度《×1モード設定》ボタンをタッチすることで[OFF]となり、解除されます。 なお、この設定は画面でしか切り替えることができません。

2 - 7 - 2 . メモリクリア - 操作方法



メモリクリアは現在開いているイベントにおけるデータをクリアするためのモードです。クリアで きる項目については以下に示します。

シーンオールクリア

現在開いているイベントのシーンデータを全て削除します。

チェイスオールクリア

現在開いているイベントのチェイスデータを全て削除します。

サブマスタオールクリア

現在開いているイベントのサブマスタフェーダへの割付け内容を全て削除します。

場面クリア

現在開いているイベントの仕込場面を初期状態に戻します。パッチは全て払われ、N.D・MAX を 設定していた場合は全て OFF になります。

オールクリア

パッチ、サブマスタ等、現在調光操作卓に展開している全てのデータを削除します。HDDに保存 したイベントデータは削除しません。

また、《6.初期値設定》にて設定した初期値はデフォルト値には戻りません。デフォルト値に戻 す場合は、2-7-7.初期値設定(デフォルトに戻す)[-60ページ] を参照してください。

メモリクリア操作方法

各クリアについての操作は同様の手順になります。

1:メニューの選択

セットアップメニューより《1.メモリクリア》をタッチします。

2: クリア項目の選択

サブメニューより、行いたいクリアメニューをタッチします。 《場面クリア》のみ、クリアする仕込場面を選択する必要があります。

3:確認メッセージへ応答

[をクリアしますか?]という確認メッセージが表示されます。クリアを実行する場合は 《OK》を、中止する場合は《キャンセル》をタッチします。《OK》をタッチし、クリアが完了す ると [クリアしました] という完了メッセージが表示されます。

テンキーの《クリア》をタッチすると、現在表示中のサブメニューをキャンセルし、1つ前の画 面に戻ります。《クリア》をタッチし続けるとサブメニューを閉じます。

2 - 7 - 3 . 保存 - 操作方法



保存メニューでは、操作卓の現在のデータ状態(イベントデータ)を外部メディアまたは、卓内 HDD に保存します。使用できる外部メディアは SD カード、CF カードです。

なおデータサイズはそのときの操作卓の記憶状態に関わらず約4MB / 1イベントとなります。

保存操作方法

各メディアの保存操作は同様の手順になります。

1:メディアを挿入

保存したいメディアを操作卓前部のメディアドライブに挿入します。操作卓内部(HDD)に保 存する場合、メディアの挿入の必要はありません。

2:メニューを選択

セットアップメニューより《2.保存》をタッチします。選択を行うと、サブメニューが開かれます。

3:メディアを選択

サブメニューより保存させたいメディア名をタッチします。また、テンキーを使用する場合は、 保存させたいメディアの番号をタッチすることで選択されます。選択すると、メディア内に保存さ れているファイル一覧が表示されます。

以降、保存操作を完了するか、保存操作をキャンセルしメディア選択画面に戻るまでは、挿入し たメディアを抜かないでください。メディア内部のファイルを破壊する恐れがあります。

4:ファイル名を入力

キーボードより入力欄にファイル名を入力します。ファイル名の初期値として、現在開いている イベント名・又は「Pretyna-日付-時刻」が入力欄に表示されます。上書きする場合はそのまま《1. 保存する》を、別の名前で保存する場合はキーボードから新しい名前を入力後に《1.保存する》 をタッチします。確認メッセージが表示されます。

日本語入力

タイトル入力キーボード左上の【半角/全角】キーを押すことで、日本語入力モードと英数字入 カモードの切替ができます。漢字・カタカナを入力する場合は、日本語入力モードでローマ字入力 後、スペースキーで変換します。

5:確認メッセージへ応答

新しく名前をつけた場合は[保存しますか?]と表示されます。《OK》をタッチすることで保存 され、[保存しました]という完了メッセージが表示されます。

データの保存は現在開いているイベントの全データを保存します。

デュアル CPU 仕様操作卓の場合

現在使用している CPU 側でデータを保存すると、もう片側の CPU へもデータを転送し、それ ぞれの CPU が保存を行うため、CPU1・2 で 1 回ずつデータの保存操作を行う必要はありません。

2 - 7 - 4 . 読出 - 操作方法



読出では、外部メディア及び卓内 HDD に保存されているデータを読み出します。

読出操作方法

各メディアの読出操作は同様の手順になります。

1:メディアを挿入

メディアを操作卓前部のメディアドライブに挿入します。操作卓内部(HDD)から読込む場合、 メディアの挿入の必要はありません。

2:メニューを選択

セットアップメニューより《3.読出》をタッチします。選択を行うと、サブメニューが開かれます。

3:メディアを選択

サブメニューより保存させたいメディア名をタッチします。

以降、読出操作を完了するか、読出操作をキャンセルしメディア選択画面に戻るまでは、挿入したメディアを抜かないでください。メディア内部のファイルを破壊する恐れがあります。

4:データの種類の選択

読み出したいデータをタッチし選択します。データの種類は以下の通りです。

- ・全データ : パッチ、シーン、サブマスタなど全てのデータを読み出します。
- ・パッチ : パッチデータのみを読み出します。
- ・データ : サブマスタ等パッチ以外の全てのデータを読み出します(セットアップメニュー 内の初期値設定は含みません)。
- 5:読み出すファイルの選択

読み出したいデータの種類を選択すると、ファイル選択画面が表示されます。ファイル一覧より 読み出したいファイルをタッチし、《読み込む》をタッチします。

ファイル数が10を超える場合、《 》、《 》によりファイル一覧ページをスクロールすることができます。

6:確認メッセージへ応答

[読込みますか?] と表示されるので、《OK》をタッチすると読み出します。《キャンセル》をタッ チするとファイル選択画面に戻ります。正しく読み込みが完了されれば、[読込みました。] と表示 され、卓面にデータが展開されます。

デュアル CPU 仕様操作卓の場合

現在使用している CPU 側でデータを読込むと、もう片側の CPU へ読込んだデータを転送する ため、CPU1・2で1回ずつデータの読込を行う必要はありません。

2 - 7 - 5 . 削除 - 操作方法

4.	削除			
	1.SD			
	2.CF			
	3.HDD		作業選択	
			1.データを削除	
			2.全データ削除	
削除す	「るファイルを選択			キャンセル
公演名 TEDTO	ユーザ名	更新日		
TEST2	MARUMO	2008/03/14		
TESTI	MARUMO	2008/03/14		
削除		キャンセル		

削除では、外部メディア及び操作卓内 HDD に保存されているデータを削除します。

削除 - メディア内のデータの削除

各メディアのデータ削除操作は同様の手順になります。

1:メディアを挿入

削除したいデータが保存されたメディアを操作卓前部のメディアドライブに挿入します。操作卓 内部(HDD)のデータの削除の場合、メディアの挿入の必要はありません。

2:メニューを選択

セットアップメニューより《4.削除》をタッチします。選択を行うと、サブメニューが開かれ ます。

3:メディアを選択

サブメニューより削除したいデータが保存されたメディア名をタッチします。

以降、削除操作を完了するか、削除操作をキャンセルしメディア選択画面に戻るまでは、挿入し たメディアを抜かないでください。メディア内部のファイルを破壊する恐れがあります。

4:操作の選択

《1.データを削除》をタッチします。タッチするとファイルの一覧が表示されます。

5: 削除対象の選択

ファイル一覧より削除したいファイルをタッチし、《削除》をタッチします。ファイル数が10 を超える場合、《 》、《 》によりファイル一覧ページをスクロールすることができます。

6:確認メッセージへ応答

《OK》をタッチすることで削除され、[削除しました。] と表示されます。

デュアル CPU 仕様操作卓の場合

現在使用している CPU 側でデータを削除すると、もう片側の CPU でも同じデータを削除するため、CPU1・2で1回ずつデータの削除を行う必要はありません。

削除 - メディア内の全データ削除

各メディアの全データ削除操作は同様の手順になります。 手順3までは前項メディア内のデータの削除と同じです。

4:操作の選択

《2.全データ削除》をタッチします。タッチすると [全てのデータを削除しますか?] と表示 されます。

5:確認メッセージへ応答

《OK》をタッチすることで、メディア内の全てのファイルを削除します(<u>HDD の場合は、操作</u> <u>卓用の保存データファイルを全て削除します</u>)。正常に終了すると、[全てのデータを削除しまし た。]と表示されます。





ここでは、実行場面及び仕込場面の切り替え、仕込内容のコピーをすることができます。

場面 – 実行場面と仕込場面

実行場面とは実際にレベルが出力される場面です。 仕込場面とはパッチ作業を行うための場面です。

場面 - 場面の切替操作方法

1:メニューの選択

セットアップメニューより《5.場面》をタッチします。場面切替メニューが開かれます。

2:場面の指定

切り替えたい場面の入力欄をタッチし《テンキー》にて、場面番号入力します。場面番号は以下 の通りに設定できます。

仕込場面は入力欄をタッチすることで1 2 3 1 と切替わります。

- ・実行場面:1 or 2
- ・仕込場面:1 or 2 or 3

(3は持込卓用仕込場面であり、[仕込場面]の表記が[持込卓場面]に切り替わります。)

場面 - 場面コピーの操作方法

イベント内での仕込場面間の仕込内容のコピーを行います。

1:メニューの選択

セットアップメニューより《5.場面》をタッチします。場面メニューの中から《3.場面コピー》 をタッチします。

2:場面を選択

[コピー元]と[コピー先]の仕込場面を選択します。ボタンをタッチするたびに、仕込場面1 仕 込場面2 持込卓場面、と切り替わります。

[コピー元]と[コピー先]の仕込場面が同じ場合はこの先に進むことはできません。

5.場	面								
	コピー場面選択								
場面を決	場面を選択してください								
コピー元		コピー先							
場面 1	=>	場面 2							
コピー		キャンセル							

3:コピーの実行

《コピー》をタッチすると確認メッセージが表示されます。確認メッセージに対し《OK》をタッ チすることでコピーが完了します。

場面コピー	
場面2 を 持込卓場面 にコピーしますか?	
OK キャンセル	



初期値設定では、各項の初期値の設定を行うことができます。各項の説明は以下に示します。

初期値設定 - 設定項目説明

シーンデフォルトタイム設定

シーンデータ新規作成時に入力されるタイムデータの初期値を指定できます。初期値を指定してお くことで、シーンデータの新規作成を行う際、タイムデータが自動的に入力されます。フェードとディ レーは IN / OUT 両方のタイムが入力でき、選択時はテンキーの《FF》が《/》に変わります。IN タイムを入力後、テンキーの《/》をタッチし、OUT タイムの入力を行います。OUT タイムを入れ ない場合、IN タイムと同じ値が自動的に入ります。

入力できるフェード・ディレーの範囲は 999/999 までです (IN / OUT の値が同じ場合は1つに まとめて表示します)。

フェードに数値を入れない場合、ディレーとウェイトには数値が入りません。

チェイスデフォルト設定

チェイスデータ初期値を設定します。設定した初期値においてタイム・ディレーはステップ内にレ ベルが入力された時点で、動作モードは新規作成画面へ移行した時点で自動的に入力されます。 動作モードは、《動作モード》をタッチすることで切り替えます。

・動作モードの対応数値

- 《0》:フェードのON/OFF(F)
 《1》:順方向()
 《2》:逆方向()
 《3》:リターン()
 《4》:ランダム
 《5》:エンドのON/OFF(E)
- ・動作モード切り替わり順(F 付きはフェードでのステップ切替)

 F:
 、
 F:
 、
 F:
 、
 E:
 、
 E:

タイム・ディレーにはOUTタイムの指定はできません。 タイムの最低値は0秒です。

エディット段デフォルト設定

修正操作時に使用するプリセットフェーダの段を指定します。

クロスモード設定

クロスフェーダの動作モード「クロス」と「ムーブ」を切り替えます。タッチする毎に切り替わり ます。また、<u>テンキーにて《0》で「クロス」、《1》で「ムーブ」</u>に切り替わります。

クロス(クロスフェード)とは、シーンの転換において、すべてのチャンネルを一括して転換させるモードです。

ムーブ(ムーブフェード)とは、シーンの転換において、レベルが変化するチャンネルのみを転換 させるモードです。

リンク設定

カラーチェンジャ操作卓へのリンク機能の ON / OFF 切替ができます。タッチする毎に切り替わり ます。ONに設定した場合、そのリミットレベル(しきい値)の設定ができます。リンクを割付けた シーン・サブマスタの出力レベルがここで設定したリミットレベルに達することで、そのリンク No. (カラーチェンジャ操作卓のシーン No.)が動作します。

調光操作卓のリンク動作はオプションのリンク仕様を選択された卓のみ有効です。

舞台袖割付

舞台袖に割付けるサブマスタフェーダ No.の先頭を指定します。「1」と指定すると、サブマスタフェーダ No.1から舞台袖フェーダの数だけ割付けることができます。

客席割付

客席負荷を客席調光フェーダに割り付けるための設定です。次ページを参照してください。

デフォルトに戻す

設定した初期値を出荷時の状態に戻します。

数値及びモードの変更

1:メニューの選択

セットアップメニューより《6.初期値設定》をタッチします。選択を行うと、初期値メニュー が開かれます。

2:項目の選択及び入力

初期値設定を変更する項目の入力欄にタッチし、数値入力欄はテンキーによる数値入力を、モー ド変更欄(動作モード・モード・リンク出力)はタッチを繰返し、切替を行います。

項目移動後《Enter》をタッチすることでカーソルが右に移動します。

《Enter》をタッチしていき、変更したい入力欄にカーソルをあわせ、テンキーにて数値を入力し ます。モード変更欄の場合は上記項目説明にて述べた数値をタッチすることで変更します。

入力後《Enter》にて初期値設定項目にカーソルを戻し、他の変更したい項目番号をタッチすることで、項目の移動をします。

		•				
	« O »	《1》	《 2 》	《3》	《4》	《5》
動作モード	F				ランダム	E
モード	クロス	ムーブ				
リンク出力	ON	OFF				

モード変更欄対応テンキー

チェイスの動作モードのFは《1》から《4》の動作方向と組み合わせて使用します。

客席割付

客席自動調光がある仕様の操作卓のみ、こちらのメニューが使用できます。

1:メニューの選択

セットアップメニューより《6.初期値設定》をタッチします。選択を行うと、初期値メニュー が開かれます。

2:項目の選択

初期値設定メニューにて《7.客席割付》をタッチすると客席割付設定が開きます。

3:客席割付の設定

客席割付フェーダを変更したい場合、変更したい客席負荷の[割付 No.]をタッチし、テンキーに て客席フェーダ No.を入力します。

自動/記憶スイッチ割付を変更したい場合、変更したい客席負荷の[自動/記憶]タッチし、テンキー にて自動/記憶スイッチ No.を入力します。自動/記憶 No.を0にすると、この客席を自動調光から 外すことができます。

客席負荷数が30を超える場合、《》、《》にてスクロールさせることができます。

客席自動調光が1系統のみの会館・劇場では割付 No.を変更することはできません。

客席割付										
負荷No.	負荷名称	割付No	自動/記憶							
102	ラウンジ1	1	1							
103	ラウンジ2	1	1							
104	ラウンジ3	1								

4:設定終了

《閉じる》をタッチすることで客席割付画面から抜けることができます。

初期状態への復帰

《デフォルトに戻す》をタッチすることで、初期値設定を出荷時設定に戻すことができます。

1:メニューの選択

セットアップメニューより《6.初期値設定》をタッチします。選択を行うと、初期値メニュー が開かれます。

2:項目の選択

《8.デフォルトに戻す》をタッチします。

3:確認メッセージへの応答

[セットアップデータをデフォルト値に戻しますか?]と確認メッセージが表示されます。《OK》 をタッチすることで初期状態に戻ります。
2-7-8.システム設定

操作卓に関するシステム設定を行います。



システム設定 - 設定項目説明

時刻・日付の設定

操作卓で使用する時計の設定を行います。



各項目の値をテンキーより入力し、《時刻・日付を変更する》をタッチします。

SMシーン一括割付

操作卓に記憶されたシーンデータを一括でサブマスタフェーダへ割り付けることができます。

2.SMシーンー括割付	
割り付け開始SMページNo	ページNo. 1
割り付け開始SMフェーダNo	フェーダNo. 21
割り付け開始シーンNo.~終了シーンNo.	シーンNo. 1 ~ 30
実行	キャンセル

シーン No.1 ~ No.30 まですべて記憶済みの状態で、上図のように入力し《実行》をタッチした場合、 ・SM ページ No.1 - フェーダ No.21 ~ 30 : シーン No. 1 ~ No.10 ・SM ページ No.2 - フェーダ No.21 ~ 30 : シーン No.11 ~ No.20 ・SM ページ No.3 - フェーダ No.21 ~ 30 : シーン No.21 ~ No.30 が一括で割付けられます。

SMシーン割付本数設定

操作卓面のサブマスタパネル操作で、シーンデータをまとめてサブマスタフェーダへ割り付ける際に、 何本単位でまとめて割りつけるかを設定します。



操作卓面での操作方法は 1-6-4.シーンデータの一括割付 [-39 ページ] を参照してください。

カーブデータ設定

パッチモードで各負荷毎に指定できるカーブデータ(カーブ曲線)を設定します。 パッチモードでの操作方法は 2-2-7.仕込 - カーブ [-11 ページ] を参照してください。



の部分が実際のフェーダレベル の部分がパッチモードで指定する際の カーブ No. が のフェーダレベルに対しての出力レ ベル の部分の値を変化させることで、編集した カーブ No.のカーブ曲線を のグラフに表 示する

に値を入力すると、値を編集した部分は《書込み》を選択するまでは赤文字で表示されます。 また 1 桁のレベル値を入力する場合は《0》《1》のように先に 0 を入力します。

すべての編集が完了したら、最後に画面下部の《書き込み》を押すと、パッチモードで設定した負荷の調光カーブとして出力レベルに反映されます。

また《デフォルトに戻す》を選択すると設定したすべての値を出荷時の状態に戻します。

こちらで編集したカーブデータはイベントデータには記憶されません。(パッチモードで設定した各 負荷のカーブ No.は記憶されます。)またセットアップモードの「メモリクリア」で「オールクリア」 操作を行った場合もこちらで設定したカーブの値はクリアされません。

2-7-9.システムテスト

フェーダ・スイッチの取り込みの確認及び、LED の点灯チェックを行う弊社メンテナンス用項 目です。いずれのテストモードも、終了する際はプログラムパネル【CL】を押します。

2 - 7 - 1 0 . JASCII

JASCII対応の調光操作卓とのシーンデータの受け渡しを行います。

1:メディアの挿入

メディアをドライブに挿入します。SD カード・CF カードが使用できます。

2:メニューの選択

セットアップメニューより、《9.JASCII》をタッチします。選択を行うと、JASCII メニューが 開きます。

3:メディアの選択

サブメニューより挿入したメディア名をタッチします。

以降、読出操作を完了するか、読出操作をキャンセルしメディア選択画面に戻るまでは、挿入したメディアを抜かないでください。メディア内部のファイルを破壊する恐れがあります。

4:操作の選択

JASCIIメニューの《1.保存》《2.読出》より、行いたい操作のボタンをタッチします。

《保存》

現在開いているイベントの全シーンデータをメディアに保存します。保存するシーンデータに は名前をつけることができます。キーボードより入力欄に入力してください。

ファイル名は全角60文字まで入力することができます。

《読出》

メディアに保存されているシーンデータを現在開いているイベントに読出します。メディア内 のシーンデータの一覧が表示されるので、そのうちの1つをタッチして選択します。読出をする と、現在のイベントのシーンデータは、読出したシーンデータに全て上書きされます。

データを読込む際は、読込みする JASCII データ内の記述により、「CLEAR CUE」(シーンのみ 削除後 JASCII データを読込む)・「CLEAR ALL」(「セットアップ」メニュー 「メモリクリア」 「オールクリア」と同じ動作)後に JASCII データを読込み)の2種類の動作があります。 PRETYNA-M から保存した JASCII データはすべて「CLEAR CUE」と記述されます。

2 - 7 - 1 1 . オフライン

オフライン用ノートパソコンで作成したデータを調光操作卓に持ち込むことができます。また、調 光操作卓で作成したデータをオフライン用ノートパソコンで修正することができます(別紙:オフラ インシステム操作説明書参照)。なお、使用可能なメディアはSDカードのみです。

1:SDカードの挿入

SD カードを調光操作卓のカードリーダーに挿入します。

2:メニューの選択

セットアップメニューより、《10.オフライン》をタッチします。オフライン用のメニューが表示されます。

3:操作の選択

表示されたオフラインメニューの《1.保存》《2.読出》《3.削除》より、行いたい操作のボタン をタッチします。

以降、各操作を完了するか、各操作をキャンセルし操作選択画面に戻るまでは、挿入した SD カードを抜かないでください。SD カード内部のファイルを破壊する恐れがあります。

《保存》

現在開いているイベントの全データ(初期値は含みません)をオフライン用のデータとして SD カードに保存します。保存する際は、データを保存するフォルダ名を入力します。キーボー ドより入力欄にフォルダ名を入力してください。

1 0. オフライ	ン
オフラインデータフォ	トルダ名を入力
	ノオルダ名
Fretyna	
Brotuna?	
Fretynaz	
保存する	キャンセル

ファイル名は全角60文字(半角120文字)まで入力することができます。

- 69

《読込》

SD カードの中に保存されているオフライン用のデータを調光操作卓に読込む操作です。

まず、読込みたいデータの種類を選択します。次に、SD カード内にあるフォルダが全て表示 されるので、オフライン用のデータが入ったフォルダをタッチして選択します(《1.全データ》 は、選択したフォルダの中のオフライン用のデータを全て読込みます)。

実行すると、選択したフォルダの中に入っている該当データを全て現在のイベントに<u>上書きし</u> て読込みます。

例:読込時に《2.シーン》を選択し、SD カードの中からシーンのオフライン用データが入っ たフォルダを選択した場合、現在のイベントのシーンデータは全て削除され、読込んだオフ ライン用のデータを展開します。作成したデータを追加したい場合は、あらかじめ《保存》 操作で卓内のデータをオフライン用データとして持ち出す必要があります。

<u>1</u> 0.オフライン 読込むデータを選択	
1.全データ	
2.シーン	
3.チェイス	
4.サブマスタ	
5.パッチ	読込むデータを選択 読込むオフラインデータフォルダを選択
Pretyna2 Pretyna1	オフラインデータフォルダ名
	▲ ▼ 読込む キャンセル

《削除》

SD カードの中に保存されているオフライン用のデータをフォルダごと削除します。任意のフォルダを1つ削除する《1.データを削除》と、SD カード内のフォルダを全ての削除する《2. 全データ削除》の2つのサブメニューがあります。

オフライン用のデータが入っていないフォルダもフォルダー覧に表示されます。《2.全デー タ削除》を実行した場合はオフライン用のデータが入っていないフォルダも削除されるので注 意してください。なお、フォルダに入っていないファイルは削除されません。

1 0.	オフライン	
	作業選択	
1.	データを削除	
2.	全データ削除	
		キャンセル

2 - 7 - 1 2 . 外部持込卓について

外部から持ち込まれた調光操作卓(以下、外部卓)を PRETYNA-M に接続し、PRETYNA-M の パッチで外部卓から明かりを出力することができます。

PRETYNA-Mの設定

1.メインメニューの《セットアップ》をタッチしてセットアップ画面へ移行します()。

《5.場面》をタッチし()[2.仕込場面切替]の入力欄をタッチ又はプログラムパネルの【】

【 】で切り替え、下図のように[持込卓場面3]を表示させます()。

5-(5	バッチ	サジマスタ	2-5	Fed J	チャンネルマスタ	セットアップ	10:38:31
*	0924-		5 #	面切智			
	リクリア		naziote -	実行社	*面	× 1 モー	
2、保存	_	2.14	3450 2 0-	持込卓	場面		
8. 読出					3		
4. 西郡东							
5. 場面	2						

パッチ画面から仕込場面を[持込卓]に切り替えることはできません。

2.メインメニューの《パッチ》をタッチしてパッチ画面に切り替えると手順1で指定した持込卓場 面に切り替わっているので、ここにパッチします。



外部卓の設定

 ダイレクトパッチします(スルーパッチとも呼びます。負荷アドレスとフェーダ番号を一対一で 割り当てる操作です)。 接続

外部卓からの DMX 出力信号を、「外部入力」コネクタに接続します。

外部卓での出力レベルは PRETYNA-M のライブ画面には表示されません。

PRETYNA-M と外部卓の出力は常にミキシングしています。外部卓から出力中に PRETYNA-M を操作すると、セットアップ画面の《5.場面》で[実行場面]として設定してい る仕込場面から明かりが出力されます。[実行場面]として設定している仕込場面のパッチをクリ アしておけば外部卓から出力中に PRETYNA-M を操作しても明かりは出力されません。

パッチ場面への MAX 仕込は、PRETYNA-M の実行場面に設定された仕込場面を優先します。 N.D 仕込は、操作した卓側の仕込場面に従います。

例) 仕込場面1を実行場面に設定し、

・仕込場面1の負荷1にレベル50でMAX仕込をする。

・仕込場面1の負荷2にレベル50でN.D仕込をする。

・持込卓場面の負荷1にレベル80 で MAX 仕込をする。

・持込卓場面の負荷2にレベル80でND仕込をする。

上記条件で外部卓を接続した場合、

外部卓から負荷1のレベルを上げた

実行場面である仕込場面1に従い、MAX レベルは80となる。

外部卓から負荷2のレベルを上げた

操作した卓側のパッチ画面、つまり持込卓場面に従い、レベル 80 で点灯する。 PRETYNA-M から負荷1のレベルを上げた

実行場面である仕込場面1に従い、MAX レベルは80となる。

PRETYNA-M から負荷2のレベルを上げた

操作した卓側のパッチ場面、つまり仕込場面1に従い、レベル50で点灯する。

2 - 7 - 1 3 . MSC 機器への接続(オプション)

MIDI 信号を利用して接続した MSC 機器のシーン(CUE)を、PRETYNA-M のシーン及びサブ マスタデータの実行と連動して再生することができます。

現在 MA Lighting 製 grandMA との接続に対応しております。

1:接続先の MSC 機器でシーン (CUE) を作成する

調光操作卓と接続したい MSC 機器でシーン(CUE)データを作成します。MSC 機器側の取扱 説明書を参照してください。

2:MSC 機器のシーンを PRETYNA-M のデータに登録する

MSC 機器のシーン(CUE)No.の入力は画面にて行います。MSC No.を登録可能なデータは、 シーンとサブマスタフェーダです。

チャンネルマスタ・フリーフェーダが割付けられたサブマスタフェーダには登録できません。 卓面でサブマスタの【修正】を押すことでも修正画面へ移行できますが、この場合は MSC No. の入力はできません。入力を行う場合は画面上でデータを新規作成するか、既存のデータを読み 出す必要があります。

シーンに登録する場合

新規に作成したシーンに MSC No.を登録する場合は 2-3-2 シーン編集-書込[-21 ページ] を、既存のシーンに MSC No.を登録する場合は 2-3-3 シーン編集-修正[-24 ページ] を参照してください。

シーンデータの編集画面にて、画面左の[MSC No.]を直接タッチし、カーソルを[MSC No.] に移動させます。入力欄には[MSC No.入力]と表示されます。テンキーを使って MSC No.を入 力します。



《書込》をタッチしてテンキーで書込み先シーン No.を指定し、《Enter》をタッチすることで シーンへの書込みが完了します。

プログラムパネルを使って[MSC No.]を選択するには、プログラムパネルの【リンク】を押した後【 】【 】を押してカーソルを[MSC No.]まで移動させます(オプションのリンク仕様を選択された卓でない場合は、【リンク】を押すだけで[MSC No.]にカーソルが移動します)。

サブマスタフェーダに登録する場合

新規にサブマスタフェーダに MSC No.を登録する場合は 2 - 5 - 2 . サプマスタ編集- 書 込[-35 ページ] を、サブマスタフェーダに割付けた既存のデータに MSC No.を登録する場 合は 2 - 5 - 3 . サプマスタ編集 - 修正[-38 ページ] を参照してください。

サブマスタの編集画面にて、画面左の[MSC No.]を直接タッチし、カーソルを[MSC No.]に 移動させます。入力欄には[MSC No.入力]と表示されます。テンキーを使って MSC No.を入力 します。



《書込》をタッチしてテンキーで書込み先サブマスタページ No.を指定し、《Enter》をタッチ します。続けて書込み先サブマスタフェーダ No.を指定し、《Enter》をタッチすることでサブマ スタフェーダへの書込みが完了します。

プログラムパネルを使って[MSC No.]を選択するには、プログラムパネルの【リンク】を押した後【 】【 】を押してカーソルを[MSC No.]まで移動させます(オプションのリンク仕様を選択された卓でない場合は、【リンク】を押すだけで[MSC No.]にカーソルが移動します)。

3:MSC機器のシーンを登録したデータを実行する

MSC 機器と PRETYNA-M を MIDI ケーブルで接続します。MSC No.を登録したシーン及びサ ブマスタデータを実行する(レベルを出力する)と、MSC 機器に「GO」コマンドが送られ、MSC 機器のシーン(CUE)が再生されます。

MSC No.を仕込んだシーンをサブマスタフェーダに割付け、そのサブマスタフェーダにも MSC No.を仕込んだ場合、シーンに仕込まれた MSC No.が優先されます。

2-8.アラームモード(オプション)

ライブ バッチ	サブマスタ	<u> </u>	Fz12	チャンネ	ルマスタ	セットアップ	2009/02/02 10:22:0 くくアラーム発生>>
/ネル表示 アラーム表	iii						
	食商アラーム				履易	Ē	1/14-52
			1021:35	盤1回路1-16	2TL8	漏電	×.
MOOB OFF		正常	10:21:35	盤1回路1-14	2TL6	769E	×
			10:21:35	盤1回路1-13	2TL5	200 M	×
			10:21:35	盤1回路1-11	2TL3	流電	×
通貨街		正常	10:21:35	盤1回路1-10	2TL2	清電	×
			10:21:35	盤1回路1-9	2TLI	漏電	×
			10:21:34	盤1回路1-15	2TL7	清電	×
7.0		男 堂	1021:34	盤1回路1-12	2TL4	漏電	× .
		et de	10:20:37	盤1回路1-24	STL8	流電	
			102037	盤1回路1-23	STL7	漏躍	
	状態表示部		102037	盤1回路1-22	STL6	漏電	
	Will state and state	1	102037	盤1回路1-21	STL5	清電	
	開た時パラーム		102037	盤1回路1-20	STL4	漏電	
			102037	盤1回路1-19	STLS	漏電	
排気ファン停止		正常	102037	盤1回路1-18	STL2	漏電	
		k	102037	盤1回路1-17	STL1	漏電	
			102007	盤1回路1-21	STL5	MCCB OFF	
ユニットファン博正		正常	102007	盤1回路1-20	3TL4	MOOB OFF	
			102007	盤1回路1-19	3TL3	MOOB OFF	
			102007	盤1回路1-18	3TL2	MCCB OFF	
ユニット運度異常		正常	102007	盤1回路1-17	3TL1	MOOB OFF	
				アラー	689	セージ部	
関款信号異常		正 *					
直流電源 具米		E#			屈蔑汉	17	

アラームモードへ移行するには、ライブモードの《アラーム表示》をタッチするか 2-1.ライブ モード[-1 ページ]、またはアラーム発生時に表示される[<<アラーム発生>>]の文字をタッチしま す。

ライブ	パッチ	サラマスタ	9 - 9	ቻቱተス	チャンネルマスタ	いっち アップ	2003/02/02/1022(0 <<アラーム発生>>
チャンネル表示	アラーム表示						

アラーム表示画面は 状態表示部 と アラームメッセージ部 とに分けられます。 以下に操作詳細を示します。

2 - 8 - 2 . アラーム - 状態表示部

現在のアラーム状態を正常/異常で表示します。

また、各項目をタッチすることで、その項目における現在のエラーのみを、アラームメッセージ部 に表示することができます。

各項目の説明は以下の通りです。

	項目	説明
		調光器盤のブレーカーがトリップ、もしくは OFF になっ
自苻フラーム		た状態です。
夏何アノーム	過負荷	ブレーカーの定格電流を超えた状態です。
	漏電	負荷が漏電している状態です。
	排気ファン停止	調光器盤の排気ファンが停止した状態です。
	ユニットファン停止	調光器盤内のファンが停止した状態です。
調光器アラーム	ユニット温度異常	調光器盤の温度が一定以上に上昇した状態です。
	関数信号異常	関数信号が乱れています。
	直流電源異常	直流電源電圧に異常があります。

例)漏電アラームの場合

以下のように漏電の状態が [異常] になっている時に《漏電》をタッチすると、アラームメッ セージ部に現在発生している漏電エラーの詳細が表示されます。この画面には過去の漏電の履歴 は表示されません。

負荷アラ	負荷アラーム		現	在の漏電の	のエラー	1/1
MCCB OFF	正常	102245 102245 102245 102245	盤1回路1-16 盤1回路1-15 盤1回路1-14 盤1回路1-13	2TL8 2TL7 2TL6 2TL5	漏電電電 漏漏 漏漏 漏 二 二	× × × ×
道負荷	正常	102245 102245 102245 102245	登1回路1-12 登1回路1-11 登1回路1-10 登1回路1-9	2TL4 2TL3 2TL2 2TL1	新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新	* * * *
液電	異常					

2-8-3.アラーム - アラームメッセージ部

アラームの詳細を表示します。

《アラーム表示》を押すなどしてこのアラームモー ドに移行してきた直後は、過去のアラーム履歴と現在 発生中のアラームを全て表示します。

現在発生中のアラームには [×] マークが付きます。 異常内容が解決すると、[×] マークが消えます。

またその日に発生したアラーム履歴については白 文字で表示し、それより前の日に発生したアラーム履 歴については黄色文字で表します。

状態表示部の各項目のボタンをタッチすることで、 該当する項目の現在のエラーのみを表示します(前項 参照)。

再度、現在発生中のアラームと過去のアラーム履歴 を表示する場合は《アラーム表示》をタッチしてくだ さい。

		履	题	1/1-1-1
1021.35	盤1回路1-16	2TL8	調電	×
10:21:35	盤1回路1-14	2TL6		*
1021.35	盤1回路1-13	2TL5	派電	×
1021.35	盤1回路1-11	2TL3	漏電	
1021:35	盤1回路1-10	2TL2	ma	×
1021:35	盤1回路1-9	2TL1	調電	×
1021.34	盤1回路1-15	2TL7	漏電	×
1021:34	登1回路1-12	2TL4	.R#	
10:20:37	盤1回路1-24	3TL8	1648	
102037	盤1回路1-23	STL7	調電	
1020.37	盤1回路1-22	STL6	派電	
102037	盤1回路1-21	3TL5	an an	
102037	盤1回路1-20	STL4	派電	
102037	盤1回路1-19	STL3	流電	
102037	盤1回路1-18	STL2	漏電	
102037	盤1回路1-17	3TL1	ATT .	
102007	盤1回路1-21	3TL5	MOCE OFF	
1020.07	登1回路1-20	STL4	MDCB OFF	
102007	登1回路1-19	STL3	MDCB OFF	
102007	盤1回路1-18	3TL2	MOCE OFF	
102007	盤1回路1-17	STL1	MCOB OFF	
		RE	1007	

アラーム内容のスクロール

アラームメッセージ部はアラームが増えるたびに追加されていきます。アラームメッセージが増え、 一画面に表示できなくなった場合、古いメッセージから順に2ページ目以降に移動します。2ページ 目以降は《 》・《 》をタッチすることにより、表示させることができます。

履歴のクリア

《履歴クリア》をタッチすると、アラームメッセージ部に表示されている内容を、現在発生中のア ラームも含め、全てクリアします。その上で、まだアラーム信号を受信している場合は再度アラーム メッセージ部に現在の時刻と共に表示されます。

<u>MEMO</u>

<u>MEMO</u>

^{第3部} 画面操作 - プログラムパネル編-

操作説明書上の表記

- 【 】: 卓面及びプログラムパネルのスイッチ・ボタン
- 《 》:画面内のボタン
- []: 画面内の入力欄及び表示

3 - 1 . PROGRAM パネル

3 - 1 - 1.プログラムパネル基本操作



画面上の操作はプログラムパネルからでも行うことができます。基本的に画面を見ながらの操作 となります。動作はタッチパネルの画面と連動していますので、卓面およびタッチパネルの操作と の併用も可能です。

アラーム機能は調光器盤がインテリジェント型調光器の場合にのみ付くオプション機能です。

・〔メインメニュー〕の切替は、以下の専用のスイッチで行います。

パッチ					アラーム
ライブ	サブマスタ	シーン	チェイス	チャンネルマスタ	セットアップ

上記スイッチは同名のボタンと対応(【アラーム】のみ《アラーム表示》と対応)

ライブ	パッチ	サブマスタ	シーン	チェイス	チャンネルマスタ	セットアップ
チャンネル表示	アラーム表示	<u>×</u>	インメニュー			全画面

- ・【モード】を押すことで各メニュー内の機能ボタン間をカーソルが移動します。
- ・各メニュー内のカーソルの移動は【 】【 】【 】【 】で行います。
- ・選びたい項目までカーソルを移動させたら、【Enter】を押すことでその機能を選択できます。 例:パッチモードの《直仕込》を実行する場合
 - 1.【パッチ】を押してパッチモードに切り替えます。
 - 2.【モード】を押してカーソルを〔仕込モード部〕へ移動させます。
 - 3.【】【】を押してカーソルを《直仕込》へ移動させます。
 - 4.【Enter】を押すことで《直仕込》を実行します。
- ・【CL】を押すことで、入力欄の表示をクリア、実行中モードの解除等ができます。

・テンキーは画面内のテンキー部と同じ機能です。

3-2.ライブモード

3 - 2 - 1 . ライブモード基本操作



実行段・次段のレベルをモニターする画面です。

チャンネル表示画面基本操作

- ・〔ライブメニュー〕内のカーソルの移動は【 】【 】で行います。
- ・《チャンネル表示》にカーソルを合わせて【Enter】を押すとこの画面へ移行します。
- ・《アラーム表示》にカーソルを合わせて【Enter】を押すとアラームモードへ移行します。 3 - 9 . アラームモード[-45 ページ]

ページ切替

- ・【全画面】は画面内《全画面》と対応しています。
- ・【+Page】【-Page】は画面内《 》《 》と対応しています。

3-3.パッチモード

3 - 3 - 1 . パッチモード基本操作



仕込画面基本操作

- ・【モード】を押すごとに、カーソルが〔パッチメニュー〕〔パッチ負荷部〕〔仕込モード部〕の間を 移動します。〔仕込モード部〕で何も機能を選択していない場合、〔パッチ負荷部〕へ移動させたカー ソルは視認できません。
- ・通常カーソルの色はオレンジ色ですが、〔パッチ負荷部〕内においては黄色となります。
 〔仕込モード部〕で機能を選択中は、【モード】を押すことで〔パッチ負荷部〕で負荷を選択した
 ままカーソルを移動させることができます。その際、選択負荷の色は若干暗く表示されます。
- ・メニュー内のカーソルの移動は【 】【 】【 】【 】で行います。
- ・選びたい項目までカーソルを移動させたら、【Enter】を押すことでその機能を選択できます。

ページ切替

・【+PAGE】【-PAGE】を押すことによってページを切り替えます。
 切り替わる順番は右図の通りです。
 最初のページで【-PAGE】を押すと最後のページへ、

最後のページで【+PAGE】を押すと最初のページへ切り替わります。

3 - 3 - 2 . 仕込

- 1.調光仕込
 - ・【モード】を押してカーソルを〔仕込モード部〕まで移動させます。
 - ・【 】【 】を押してカーソルを《調光仕込》の上まで移動させます。
 - ・【Enter】を押すと《調光仕込》の色が濃いグレーに変化し、調光仕込モードへ移行します。

DMX1-1

SL/UH

Fro / CL

DMX1-2

DMX2-2

- ・テンキーで仕込みたいチャンネル No.を入力します。
- ・【 】【 】【 】【 】で調光仕込をしたい負荷までカーソルを移動させます。
- ・【Enter】を押すとその負荷にチャンネル No.が仕込まれます。
- ・【CL】を1回押すと、[仕込チャンネル No.]欄に入力した数値がクリアされます。 再度【CL】を押すと《調光仕込》モードから抜け、カーソルは〔仕込モード部〕へ移動します。
- ・【CL】を押して[仕込チャンネル No.]欄に何も表示されていない状態で【Enter】を押すと、カー ソルがある負荷の仕込を払います。
- ・ [仕込チャンネル No.]欄の数値は【 】【 】により1つずつ上下させることができます。
- ・ 直点灯中の負荷に調光仕込をした場合、調光仕込と同時に直点灯が払われます。
 - 【+】の使い方(この操作はプログラムパネルのみ行えます。)
- ・【+】で負荷を複数選択することができます。
- ・【 】【 】【 】【 】でカーソルを一つ目の負荷まで移動させ、【+】を押します。
- ・【+】を押した負荷番号に黄緑色が残り、複数選択することができます。
- ・続けて【 】【 】【 】【 】でカーソルを移動させ、別の負荷の上で【+】を押すと、その負荷 にも黄緑色が残ります。
- ・選択されている負荷にカーソルを合わせ、再度【+】を押すとその負荷の選択を解除します。
- ・複数選択が完了したら、【Enter】を押します。選択した全ての負荷に、同じ効果が現れます。 (調光仕込モードの場合は、選択箇所に同じチャンネル No.が仕込まれます)
- ・複数選択は、複数選択した負荷に対し何か操作をした後、カーソルを動かすと解除されます。

【~】の使い方(この操作はプログラムパネルでのみ行えます。)

- ・【~】で範囲選択(カーソル移動させた負荷を全て選択)をすることができます
- ・【 】【 】【 】【 】でカーソルを範囲選択の始点となる負荷まで移動させ、【~】を押します。
- ・以降、【 】【 】【 】【 】でカーソルを移動させると、移動した場所全てを選択します。
- ・選択されている場所に再度カーソルを移動させると選択を解除します。
- ・範囲選択が完了したら、【Enter】を押します。選択した全ての負荷に、同じ効果が現れます。 (調光仕込モードの場合は、選択箇所に同じチャンネル No.が仕込まれます)
- ・複数選択は、複数選択した負荷に対し何か操作をした後、カーソルを動かすと解除されます。
- 2. 直仕込 / ハーフ仕込
 - ・【モード】を押してカーソルを〔仕込モード部〕へ移動させます。
 - ・【 】【 】を押してカーソルを《直仕込》の上まで移動させます。
 - ・【Enter】を押すと《直仕込》が選択されます。

同時にカーソルは〔パッチ負荷部〕の負荷の上に移動します。

・ハーフ仕込を選択したい場合は、《直仕込》の上で【Enter】を押した後、 【モード】を押して再度《直仕込》の上にカーソルを移動させます。 【Enter】を押すことでボタンの文字が水色になり、ハーフ仕込となります。



- ・カーソルが〔パッチ負荷部〕にある時に【 】【 】【 】【 】を使い、任意の負荷の上までカー ソルを移動させます。
- ・負荷の上で【Enter】を押すことで、その負荷を直(もしくはハーフ)点灯させることができます。
- ・直点灯している負荷の上で再度【Enter】を押すと負荷の直点灯が解除されます。



N.D が ON の時の直 / ハーフ点灯は色を変えてあります

・直仕込でも【+】や【~】を用いて複数選択をすることができます。

【+】【~】の使い方は 1.調光仕込 を参照してください。

- ・【CL】を押すと複数選択部分の解除と同時に直仕込モードからも抜け、〔仕込モード部〕へカーソルが移動します。
- ・《直仕込》モード選択中にテンキー入力をし、直点灯している負荷を選択することで調光仕込をす ることもできます。調光仕込後はその負荷の直点灯は払われます。

3 . N.D (ノン・ディマー) 仕込

- ・【モード】を押して〔仕込モード部〕へカーソルを移動させます。
- ・【 】【 】で《N.D》にカーソルを合わせます。
- ・【Enter】を押すことで N.D モードへ移行します。
- ・テンキーで N.D レベルを入力します。【FF】を押すことで FF レベルの入力も可能です。
- ・【 】【 】【 】【 】で〔パッチ負荷部〕にあるカーソルを任意の負荷まで移動させます。
- ・【Enter】を押すと負荷に N.D レベルが入り、同時に N.D が ON になります (灰色になります)。

左: N.D が OFF の負荷



右:N.D が ON の負荷 (レベル 50)

- ・N.D が ON の負荷の上にカーソルを合わせ、【Enter】を押すと N.D が OFF になります。
- ・N.D モードでも【+】と【~】を用いて複数選択をすることができます。
- ・【+】【~】の使い方は 1.調光仕込 を参照してください。
- ・[ノンディマーレベル]欄の数値は【 】【 】により10ずつ上下させることもできます。
- 4 . MAX 仕込
 - ・【モード】を押して〔仕込モード部〕へカーソルを移動させます。
 - ・【 】【 】で《MAX》にカーソルを合わせます。
 - ・【Enter】を押すことで MAX モードへ移行します。

・テンキーで MAX レベルを入力します。

- ・【 】【 】【 】【 】で〔パッチ負荷部〕にあるカーソルを任意の負荷まで移動させます。
- ・【Enter】を押すと負荷に MAX レベルが入り、同時に MAX が ON になります(赤枠になります)。

左: MAX が OFF の負荷



- ・MAX がON の負荷の上にカーソルを合わせ、レベルに FF を入力すると MAX が OFF になります。 ・【CL】を押すと、入力欄のレベルが FF (初期値)に戻ります。
- ・MAXモードでも【+】と【~】を用いて複数選択をすることができます。
- ・【+】【~】の使い方は 1.調光仕込 を参照してください。
- ・[MAX レベル]欄の数値は【 】【 】により10ずつ上下させることができます。

5.カーブ仕込

- ・【モード】を押して〔仕込モード部〕へカーソルを移動させます。
- ・【 】【 】で《カーブ》にカーソルを合わせます。
- ・【Enter】を押すことでカーブモードへ移行します。

・テンキーでカーブ No.を入力します。

- ・【 】【 】【 】【 】で〔パッチ負荷部〕にあるカーソルを任意の負荷まで移動させます。
- ・【Enter】を押すと負荷にカーブ No.が入り、同時にカーブが ON になります。
- ・【CL】を1回押すと、[調光カーブ No.]欄に入力した数値がクリアされます。 再度【CL】を押すと《カーブ》モードから抜け、カーソルは〔仕込モード部〕へ移動します。
- ・【CL】を押して[調光カーブ No.]欄に何も表示されていない状態で【Enter】を押すと、カーソル がある負荷のカーブ仕込を払います。
- ・ [調光カーブ No.]欄の数値は【 】【 】により1つずつ上下させることができます。
- ・カーブモードでも【+】と【~】を用いて複数選択をすることができます。
- ・【+】【~】の使い方は 1.調光仕込 を参照してください。
- 6.プレビュー
 - ・【モード】を押して〔仕込モード部〕へカーソルを移動させます。
 - ・【 】【 】で《プレビュー》にカーソルを合わせます。
 - ・【Enter】を押すことでプレビューモードへ移行します。(プレビューモードへ移行すると、《プレ ビュー》ボタンと同時に、《調光仕込》ボタンの色も濃いグレーに変化します)
 - ・調光仕込モードと同じようにテンキーでプレビュー表示したい仕込チャンネル No.を打ち込みます。 そのチャンネル No.が仕込まれた負荷が緑点滅します。



チャンネル No.1 のプレビュー表示

- ・【CL】を押すと[仕込チャンネル No.]欄の数値をクリアします。再度押すことで《プレビュー》モー ドから抜けます。
- ・[仕込チャンネル No.]欄の数値は【 】【 】により仕込まれているチャンネル No.を順番に表示します。
- ・指定した CH が現在表示しているページにない場合、【Enter】押すことでその CH が存在するページに移動し、プレビュー表示します。

7.フェーダ払

- ・【モード】を押して〔仕込モード部〕へカーソルを移動させます。
- ・【】【】で《フェーダ払》にカーソルを合わせます。
- ・【Enter】を押すことでフェーダ払モードへ移行します。
- ・払いたい仕込チャンネル No.を[仕込チャンネル No.]欄にテンキーで打ち込みます。
- ・【Enter】を押すと、入力した仕込チャンネル No.が仕込まれた負荷のパッチを全て払います。
- ・完了すると自動的にフェーダ払モードから抜け、カーソルは〔仕込モード部〕へ移動します。
- ・【CL】を1回押すと、[仕込チャンネル No.]欄に入力した数値がクリアされます。 再度【CL】を押すとフェーダ払モードを終了します。
- ・[仕込チャンネル No.]欄の数値は【 】【 】により仕込まれているチャンネル No.を順番に表示します。

8. 直払

- ・【モード】を押して〔仕込モード部〕へカーソルを移動させます。
- ・【 】【 】で《直払》にカーソルを合わせます。
- ・【Enter】を押すと、《実行》《キャンセル》の2つのボタンが画面上に表示されます。
- ・再度【Enter】を押すと、《実行》が決定され、全負荷の直/ハーフ点灯が解除されます。
- ・完了すると自動的に直払モードから抜け、カーソルは〔仕込モード部〕へ移動します。
- ・カーソルを《キャンセル》に合わせて【Enter】を押すか、もしくは【CL】を押すことで直払モードから抜けます。
- 9.N.D 払
 - ・【モード】を押して〔仕込モード部〕へカーソルを移動させます。
 - ・【 】【 】で《N.D 払》にカーソルを合わせます。
 - ・【Enter】を押すと、《実行》《キャンセル》の2つのボタンが画面上に表示されます。
 - ・再度【Enter】を押すと《実行》が決定され、全負荷の N.D が OFF になります。
 - ・完了すると自動的に N.D 払モードから抜け、カーソルは〔仕込モード部〕へ移動します。
 - ・カーソルを《キャンセル》に合わせて【Enter】を押すか、もしくは【CL】を押すことで N.D 払 モードから抜けます。

10.MAX払

- ・【モード】を押して〔仕込モード部〕へカーソルを移動させます。
- ・【 】【 】で《MAX 払》にカーソルを合わせます。
- ・【Enter】を押すと、《実行》《キャンセル》の2つのボタンが画面上に表示されます。
- ・再度【Enter】を押すと《実行》が決定され、全負荷の MAX が OFF になり、MAX レベルが FF (初期値)に戻ります。
- ・完了すると自動的に MAX 払モードから抜け、カーソルは〔仕込モード部〕へ移動します。
- ・カーソルを《キャンセル》に合わせて【Enter】を押すか、もしくは【CL】を押すことで MAX 払 モードから抜けます。

11.復帰

- ・仕込モードで行った操作を1つだけ戻すことができます。
- ・【モード】を押して〔仕込モード部〕へカーソルを移動させます。
- ・【 】【 】で《復帰》にカーソルを合わせます。
- ・【Enter】を押すと、仕込モードで行った操作を1つだけ復帰します。 再度押すと、復帰を実行する前の状態に戻ります。
- 12.ワイヤレス装置(オプション)からの入力
 - ・ワイヤレス装置からの直仕込み操作が行われたチャンネルは、操作卓のパッチ画面上では専用色で 表示されます。(パッチ操作の場合は専用表示ではなく通常通りチャンネル No.のみ表示されます。)
 - ・ワイヤレス装置から設定されたチャンネルの直設定は、操作卓オプションパネルの【ワイヤレス】 を OFF にした時点で直設定が解除されます。(パッチ操作で入力されたチャンネル No.は解除され ません。)
 - ・直仕込みの設定レベルに関係なく表示色は1色のみです。



チャンネル No.1 がワイヤレス装置から直設定された状態

備考

・パッチ画面において、プログラムパネルによる操作では仕込場面の切り替えは行えません。プログ ラムパネルで仕込場面を切り替えるには、セットアップモードへ移行してください。 セットアップモードの項目については 2-7-6.場面[-58 ページ] を、セットアップモード におけるプログラムパネルでの操作は 3-8.セットアップモード[-43 ページ] を参照して ください。

3 - 3 - 3 . パッチ編集

347 3	শক শত্রু		サブマスタ		পদান		ネルマスタ	セットアップ	13:5	13:52:31	
5itt	 ①負荷リスト 					7 +		F			
3TL1	1	1TL5	21	8TL1	41	15TL1	61	SGE1	81		
3TL2	2	1TL6	22	8TL2	42	15TL2	62	SG_E2	82		
3TL3	3	1TL7	23	8TLS	43	15TL3	63	SG_£3	83		
3TL4	4	1TLB	24	8TL4	44	15TL4	64	SG上4	84		
3TL5	5	6TL1	25	7TL1	45	14TL1	65	SG_E5	85		
3TL6	6	6TL2	26	7TL2	46	14TL2	66	SG_E6	86		
3TL7	7	6TL3	27	7TL3	47	14TL3	67	SGE7	87		
3TL8	8	6TL4	28	7TL4	48	14TL4	68	SGLE	88		
2TL1	9	STL1	29	12TL1	49	13TL1	69	BGTF1	89		
2TL2	10	STL2	30	12TL2	50	13TL2	70	SGT2	90		
2TL3	51	5TL3	31	12TL3	51	13TL3	71	SGTF3	91		
2TL4	12	5TL4	32	12TL4	52	13TL4	72	SGTF4	92		
2TL5	13	4TL1	33	11TL1	53	UHI	73	SGT5	96		
2TL6	14	4TL2	34	11TL2	54	UH2	74	SGTF6	94		
2TL7	15	4TL3	35	11TL3	55	UHB	75	SGT7	26		
2TL8	16	4TL4	36	11TL4	56	UHA	76	SGTB	96		
1TL1	17	9TL1	37	10TL1	57	UH5	77	ホール	97		
1TL2	18	9TL2	38	10TL2	58	UHG	78	赤-11/2	88		
1TL3	19	9TL3	39	10TL3	59	UH7	79	ホール3	98		
1TL4	20	9TL4	40	10TL4	60	UHB	80	市-11-4	100		
②パッチ パッチョ ③一1		5 トンネル交換 チャ	空きデキ シネル	ンネル詰め、手	マンネルー括変	ष्ट्र इंग	rtys Nort	7 8 4 5	9 6	FF ~	
			5		Zijts.			0	2997	Enter	

パッチ編集画面基本操作

- ・【モード】を押すと、カーソルが〔パッチメニュー〕〔パッチ編集モード部〕〔編集実行部〕の間を 移動します。
- ・〔パッチメニュー〕にカーソルがある時に【】【】】を押すことで、《ソート》ボタンまでカーソルを移動させることができます。
- ・《ソート》にカーソルを合わせて【Enter】を押すと、負荷リストの並び順を「チャンネル No.順」 又は「負荷名称順」に切り替えます。
- ・〔編集実行部〕では、テンキーで数値を入力後に【Enter】を押すことで隣にカーソルが移動します。
- ・〔負荷リスト〕のスクロールは、【+PAGE】【-PAGE】が対応しています。

- 1.パッチ割込
 - ・【モード】を押して〔パッチ編集モード部〕へカーソルを移動させます。
 - 【】てカーソルを《パッチ割込》の上に移動させます。
 - ・【Enter】を押すとパッチ割込用の〔編集実行部〕が表示されます。カーソルは自動的に〔編集実行 部〕に移動します。
 - ・〔編集実行部〕の[チャンネル]入力欄にテンキーで割込みたいチャンネル No.を入力します。
 - ・入力後、【Enter】か【 】を押すことで、カーソルが《実行する》へ移動します。
 - ・《実行する》の上で【Enter】を押すと割込みが実行されます。
 - ・【CL】を押すと入力欄の数値をクリアできます。
 - ·入力欄では【~】を使ってチャンネルを範囲指定することができます。

例:チャンネル No.1 ~ 3 を 実行する チャンネル No.1 · 2 · 3 が払われ、以降のフェーダが 3 チャンネルずつ後ろに移動する。 その結果、チャンネル No.1 · 2 · 3 が空くので別の用途に利用できるようになる。

- 2. チャンネル交換
 - ・【モード】を押して〔パッチ編集モード部〕へカーソルを移動させます。
 - ・【 】 【 】でカーソルを《チャンネル交換》の上に移動させます。
 - ・【Enter】を押すとチャンネル交換用の〔編集実行部〕が表示されます。カーソルは自動的に〔編集 実行部〕に移動します。
 - ・〔編集実行部〕の[チャンネル]入力欄にテンキーで交換させたいチャンネル No.を入力します。
 - ・入力後、【Enter】か【 】を押すことで、カーソルが隣の[チャンネル]入力欄に移動します。
 - ・テンキーで交換したいチャンネル No.を入力します。
 - ・入力後、【Enter】か【 】を押すことで、カーソルが《実行する》へ移動します。
 - ・《実行する》の上で【Enter】を押すとチャンネル交換が実行されます。
 - ・【CL】を押すと入力欄の数値をクリアできます。
 - ・左の入力欄では【~】を使ってチャンネルを範囲指定することができます。
 例:チャンネル No.1~3
 チャンネル No.10
 を 実行する
 チャンネル No.1・2・3と、チャンネル No.10 から3つ(No.10・11・12)を交換。

- 3.空きチャンネル詰め
 - ・【モード】を押して〔パッチ編集モード部〕へカーソルを移動させます。
 - ・【】【】でカーソルを《空きチャンネル詰め》の上に移動させます。
 - ・【Enter】を押すと空きチャンネル詰め用の〔編集実行部〕が表示されます。カーソルは自動的に〔編 集実行部〕に移動します。
 - ・〔編集実行部〕の[チャンネル]入力欄にテンキーで詰めたいチャンネル No.を入力します。
 - ・入力後、【Enter】か【 】を押すことで、カーソルが《実行する》へ移動します。
 - ・《実行する》の上で【Enter】を押すと空きチャンネルを詰めます。
 - ・【CL】を押すと入力欄の数値をクリアできます。
 - ・入力欄では【~】を使ってチャンネルを範囲指定することができます。
 例:チャンネル No.1~3 を 実行する
 チャンネル No.1・2・3のうち空いている No.があった場合、No.1から昇順に並べなおす。
- 4. チャンネルー括変更
 - ・【モード】を押して〔パッチ編集モード部〕へカーソルを移動させます。
 - ・【 】【 】でカーソルを《チャンネルー括変更》の上に移動させます。
 - ・【Enter】を押すとチャンネル交換用の〔編集実行部〕が表示されます。カーソルは自動的に〔編集 実行部〕に移動します。
 - ・〔編集実行部〕の[チャンネル]入力欄にテンキーで変更させたいチャンネル No.を入力します。
 - ・入力後、【Enter】か【 】を押すことで、カーソルが隣の[チャンネル]入力欄に移動します。
 - ・テンキーで変更したいチャンネル No.を入力します。
 - ・入力後、【Enter】か【 】を押すことで、カーソルが《実行する》へ移動します。
 - ・《実行する》の上で【Enter】を押すとチャンネルー括変更が実行されます。
 - ・【CL】を押すと入力欄の数値をクリアできます。
 - ・左の入力欄では【~】を使ってチャンネルを範囲指定することができます。
 例:チャンネル No.1~3
 チャンネル No.10
 を 実行する
 チャンネル No.1・2・3 が No.10 に変更される。

5.ダイレクトパッチ

- ・【モード】を押して〔パッチ編集モード部〕へカーソルを移動させます。
- ・【 】【 】でカーソルを《ダイレクトパッチ》の上に移動させます。
- ・【Enter】を押すとダイレクトパッチの〔編集実行部〕が表示されます。カーソルは自動的に〔編集 実行部〕に移動します。
- ・《実行する》にカーソルが合わさっている時に【Enter】を押すことで実行します。

ダイレクトパッチのパッチ順は出荷時設定のため、変更はできません。

ダイレクトパッチを実行すると、それまで編集していたパッチデータがあった場合もすべて負荷番 号順のパッチに変わってしまいますので御注意ください。

3-4.シーンモード

3 - 4 - 1 . シーン編集 - 基本操作



シーン編集画面基本操作

- ・【モード】を押すと、〔シーンメニュー〕へカーソルが移動します。〔シーンメニュー〕内のカーソ ルの移動は【 】【 】で行います。
- ・【CH】を押すと、〔チャンネルレベル部〕にカーソルが移動します。〔チャンネルレベル部〕内のカー ソルの移動は【 】【 】【 】【 】で行います。

ページ切替

- ・【全画面】は画面内《全画面》と対応しています。
- ・【+PAGE】【-PAGE】は画面内《 》《 》と対応しています。

3 - 4 - 2 . シーン編集 - 書込

- 1. チャンネル選択
 - ・【CH】を押すか、《編集》にカーソルを合わせて【Enter】を押すことでカーソルを〔チャンネルレ ベル部〕に移動させます。

チャンネル選択方法 1

- ・【】【】【】【】【】でレベルを入力したいチャンネルまでカーソルを移動させます。
- ・カーソルを移動させた後は、【Enter】を押すことでそのチャンネルが選択されます。
- ・【+】で複数選択が可能です。【 】【 】【 】【 】によりカーソルを移動させた先で【+】を押 していくと、【+】を押したチャンネルに「選択中」を意味する黄緑色が残ります。
- ・【~】で範囲選択が可能です。【 】【 】【 】【 】によりカーソルを移動させた先で【~】を押 すと、以降【 】【 】でカーソルを動かしたチャンネルが全て選択されます。この時、【 】【 】 でカーソルを移動させると範囲選択は途切れ、複数選択となります。

チャンネル選択方法 2

- ・〔シーン編集部〕に「チャンネル入力」と表示されている間は、テンキーで直接チャンネル No.を 入力することでチャンネルを選択できます。
- ・例 :【1】【+】【5】【~】【7】【Enter】と入力すると、No.1,5,6,7 が選択されます。
- ・テンキーで数値入力後は、【Enter】を押すことでそのチャンネルが選択されます。
- 2. レベル入力
 - ・1.チャンネル選択で選択したチャンネルにテンキーでレベルを入力します。
 - ・レベル入力後、【Enter】を押すと選択したチャンネルにレベルが入ります。
 - ・チャンネルにレベルが入った後、【】【】【】【】【】でカーソルを移動させ、移動先で【Enter】
 を押すことで、入力したレベルを【Enter】を押した場所に貼り付けていくことができます。
 - ・再びチャンネル選択方法2でチャンネルを選択したい場合は、【Enter】【CL】の順に押します。すると〔シーン編集部〕の文字が「チャンネル入力」になるので、再びチャンネル選択方法2の方法でチャンネルの選択が可能になります。

コピーの使い方

- ・【コピー】を押すと、現在シーン編集画面に表示中の全チャンネルのレベルデータをコピーします。
- ・本調光卓でコピー可能なデータの数は1つなので、連動して卓面シーンメモリパネル及びサブマス タパネルの【コピー】LED も「コピーしているデータがある」ことを意味する緑で点灯します。

貼付の使い方

・【貼付】を押すと、現在シーン編集画面に表示中の全チャンネルにコピーしたレベルを上書きで貼 り付けます。

【貼付】操作を行うと、コピーしたデータを上書きで貼り付けるため、それまで編集していたデー タがあった場合もすべて貼り付けたデータに変わってしまいますので御注意ください。

- 3. タイム入力
 - ・シーンにタイムデータを入力する場合は、【タイム】を押します。
 - ・カーソルが〔シーンオプション入力欄〕の [フェード] に移動し、〔シーン編集部〕の文字が「フェード IN / OUT タイム入力」となります。
 - ・テンキー及び【/】により、フェードタイムを入力します。
 - ・【Enter】を押すことで確定し、〔シーンオプション入力欄〕に数値が反映します。
 - ・同時にカーソルが [ディレー] に移動するので、同じようにディレータイムの入力を行います。
 - ・【Enter】を押してディレータイム入力を終えたら、次にウェイトタイムの入力を行います。
 - ・ウェイトタイムは「次のシーンが始まるまでの時間」なので、入力する数字は1つです。
 - ・ウェイトタイムの入力を【Enter】で確定したらタイム入力は終了です。

4 . リンク No.入力

- ・シーンにリンクをセットする場合は、【リンク】を押します。
- ・カーソルが〔シーンオプション入力欄〕の [リンク No.] へ移動し、〔シーン編集部〕の文字が「リ ンク No.入力」となります。
- ・テンキーにより、リンク No. (カラーチェンジャー操作卓で作成したシーン No.)を入力します。
- ・【Enter】を押すことで〔シーンオプション入力欄〕に数値が反映します。
- ・MSC No.・チェイスリンク No.を入力する場合は【 】【 】でカーソルを移動させ、テンキーに より、リンク No.を入力します。

調光操作卓のリンク動作(チェイスリンクは除く)はオプションのリンク仕様を選択された卓のみ 有効です。

5 . シーン No.に書込む

・【書込】を押します。

- ・カーソルが〔シーンオプション入力欄〕の [シーン No.] へ移動し、〔シーン編集部〕の文字が「書 込シーン No.入力」となります。
- ・テンキーで書込みたいシーン No.を入力し、【Enter】で確定します。
- ・入力したシーン No.に別のデータが入っていた場合は、画面《書込》が赤点灯します。そのまま再度【Enter】を押すと、上書きで書込みが完了します。

【%】の使い方

- ・選択したチャンネルのレベルを同じ割合で上下させる機能です。
- ・レベルが入力されているチャンネルにカーソルを合わせ、【Enter】を押します。
- ・【%】を押します。〔シーン編集部〕に赤文字で「100%」と表示されます。
- 【】【】を押すことでこの値を上下させることができます。
- ・テンキーで数字を入力し【Enter】を押すことで、選択したチャンネルのレベルを入力したパーセンテージにすることができます。
- ・例:レベル FF のチャンネルに対し実行した場合
 - 1.【%】【5】【0】【Enter】と押すと、〔シーン編集部〕の数字は「50%」になり、レベルは 50 となる。
 - 2.続けて、【】押すと、押すたびに1%ずつレベルが上昇していく。
 - 3.続けて、再度【%】を押すと、現在のレベルが確定される。以降このレベルが基準となり、〔シーン編集部〕の数字は「100%」となる。

3 - 4 - 3 . シーン編集 - 修正

1.修正したいシーンデータを読込む

- ・【読込】を押します。
- ・カーソルが〔シーンオプション入力欄〕の [シーン No.] へ移動し、〔シーン編集部〕の文字が「読 込シーン No.入力」となります。
- ・テンキーで修正したいシーン No.を入力し、【Enter】で確定します。
- ・入力したシーン No.の内容が画面内に表示されます。 テンキーでシーン No.入力後に【NEXT】又は【LAST】で他の記憶済みシーン No.ヘスクロール
- することもできます。

2:読込んだシーンデータを修正

- ・シーンデータの修正手順はシーン書込みと同じです。
- ・レベルデータのうち、修正されていない場所は白色で表示されます。

3.修正した内容を書込む

・【書込】を押します。

- ・カーソルが〔シーンオプション入力欄〕の [シーン No.] へ移動し、〔シーン編集部〕の文字が「書 込シーン No.入力」となります。
- ・[シーン No.] には 1.修正したいシーンデータを読込む で入力したシーン No.が既に入っているので、同じシーン No.に上書きしたい場合はそのまま【Enter】を2回押せば上書きが可能です。
3 - 4 - 4 . シーンリスト - 基本操作

ライブ		Nije	F		1222	\$		シーン		.1	112		F#72	キルマス	4	변화	アップ		10:2	3:54
編集	-													121		ŵ				•
REAR	1	2	3	4	5 -	6	7	8 -	9	10	t1 -	12	13 -	14	15	16	- 17	18	19	20
9+910. :2x+F	21	22	- 23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	- 33	34	35	36	37	38	39	40
File	41	42	43	.44	45	46	47	48	49	<50	51	52	53	54	55	56	57	.58	59	60
9±세비	-	572	T.	73	-	2	7	1972	-				2	70		1	r.	1576		-
UDDHE	61	62 -	63	64 -	65 -	66	- 67 	68 -	69	70	71	72	73 	74	75	76	77	78	79	80
FI-12No	81 -	82	83	84 	85	86	87 -	68 -	89	90 -	91 -	92	93 -	94 -	95	86 -	97 -	98	99	100
②削除力	ドタン							選択	12-21	be =	3									
卢顺余	1808	31	复帰	ボタン	<i>.</i>								(4)	zót	i÷л	*2	2			•
1 2	3	4.5	11	12	18	21	22	23 2	4 25	26	261	26.2	26.3	264	7 8	8 29	30			
							DÞ-	->N	0.7	자							i.			
			Ĩ	Ĩ						i í							Î			
																		MARU	MO	

シーンリスト画面基本操作

- ・【モード】を押して〔シーンメニュー〕にカーソルを移動させます。【 】【 】で《リスト》にカー ソルを合わせ、【Enter】を押すとリスト画面に移行します。
- ・リストに表示されているシーン No.に【 】【 】【 】【 】でカーソルを合わせ、【Enter】を押 すことで〔シーン内容表示部〕に内容を反映させます。



3 - 4 - 5 . シーンリスト - 消去 / 復帰

シーン消去

- ・リスト内で【 】【 】【 】【 】を使い、削除したいシーン No.の上にカーソルを乗せます。
- ・【Enter】を押すと内容が〔シーン内容表示部〕に表示されます。
- ・【消去】を押すと、画面内《削除》が<mark>赤</mark>点灯します。
- ・再度【消去】を押すと、選択されている(現在〔シーン内容表示部〕に表示中)シーン No.を消去 します。
- ・画面の《消去》が赤点灯している状態を解除するには、【 】【 】【 】【 】を使い、カーソルを リスト内に戻してください。



シーン復帰

- ・シーン消去でシーンを消去した直後に限り、【戻る】を押すことで消去したシーンを復帰させることができます。
- ・復帰できるのは1回のみです。また、消去後に他のモードに移行した場合は復帰できません。

3-5.チェイスモード



チェイス編集画面基本操作

- ・【モード】を押すと、〔チェイスメニュー〕へカーソルが移動します。〔チェイスメニュー〕内のカー ソルの移動は【 】【 】で行います。
- ・【CH】を押すと、〔チャンネルレベル部〕にカーソルが移動します。〔チャンネルレベル部〕内のカー ソルの移動は【 】【 】【 】【 】で行います。

ページ切替

- ・【全画面】は画面内《全画面》と対応しています。
- ・【+PAGE】【-PAGE】は画面内《 》《 》と対応しています(ステップNo.のスクロール)。
- ・【NEXT】【LAST】は画面内《◀》《▶》と対応しています(チャンネル No.のスクロール)。
- ・20 チャンネル以降は、【 】で右にカーソルを移動させることにより表示します。

3 - 5 - 2 . チェイス編集 - 書込

- 1. チャンネル選択
 - ・【CH】を押してカーソルを〔チャンネルレベル部〕に移動させます。

チャンネル選択方法 1

- ・【 】【 】でレベルを入力したいステップ No.を選びます。
- ・そのステップ No.においてレベルを入力したいチャンネル No.を【】【】 】で選びます。
- ・【+】で複数選択が可能です。【 】【 】によりカーソルを移動させた先で【+】を押していくと、 【+】を押したチャンネルに「選択中」を意味する緑色が残ります。
- ・【~】で範囲選択が可能です。【 】【 】によりカーソルを移動させた先で【~】を押すと、以降 【 】【 】でカーソルを動かしたチャンネルが全て選択されます。
- ・カーソルを移動させた後は、【Enter】を押すことでそのチャンネルが選択されます。
- ・選択中に【 】【 】を押してステップ No.を変更すると、選択した箇所が全て解除されます。

チャンネル選択方法 2

- ・〔チェイス編集部〕に「チャンネル入力」と表示されている間は、テンキーで直接チャンネル No. を入力することでチャンネルを選択できます。
- ・例:【1】【+】【5】【~】【7】【Enter】と入力すると、No.1,5,6,7 が選択されます。
- ・テンキーで数値入力後は、【Enter】を押すことでそのチャンネルが選択されます。
- 2. レベル入力
 - ・1.チャンネル選択で選択したチャンネルにテンキーでレベルを入力します。
 - ・レベル入力後、【Enter】を押すと選択したチャンネルにレベルが入ります。
 - ・チャンネルにレベルが入った後、【】【】【】【】でカーソルを移動させ、移動先で【Enter】
 を押すことで、入力したレベルを【Enter】を押した場所に貼り付けていくことができます。
 - ・再びチャンネル選択方法2でチャンネルを選択したい場合は、【Enter】【CL】の順に押します。すると〔チェイス編集部〕の文字が「チャンネル入力」になるので、再びチャンネル選択方法2の方法でチャンネルの選択が可能になります。

コピーの使い方

- ・チェイス画面においては、任意のステップ No.の全チャンネルレベルをコピーする機能です。
- ・【 】を押してカーソルをステップ No.に合わせます。横一行選択されます。
- ・【 】【 】を使ってコピーしたいレベルデータがあるステップ No. までカーソルを移動させます。
- ・【コピー】を押します。
- ・本調光卓でコピー可能なデータの数は1つなので、連動して卓面シーンメモリパネル及びサブマス
 タパネルの【コピー】LED も、「コピーしているデータがある」ことを意味する緑で点灯します。

貼付の使い方

- ・チェイス画面においては、任意のステップ No.にコピー中のレベルデータを貼付ける機能です。
- ・【 】を押してカーソルをステップ No.に合わせます。横一行選択されます。
- ・【】【】を使ってコピーしたデータを貼付けたいステップ No.までカーソルを移動させます。
- ・【貼付】を押します。
- ・選択したステップNo.にコピーしたレベルデータが上書きで貼付けられます。

【貼付】操作を行うと、コピーしたデータを上書きで貼り付けるため、それまで編集していたデー タがあった場合もすべて貼り付けたデータに変わってしまいますので御注意ください。

- 3. タイム入力
 - ・【 】【 】か、もしくは【タイム】を押すことで〔チャンネルレベル部〕の [タイム入力欄] にカー ソルを移動させます。
 - ・【 】【 】でタイムを入力したいステップ No.の[タイム入力欄]までカーソルを移動させます。
 - ・テンキーで数値を入力し、【Enter】で確定します。
 - ・タイム入力後、【 】を押すことでディレー入力ができます。
 - ・一列選択状態でタイムデータを入力すると、レベルが入っているステップのみ入力したタイムデー タが反映されます。



- 4.動作モード設定
 - ・【動作モード】を押します。
 - ・カーソルが 画面左の[動作モード] へ移動し、〔チェイス編集部〕に「動作モードの入力」と表示されます。
 - ・〔チェイス編集部〕に表示されたヘルプに従って、テンキー【0】~【4】で動作モードを設定し ます。
 - ・テンキーで動作モードを指定後は、【Enter】を押すと確定し、[動作モード]に内容を反映します。

ステップ割込の使い方

- ・【 】【 】【 】で割込みたいステップ No.にカーソルを合わせます。横一行選択されます。
- ・【モード】を押してカーソルを〔チェイスメニュー〕に移動させます。選択部分は残ります。
- ・【 】【 】で《ステップ割込》の上にカーソルを載せます。
- ・【Enter】を押すことで選択中のステップ No.に一行空白のステップを割込みます。
- ・割込みを実行後も選択部分は残るので、その状態で【Enter】を押すことで更にステップを追加することができます。

ステップ削除の使い方

- ・【 】【 】【 】で削除したいステップ No.にカーソルを合わせます。横一行選択されます。
- ・【モード】を押してカーソルを〔チェイスメニュー〕に移動させます。選択部分は残ります。
- ・【 】【 】で《ステップ削除》の上にカーソルを載せます。
- ・【Enter】を押すことで選択中のステップ No.を削除します。
- ・削除実行後は選択範囲が解除されます。

【%】の使い方

- ・ 3-4-2.シーン編集-書込(%の使い方)[-16ページ] を参照してください。
- 5. チェイス No.に書込む
 - ・【書込】を押します。
 - ・カーソルが画面左の[チェイス No.] へ移動し、〔チェイス編集部〕の文字が「書込チェイス No.入 力」となります。
 - ・テンキーで書込みたいチェイス No.を入力し、【Enter】で確定します。
 - ・入力したチェイス No.に別のデータが入っていた場合は、画面《書込》が赤点灯します。そのまま 再度【Enter】を押すと、上書きで書込みが完了します。

3 - 5 - 3 . チェイス編集 - 修正

- 1.修正したいチェイスデータを読込む
 - ・【読込】を押します。
 - ・カーソルが [チェイス No.]に移動し、〔チェイス編集部〕に「読込チェイス No.入力」と表示され ます。
 - ・修正したいチェイス No.をテンキーで入力し、【Enter】を押すことで読込みます。 チェイス No.をテンキーで入力後に【NEXT】又は【LAST】で他の記憶済みシーン No.ヘスクロー ルすることもできます。
- 2. チェイスデータを修正する
 - ・チェイス書込と同じ操作でレベル・タイム入力及び動作モード設定を行います。
- 3.修正内容を書込む
 - ・【書込】を押します。
 - ・カーソルが [チェイス No.] へ移動し、〔チェイス編集部〕に「書込チェイス No.入力」と表示され ます。
 - ・テンキーで書込みたいチェイス No.を入力し、【Enter】で確定します。
 - ・入力したチェイス No.に別のチェイスデータが割付けられていた場合は、【Enter】を押した時点で 画面内《書込》が赤点灯します。再度【書込】を押すことでそのチェイス No.に上書きします。

3 - 5 - 4 . チェイスリスト - 基本操作

317		, ,	15 9			ノブマ	29			-2	-		Fri	z		4721	1723		セット	アップ		10	:31:3	33
編果																リス	F		蚠	Điệi		-		F
18正菌所		914	ディレ		t.	2	3	A.,	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	0.10		F	7																			
	5	0.10			-	EE :	-	_	-	1	17		<u> </u>	-	-	1	-	-	-		1	_	-	
Frank 2No		8,10					-	FF																
in	-	0.10							: FF															
	6	0.10								FF														
象作于		0.10									FF													
	8	0.10										FF												
5 🗟		0.10											FF											
	10	0.10			-	_	-	-	-	-	-	-	-	-14	-	-	_	-	_	-	1	_		_
		0.10													100	FF								
21 2	13																							
<u></u>	14																							
•	15																							
and the second	16				÷	-		<u></u>	-	-	-	-	-			÷.		-	-	5	Ť	-	-	्रित्त
(2)削除7	К¢	\sim							建設計	과자	No = 1	0 06	砂泥敷	(=12)										
	1																							
削除	復	0#	311	層赤	32	1			1	-	17	No	117	1										
						i i i i i i	in the second					INO.							siii ises		-			
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10			2 1	3 1 1	4 1	5	6 1		3 13	2	21	2	2 2	3 2	F 2	5
	î Î	Tanai	i successivi i			Ì	-	-11		Dia	and lines			199				Tarr				Lise		
26 27	28	29	30	31	32	33	-34	35	3	5 3	7 3	8 3	9 4	0 4	1 4	2 4	3 44	4	5 46	5 43	4	3 4	9 5	0
	-			_		12			-					- 17		1		- 11	-ir	1.1		- 12		
51 52	53	54	55	56	57	58	59	60	0 6	6	2 6	3 6	4 6	5 6	6 6	7 6	3 6	70	71	72	2 7	3 7	f 7	5
	1.10		1000													- 0.2		-	(ALL PROPERTY	-				
76 77	78	79	80	81	82	83	84	85	8	5 8	7 8	8 8	9 9	0 9	1 9	2 93	3 94	9	5 98	9	9	3 9	9.	
																					MAR	UMO		

チェイスリスト画面基本操作

- ・【モード】を押して〔チェイスメニュー〕にカーソルを移動させます。【 】【 】で《リスト》に カーソルを合わせ、【Enter】を押すとリスト画面に移行します。
- ・リストに表示されているチェイス No.に【 】【 】【 】【 】でカーソルを合わせ、【Enter】を 押すことで〔チェイス内容表示部〕に内容を反映させます。
- ・ステップ No.をスクロールさせるには【+Page】【-Page】を、チャンネル No.をスクロールさせるには【NEXT】【LAST】を押します。



3-5-5.チェイスリスト - 消去 / 復帰

チェイス消去

- ・リスト内で【 】【 】【 】【 】を使い、削除したいチェイス No.の上にカーソルを乗せます。
- ・【Enter】を押すと内容が〔チェイス内容表示部〕に表示されます。
- ・【消去】を押すと、画面内《削除》が<mark>赤</mark>点灯します。
- ・再度【消去】を押すと、選択されている(現在〔チェイス内容表示部〕に表示中)チェイス No.を 消去します。



チェイス復帰

- ・チェイス消去でチェイスを消去した直後に【戻る】を押すことで、消去したチェイスを復帰させる
 ことができます。
- ・復帰できるのは1回のみです。また、消去後に他のモードに移行した場合は復帰できません。

3-6.サブマスタモード

3 - 6 - 1 . サブマスタ編集 - 基本操作



サブマスタ編集画面基本操作

- ・【モード】を押すと、〔サブマスタメニュー〕へカーソルが移動します。〔サブマスタメニュー〕内 のカーソルの移動は【 】【 】で行います。
- ・【CH】を押すと、〔チャンネルレベル部〕にカーソルが移動します。〔チャンネルレベル部〕内のカー ソルの移動は【 】【 】【 】【 】で行います。
- ・【割付】を押すと、〔割付内容入力欄〕の [シーン No.] にカーソルが移動します。【 】【 】で、 [シー ン No.] [チェイス No.] [リンク No.]の間を移動できます。

ページ切替

- ・【全画面】は画面内《全画面》と対応しています。
- ・【+PAGE】【-PAGE】は画面内《 》《 》と対応しています。

3 - 6 - 2 . サブマスタ編集 - 書込

- 1. チャンネル選択
 - ・【CH】を押してカーソルを〔チャンネルレベル部〕に移動させます。

チャンネル選択方法 1

- ・【 】【 】【 】【 】でレベルを入力したいチャンネルまでカーソルを移動させます。
- ・【+】で複数選択が可能です。【 】【 】【 】【 】によりカーソルを移動させた先で【+】を押 していくと、【+】を押したチャンネルに「選択中」を意味する緑色が残ります。
- ・【~】で範囲選択が可能です。【 】【 】【 】【 】によりカーソルを移動させた先で【~】を押 すと、以降【 】【 】でカーソルを動かしたチャンネルが全て選択されます。この時、【 】【 】 でカーソルを移動させると範囲選択は途切れ、複数選択となります。
- ・カーソルを移動させた後は、【Enter】を押すことでそのチャンネルが選択されます。

チャンネル選択方法 2

- ・〔サブマスタ編集部〕に「チャンネル入力」と表示されている間は、テンキーで直接チャンネル No. を入力することでチャンネルを選択できます。
- ・例:【1】【+】【5】【~】【7】【Enter】と入力すると、No.1,5,6,7 が選択されます。
- ・テンキーで数値入力後は、【Enter】を押すことでそのチャンネルが選択されます。
- 2. レベル入力
 - ・1.チャンネル選択で選択したチャンネルにテンキーでレベルを入力します。
 - ・レベル入力後、【Enter】を押すと選択したチャンネルにレベルが入ります。
 - ・チャンネルにレベルが入った後、【】【】【】【】【】でカーソルを移動させ、移動先で【Enter】
 を押すことで、入力したレベルを【Enter】を押した場所に貼り付けていくことができます。
 - ・再びチャンネル選択方法2でチャンネルを選択したい場合は、【Enter】【CL】の順に押します。す ると〔サブマスタ編集部〕の文字が「チャンネル入力」になるので、再びチャンネル選択方法2の 方法でチャンネルの選択が可能になります。

コピーの使い方

- ・【コピー】を押すと、現在〔チャンネルレベル部〕に表示中の全チャンネルのレベルデータをコピーします。
- ・本調光卓でコピー可能なデータの数は1つなので、連動して卓面シーンメモリパネル及びサブマス
 タパネルの【コピー】LED も、「コピーしているデータがある」ことを意味する緑で点灯します。

貼付の使い方

・【貼付】を押すと、現在〔チャンネルレベル部〕に表示中の全チャンネルにコピーしたレベルを上 書きで貼り付けます。

【%】の使い方

- ・ 3-4-2.シーン編集-書込(%の使い方)[-16ページ] を参照してください。
- 3. リンク No.入力

調光操作卓のリンク動作はオプションのリンク仕様を選択した卓のみ有効です。

- ・サブマスタデータにリンクをセットする場合は、【リンク】を押します。
- ・カーソルが〔割付内容入力欄〕の [リンク No.] へ移動し、〔サブマスタ編集部〕の文字が「リンク No.入力」となります。
- ・テンキーにより、リンク No. (カラーチェンジャー操作卓で作成したシーン No.)を入力します。
- ・【Enter】を押すことで〔割付内容入力欄〕に数値が反映します。
- 4.サブマスタフェーダに書込む
 - ・【書込】を押します。
 - ・カーソルが〔割付内容入力欄〕の [ページ No.] へ移動し、〔サブマスタ編集部〕の文字が「書込ページ No.入力」となります。
 - ・テンキーで書込みたいサブマスタページ No.を入力し、【Enter】で確定します。
 - ・カーソルが [ページ No.] の下の [フェーダ No.] に移動し、〔サブマスタ編集部〕の文字が「書込 サブマスタフェーダ No.入力」となります。
 - ・テンキーで書込みたいサブマスタフェーダ No.を入力し、【Enter】で確定します。
 - ・入力したサブマスタフェーダ No.に別のデータが入っていた場合は、画面《書込》が赤点灯します。 そのまま再度【Enter】を押すと、上書きで書込みが完了します。

3 - 6 - 3 . サブマスタ編集 - 割付

1.割付ける対象を指定

- ・【割付】を押します。
- ・カーソルが〔割付内容入力欄〕に移動するので、【 】【 】を使って [シーン No.] か [チェイス No.] にカーソルを合わせます。
- ・割付けたい対象の No.をテンキーで入力し、【Enter】を押します。 入力した内容が〔割付内容入力欄〕に反映されます。
- ・[シーン No.] 、 [チェイス No.]、〔チャンネルレベル部〕のレベルはいずれか1つのみ設定します。
- ・例: [シーン No.] にシーン No.を入力すると、 [チェイス No.]と〔チャンネルレベル部〕にデータ が入力されている場合は消去されます。
- ・画面では未記憶のシーン No.チェイス No.を割付けることはできません。

2.割付け内容を書込む

- ・【書込】を押します。
- ・カーソルが〔割付内容入力欄〕の [ページ No.] へ移動し、〔サブマスタ編集部〕の文字が「書込ページ No.入力」となります。
- ・テンキーで書込みたいサブマスタページ No.を入力し、【Enter】で確定します。
- ・カーソルが [ページ No.] の下の [フェーダ No.] に移動し、〔サブマスタ編集部〕の文字が「書込 サブマスタフェーダ No.入力」となります。
- ・テンキーで書込みたいサブマスタフェーダ No.を入力し、【Enter】で確定します。
- ・入力したサブマスタフェーダ No.に別のデータが入っていた場合は、画面《書込》が赤点灯します。 そのまま再度【Enter】を押すと、上書きで書込みが完了します。

3 - 6 - 4 . サブマスタ編集 - 修正

1.修正したいサブマスタデータを読込む

- ・【読込】を押します。
- ・カーソルが〔割付内容入力欄〕の [ページ No.] へ移動し、〔サブマスタ編集部〕の文字が「読込ページ No.入力」となります。
- ・テンキーで書込みたいサブマスタページ No.を入力し、【Enter】で確定します。
- ・カーソルが [ページ No.] の下の [フェーダ No.] に移動し、〔サブマスタ編集部〕の文字が「読込 フェーダ No.」となります。
- ・テンキーで書込みたいサブマスタフェーダ No.を入力し、【Enter】で確定します。
- ・入力したサブマスタフェーダ No.の内容が画面に表示されます。

2:読込んだサブマスタデータを修正

- ・サブマスタデータの修正手順はサブマスタ編集-書込およびサブマスタ編集-割付と同じです。
- ・レベルデータは、修正されていない箇所は白色、修正された箇所はピンク色で表示されます。

3.修正した内容を書込む

- ・【書込】を押します。
- ・カーソルが〔割付内容入力欄〕の [ページ No.] へ移動し、〔サブマスタ編集部〕の文字が「書込ページ No.入力」となります。
- ・テンキーで書込みたいサブマスタページ No.を入力し、【Enter】で確定します。
- ・カーソルが [ページ No.] の下の [フェーダ No.] に移動し、〔サブマスタ編集部〕の文字が「書込フェーダ No.」となります。
- ・テンキーで書込みたいサブマスタフェーダ No.を入力し、【Enter】で確定します。
- ・入力したサブマスタフェーダ No.に別のデータが入っていた場合は、画面《書込》が赤点灯します。 そのまま再度【Enter】を押すと、上書きで書込みが完了します。
- ・〔割付内容入力欄〕には 1.修正したいシーンデータを読込む で入力した No.が既に入っている ので、同じ場所に上書きしたい場合は【書込】を押した後【Enter】を3回押せば上書きが可能で す。

3-6-5.サブマスタリスト - 基本操作 サブマスタ 10:36:20 編集 リスト 5 10 1 2 3 4 28 25 26 27 CHM FREE FREE FREE CHM (2)編集モードボタン 割고 尚去 学的现象 選択ページNo. =1 ①サブマスタページリスト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 サブマスタ表示カラー サブマスタ シーン チェイス チャンネルマスタ フリー MARUMO

サブマスタリスト画面基本操作

- ・【モード】を押して〔サブマスタメニュー〕にカーソルを移動させます。【 】【 】で《リスト》 にカーソルを合わせ、【Enter】を押すとリスト画面に移行します。
- ・リストに表示されているサブマスタページ No.に【 】【 】【 】でカーソルを合わせ、【Enter】 を押すことで画面にページ内容が表示されます。
- ・同時にカーソルは〔編集モードボタン〕へ移動します。
- ・【CL】を押すことでカーソルをリスト内に戻すことができます。



3 - 6 - 6 . サブマスタリスト - フェーダ割込

1.サブマスタページの選択

・ 3-6-5.サブマスタリスト-基本操作[-33ページ] を参照してください。

2.編集機能の選択

・【割込】を押します。もしくは【 】【 】で《割込》にカーソルを合わせてから【Enter】を押し ます。

3.割込操作の実行

- ・【 】【 】【 】【 】で割込みたいフェーダ No.までカーソルを移動させます。
- ・【Enter】を押すことで割込みを実行し、カーソルは〔編集モードボタン〕へ戻ります。

3-6-7.サブマスタリスト - フェーダ消去

1.サブマスタページの選択

・ 3-6-5.サブマスタリスト-基本操作[-33ページ] を参照してください。

2.編集機能の選択

・【消去】を押します。もしくは【 】【 】で《消去》にカーソルを合わせてから【Enter】を押し ます。

3.消去操作の実行

- ・【 】【 】【 】【 】で消去したいフェーダ No.までカーソルを移動させます。
- ・【Enter】を押すことで消去を実行し、カーソルは〔編集モードボタン〕へ戻ります。

3-6-8.サブマスタリスト - フェーダ空削除

1.サブマスタページの選択

・ 3-6-5.サブマスタリスト-基本操作[-33ページ] を参照してください。

2.編集機能の選択

・【空削除】を押します。もしくは【 】【 】で《空削除》にカーソルを合わせてから【Enter】を 押します。

3.空削除操作の実行

- ・【 】【 】【 】【 】で詰めたいブランクフェーダ No.(未記憶のサブマスタフェーダ)にカーソ ルを移動させます。
- ・【Enter】を押すことで空削除を実行し、カーソルは〔編集モードボタン〕へ戻ります。

3-6-9.サブマスタリスト - フェーダ交換

1.サブマスタページの選択

・ 3-6-5.サブマスタリスト-基本操作[-33ページ] を参照してください。

2.編集機能の選択

・【交換】を押します。もしくは【 】【 】で《交換》にカーソルを合わせてから【Enter】を押し ます。

3.交換操作の実行

- ・【 】【 】【 】【 】で交換したい2つのフェーダのうち1つのフェーダ No.までカーソルを移動 させます。
- ・【Enter】を押します。そのフェーダ No.にカーソルが残ります。
- ・【 】【 】【 】【 】で交換したいもう1つのフェーダ No.までカーソルを移動させます。
- ・【Enter】を押すことで交換を実行します。カーソルは〔編集モードボタン〕へ戻ります。

3-7. チャンネルマスタ / フリーモード

3-7-1.チャンネルマスタ/フリー - 基本操作



チャンネルマスタ / フリー画面基本操作

- ・【モード】を押すと、〔マスタメニュー部〕へカーソルが移動します。〔マスタメニュー部〕内のカー ソルの移動は【 】【 】で行います。
- ・【CH】を押すことでカーソルが〔チャンネル選択部〕へ移動します。〔チャンネル選択部〕内のカー ソルの移動は【 】【 】【 】【 】で行います。
- ・チャンネルマスタ画面では、チャンネルを選択後に【Enter】を押すことで「チャンネルマスタ(またはフリーフェーダ)として設定済み」であることを意味する印()がセットされます。
- ・【書込】【読込】【消去】は、それぞれ画面内《書込》《読込》《削除》に対応しています。

ページ切替

- ・【全画面】は画面内《全画面》に対応しています。
- ・【+PAGE】【-PAGE】は画面内《 》《 》に対応しています。

3 - 7 - 2 . チャンネルマスタ - 割付

- 1.チャンネルマスタ画面への移行
- ・【モード】を押し、〔マスタメニュー部〕へカーソルを移動させます。【 】【 】で《チャンネル》
 にカーソルを合わせ、【Enter】を押すとチャンネルマスタを設定する画面へ移行します。
 (チャンネルマスタ / フリー画面へ移行した直後は既に〔マスタメニュー部〕にカーソルがあります。)
- 2. チャンネルの選択
 - ・【CH】を押し、〔チャンネル選択部〕へカーソルを移動させます。 (チャンネルマスタ画面へ移行した直後は既に〔チャンネル選択部〕にカーソルがあります)

チャンネル選択方法 1

- ・【 】【 】【 】【 】で選択したいチャンネルまでカーソルを移動させます。
- ・【+】で複数選択が可能です。【 】【 】【 】【 】によりカーソルを移動させた先で【+】を押 していくと、【+】を押したチャンネルに「選択中」を意味する緑色が残ります。
- ・【~】で範囲選択が可能です。【 】【 】【 】【 】によりカーソルを移動させた先で【~】を押 すと、以降【 】【 】でカーソルを動かしたチャンネルが全て選択されます。この時、【 】【 】 でカーソルを移動させると範囲選択は途切れ、複数選択となります。
- ・カーソルを移動させた後は、【Enter】を押すことでそのチャンネルが選択され、印()が付きます。

チャンネル選択方法 2

- ・〔チャンネル編集部〕に「チャンネル入力」と表示されている間は、テンキーで直接チャンネル No. を入力することでチャンネルを選択できます。
- ・例:【1】【+】【5】【~】【7】【Enter】と入力すると、No.1,5,6,7 が選択されます。
- ・テンキーで数値入力後は、【Enter】を押すことでそのチャンネルが選択されます。



【Enter】を押して選択箇所をチャンネルマスタとして指定する

- 3.サブマスタフェーダに書込む
 - ・【書込】を押します。
 - ・カーソルが画面左上[SM フェーダ]へ移動し、〔チャンネル編集部〕に「書込み先 SM フェーダ No. 入力」と表示されます。
 - ・テンキーで書込みたいサブマスタフェーダ No.を入力し、【Enter】で確定します。

- ・入力したサブマスタフェーダ No.に別のチャンネルマスタデータが割付けられていた場合は、 【Enter】を押した時点で画面内《書込》が赤点灯します。再度【Enter】を押すことでそのサブ マスタフェーダに上書きします。
- ・書込みが完了すると、〔チャンネル選択部〕で編集中のチャンネル()が確定済みの青色() になります。
- ・他のページに割付データがあるサブマスタフェーダには書込みはできません。

 フェーダNo.1にチャンネルマスタ割付済み
 他のページのフェーダNo.3に割付データあり

 1
 2
 3

 CHM

 このページのフェーダNo.2には割付データ無し
 このページのフェーダNo.2には割付データ無し

3-7-3.チャンネルマスタ - 修正

- 1.チャンネルマスタ画面への移行
 - ・【モード】を押し、〔マスタメニュー部〕へカーソルを移動させます。【 】【 】で《チャンネル》
 にカーソルを合わせ、【Enter】を押すとチャンネルマスタ画面へ移行します。
 (チャンネルマスタ / フリー画面へ移行した直後は既に〔マスタメニュー部〕にカーソルがあります。)

2.修正したいチャンネルマスタデータを読込む

- ・【読込】を押します。
- ・カーソルが [SM フェーダ] へ移動し、〔チャンネル編集部〕に「読込み先 SM フェーダ No.入力」 と表示されます。
- ・テンキーで読込みたいサブマスタフェーダ No.を入力し、【Enter】で確定します。
- ・入力したサブマスタフェーダ No.に割付けられたチャンネルマスタの内容が表示されます。
- 3.読込んだチャンネルマスタデータを修正する
 - ・チャンネルマスタの割付と同じ要領でチャンネルを指定し、【Enter】で確定します。
 - ・読込んだデータは<mark>青</mark>色、、修正したデータはピンク色で表示されます。



- 4.修正した内容を書込む
 - ・【書込】を押します。
 - ・カーソルが [SM フェーダ] へ移動し、〔チャンネル編集部〕に「書込み先 SM フェーダ No.入力」 と表示されます。
 - ・テンキーで書込みたいサブマスタフェーダ No.を入力し、【Enter】で確定します。
 - ・入力したサブマスタフェーダ No.に別のチャンネルマスタデータが割付けられていた場合は、 【Enter】を押した時点で画面内《書込》が赤点灯します。再度【Enter】を押すことでそのサブ マスタフェーダに上書きします。

3-7-4.チャンネルマスタ - 消去

- 1. チャンネルマスタ画面への移行
 - ・【モード】を押し、〔マスタメニュー部〕へカーソルを移動させます。【 】【 】で《チャンネル》
 にカーソルを合わせ、【Enter】を押すとチャンネルマスタ画面へ移行します。
 (チャンネルマスタ / フリー画面へ移行した直後は既に〔マスタメニュー部〕にカーソルがあります。)
- 2.消去モードへ移行
 - ・【消去】を押します。
 - ・カーソルが[SM フェーダ] へ移動し、〔チャンネル編集部〕に「削除先 SM フェーダ No.入力」と 表示されます。
- 3.消去を実行
 - ・テンキーで消去したいチャンネルマスタが割付けられたサブマスタフェーダ No.を入力します。
 - ・【Enter】を押すと画面内《削除》が赤点灯し、再度【Enter】を押すと消去が確定します。

ここで行う削除操作では、チャンネルマスタ以外を削除することはできません。

3 - 7 - 5 . フリーフェーダ - 割付

- 1.フリーフェーダ画面への移行
- ・【モード】を押し、〔マスタメニュー部〕へカーソルを移動させます。【 】【 】で《フリー》にカー ソルを合わせ、【Enter】を押すとフリーフェーダ画面へ移行します。
 (チャンネルマスタ / フリー画面へ移行した直後は既に〔マスタメニュー部〕にカーソルがあります。)
- 2.チャンネルの選択
 - ・【CH】を押し、〔チャンネル選択部〕へカーソルを移動させます。 (フリーフェーダ画面へ移行した直後は既に〔チャンネル選択部〕にカーソルがあります)

チャンネル選択方法 1

- ・【 】【 】【 】【 】で選択したいチャンネルまでカーソルを移動させます。
- ・【+】で複数選択が可能です。【 】【 】【 】【 】によりカーソルを移動させた先で【+】を押 していくと、【+】を押したチャンネルに「選択中」を意味する緑色が残ります。
- ・【~】で範囲選択が可能です。【 】【 】【 】【 】によりカーソルを移動させた先で【~】を押 すと、以降【 】【 】でカーソルを動かしたチャンネルが全て選択されます。この時、【 】【 】 でカーソルを移動させると範囲選択は途切れ、複数選択となります。
- ・カーソルを移動させた後は、【Enter】を押すことでそのチャンネルが選択され、印()が付きます。

チャンネル選択方法 2

- ・〔チャンネル編集部〕に「チャンネル入力」と表示されている間は、テンキーで直接チャンネル No. を入力することでチャンネルを選択できます。
- ・例:【1】【+】【5】【~】【7】【Enter】と入力すると、No.1,5,6,7 が選択されます。
- ・テンキーで数値入力後は、【Enter】を押すことでそのチャンネルが選択されます。



【Enter】を押して選択箇所をフリーフェーダとして指定する

- 3. サブマスタフェーダに書込む
 - ・【書込】を押します。
 - ・カーソルが画面左上[SM フェーダ]へ移動し、〔チャンネル編集部〕に「書込み先 SM フェーダ No. 入力」と表示されます。
 - ・テンキーで書込みたいサブマスタフェーダ No.を入力し、【Enter】で確定します。

- ・入力したサブマスタフェーダ No.に別のフリーフェーダが割付けられていた場合は、【Enter】を押した時点で画面内《書込》が赤点灯します。再度【Enter】を押すことでそのサブマスタフェーダに上書きします。
- ・書込みが完了すると、〔チャンネル選択部〕で編集中のチャンネル()が確定済みの白色() になります。
- ・他のページに割付データがあるサブマスタフェーダには書込みはできません。

フェーダNo.1にフリーフェーダ割付済み

他のページのフェーダNo.3に割付データあり



このページのフェーダNo.2には割付データ無し

3 - 7 - 6 . フリーフェーダ - 修正

- 1.フリーフェーダ画面への移行
- ・【モード】を押し、〔マスタメニュー部〕へカーソルを移動させます。【 】【 】で《フリー》にカー ソルを合わせ、【Enter】を押すとフリーフェーダ画面へ移行します。
 (チャンネルマスタ / フリー画面へ移行した直後は既に〔マスタメニュー部〕にカーソルがあります。)
- 2.修正したいフリーフェーダを読込む
 - ・【読込】を押します。
 - ・カーソルが [SM フェーダ] へ移動し、〔チャンネル編集部〕に「読込み先 SM フェーダ No.入力」 と表示されます。
 - ・テンキーで読込みたいサブマスタフェーダ No.を入力し、【Enter】で確定します。
 - ・入力したサブマスタフェーダ No.に割付けられたチャンネルマスタの内容が表示されます。
- 3.読込んだフリーフェーダを修正する
 - ・フリーフェーダの割付と同じ要領でチャンネルを指定し、【Enter】で確定します。
 - ・読込んだデータは白色、、修正したデータはピンク色で表示されます。

読込んだサブマスタフェーダ



- 4.修正した内容を書込む
 - ・【書込】を押します。
 - ・カーソルが [SM フェーダ] へ移動し、〔チャンネル編集部〕に「書込み先 SM フェーダ No.入力」 と表示されます。
 - ・テンキーで書込みたいサブマスタフェーダ No.を入力し、【Enter】で確定します。
 - ・入力したサブマスタフェーダ No.に別のフリーフェーダが割付けられていた場合は、【Enter】を押した時点で画面内《書込》が赤点灯します。再度【Enter】を押すことでそのサブマスタフェーダに上書きします。

3-7-7.フリーフェーダ - 消去

- 1.フリーフェーダ画面への移行
 - ・【モード】を押し、〔マスタメニュー部〕へカーソルを移動させます。【 】【 】で《フリー》にカー ソルを合わせ、【Enter】を押すとフリーフェーダ画面へ移行します。
 (チャンネルマスタ / フリー画面へ移行した直後は既に〔マスタメニュー部〕にカーソルがあります。)
- 2.消去モードへ移行
 - ・【消去】を押します。
 - ・カーソルが[SM フェーダ] へ移動し、〔チャンネル編集部〕に「削除先 SM フェーダ No.入力」と 表示されます。
- 3.消去を実行
 - ・テンキーで消去したいフリーフェーダが割付けられたサブマスタフェーダ No.を入力します。
 - ・【Enter】を押すと画面内《削除》が赤点灯し、再度【Enter】を押すと消去が確定します。

ここで行う削除操作では、フリーフェーダ以外を削除することはできません。

3-8.セットアップモード



セットアップ画面基本操作

- ・セットアップ画面では、各ボタンに付けられたメニューNo.とテンキーが対応しており、直接テン キーで番号を入力することで、対応したメニューを開くことができます。
- ・同一メニュー内なら、【 】【 】【 】【 】を使うことでもカーソルを移動させることができます。
- ・【モード】を押すと、カーソルが〔セットアップメニュー〕〔サブメニュー〕〔常時表示メニュー〕 の間を移動します。〔サブメニュー〕は〔セットアップメニュー〕を選択すると表示されます。
- ・数値入力欄にカーソルがある時以外は、【CL】を押すことでサブメニューを閉じることができます。
- ・【Enter】を押すとカーソルが乗っているボタンを実行します。
- ・テンキーは主に数値入力に使います。
- ・数値入力欄で【Enter】を押すと、入力された値を確定したものとして隣の項目へカーソルが移動 します。

セットアップ内容

・項目については 2-7.セットアップモード[-47ページ] を参照してください。 プログラムパネルでの操作は前ページセットアップ画面基本操作を参照してください。

×1モード設定

- ・【モード】を押して、カーソルを〔常時表示メニュー〕へ移動させます。
- ・カーソルを《×1モード設定》に合わせ、【Enter】を押すことで ON / OFF を切り替えます。
- ・×1モードのON/OFF 切替はここでしか行えません。

特殊な操作

- ・《初期値設定》の《動作モード》など、外見がボタン状のものは、【 】【 】ボタンが対応してい ます。【 】【 】ボタンを押すたびに設定項目が切り替わります。
- ・《システムテスト》の《スイッチテスト》《LED テスト》を終了させるには【CL】を押してください(《システムテスト》は弊社メンテナンス用項目です)。

3-9.アラームモード(オプション)

調光器盤がインテリジェント型調光器の場合に調光器盤の異常を調光操作卓で確認できる機能です。

	ライブ バッチ	リブマスターシーン	チェイス	チャンネルマスタ	セットアップ	2009/02/02 10:2200 <(アラーム発生>>
Fei	ネル表示 アラーム表示		i.			
	A	175-L		题	歴	1/1-5-22
			1021.35 5	皇1回路1-16 2TLS	漏戰	×
	MCCB OFF	正常	10.21.35 5	21回281-14 2TL6	漏電	×
			10:21:35	备1回路1-13 2TL5	新電	×
			10:21:35	皇1回路1-11 2TL3	漏電	×
	過負荷	正米	10:21:35 🙎	皇1回路1-10 2TL2	新電	×
	202020		1021;35 5	留1回路1-9 2TL1	漏電	×
	11. 11.		10/21/34 5	監1回歸81-15 2TL7	漏電	×
	87	異常	10:21:34 2	盤1回點1-12 2TL4	浦電	×
	1014038	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10:20:37	留1回题1-24 3TL8	浦電	
			10:20:37	盘1回路1-23 3TL7	浦電	
		電示影響大	10:20:37	£1回\$81-22 3TL6	新電	
	10-4	85775-1.	10:20:37 2	월1回路1-21 3TL5	海電	
			102037 5	盤1回歸81-20 STL4	漏電	
	11-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-	2000	102037 5	\$10\$81-19 3TL3	諸電	
	排気ファン停止	正常	10:20:37 5	留1回第81-18 3TL2	調電	
		()	10:20:37 💈	盆1回路1-17 3TL1	漏電	
			10:20:07 2	第1回路1-21 3TL5	MOOB OFF	
	ユニットファン停止	正常	10:20.07	皇1回路1-20 3TL4	MOOB OFF	
			1020.07 2	釜1回路1-19 3TL3	MDOB OFF	
			102007 5	盆1回路1-18 3TL2	MDOB OFF	
	ユニット温度異常	正#	10.20,07 5	盆1回給1-17 STL1	MOSE OFF	
				アラームメッ	セージ部	
	関数信号具术	E#			27263	
	直流電源異常	正常		- 親歴:	7.08	

アラーム画面基本操作

- ・〔ライブメニュー〕内のカーソルの移動は【 】【 】で行います。
- ・プログラムパネルのメニューボタン
- ・《アラーム表示》にカーソルを合わせて【Enter】を押すことでもこの画面へ移行します。

ページ切替

- ・【 】【 】でカーソルを移動させて【Enter】で内容を表示します。

履歴のクリア

・【CL】を押すことでアラーム履歴をクリアできます。

<u>MEMO</u>

4.調光操作卓のトラブル時の対応について

何らかの理由で調光操作卓が動作不能、又は動作が不安定な場合には、下記の手順で調光操作卓の再起動を行ってください。

移動型操作卓の場合

RESET スイッチはボールペンなど、先の細いものを使って押してください。

パッチ盤の【HOLD】スイッチを押します。【HOLD】スイッチ LED が点滅し、ホールド状態を解除するまでは現在の調光出力レベルを保持します。

パッチ盤の DMX ホールド機能はオプションとなります。

調光操作卓 CONTROL パネル 電源の ON / OFF [-2 ページ] の RESET スイッチ【1】を押しま す。現在調光操作卓に展開しているデータが保存さ れます。



調光操作卓 CONTROL パネルの RESET スイッチ【2】を押します。調光操作卓が再起動します。

調光操作卓起動後、段選択スイッチの選択・クロスパネルへのシーン No.の読み出しなどを行い、 再起動前の状態になるよう調整します。

【HOLD】スイッチが押されている場合は、この時点で実明かりは変化しません(ホールドされた調光出力レベルで明かりが出力されています)。調光操作卓からの調光出力レベルは画面ライブモードのレベル値で確認し調整してください。

パッチ盤の【HOLD】スイッチを押してホールド状態を解除します。実明かりが調光操作卓からの 調光出力レベルに復帰します。

通常のキースイッチを OFF に切り替える終了操作では、終了時の調光操作卓のデータを自動的に 保存しますが、この手順における終了操作では強制的に調光操作卓を再起動させるため、調光操作 卓の終了操作時のデータが保存されません(キースイッチを OFF にしても調光操作卓が正常に データを保存できない状態になった場合を想定しています)。この時、RESET スイッチ【1】を押 すことにより、押した時点の調光操作卓上のデータを保存するため、RESET スイッチ【2】を押 して再起動した際にデータの復旧が可能になります。 常設型操作卓の場合

パッチ盤の【ホールド】スイッチを押します。

以降、【ホールド】スイッチを解除するまで現在の調光出力レベルを保持します。

パッチ盤の DMX ホールド機能はオプションとなります。

調光操作卓下の扉内の【メモリホールド】スイッチを押して5秒間待ちます。

調光操作卓下の扉内の【システムリセット】スイッチを押します。調光操作卓が再起動します。

調光操作卓起動後、段選択スイッチの選択・クロスパネルへのシーン No.読み出しなどを行い、再 起動前の状態になるよう調整します。

【ホールド】スイッチが押されている場合は、この時点で実明かりは変化しません(ホールドされた調光出力レベルで明かりが出力されています)。調光操作卓からの調光出力レベルは画面ラ イブモードのレベル値で確認し調整してください。

パッチ盤の【ホールド】スイッチを押してホールド状態を解除することにより、実明かりが調光操 作卓からの調光出力レベルに復帰します。

通常のキースイッチを OFF に切り替える終了操作では、終了時の調光操作卓のデータを自動的に 保存しますが、この手順におけるトラブル時の終了操作では強制的に調光操作卓を再起動させるた め、調光操作卓の終了操作時のデータが保存されません。この時、【メモリホールド】スイッチを 押すことにより、押した時点の調光操作卓上のデータを保持した状態で再起動ができます。

内部部品の経年劣化などの理由により、キースイッチを ON 側へ切り替えても調光器盤の電源が 操作卓に連動して入らない場合は、以下の手順で調光器盤の電源を入れてください。

調光操作卓背面(常設タイプは卓下の扉内)の【操主バックアップ】スイッチを ON 側へ切り替え ます。

操作卓の電源とは連動せずに調光器盤の電源が強制的に入ります。

調光器盤の電源を落とす場合は【操主バックアップ】スイッチを OFF 側へ切り替えます。

【操主バックアップ】スイッチにより調光器盤の電源を入れた場合、操主キースイッチとの連動 は切れているため、【操主バックアップ】スイッチを OFF にしない限り調光器盤の電源は落ちま せん。