


# オーロラホール


- ①オーケストラピット分 134席
- ②エプロンステージ分 112席
- ③両方使用の場合 210席

1階席 1,542席  
 2階席 290席  
 3階席 232席  
 4階席 227席  
 計 2,296席  
 (+車イス5台)


## 舞 台 1 階



## 2 階



## 3 階



## 4 階

