

中村文化小劇場 音響機材リスト

2016年4月現在

名称	型番	メーカー	数量	備考
ミキサー	LS9-32	YAMAHA	1	32In/16Out (調整室固定)
ステージBOX	Rio1608-D	YAMAHA	1	下手/客席後方にて使用可能
イーサケーブル			4	Cat6(STP)15m
プロセッサ	DME-64	YAMAHA	1	設備出力制御
プロセニアム	VRX932LA-1	JBL	2	2-Wayラインアレイ (アクティブ駆動)
カラムスピーカー (片側2/1)	SR715	JBL	4	2-Wayフルレンジ (パッシブ駆動)
	SR718S	JBL	2	サブウーファー
舞台袖中スピーカー	WS-A80	RAMSA	2	2-Wayフルレンジ
調整室音響用モニター	RL 906	musikelectronic	2	同軸モニター
パワーアンプ	PC6501N	YAMAHA	6	プロセLow,カラム遠/近,Sub,移動スピーカー (下手1/2,上手1/2)
	PC2001N	YAMAHA	1	プロセHi
	PC1002	YAMAHA	4	ステフロ (L/R),ロビー,予備2台
	WP-9300	RAMSA	1	A-80 (下袖,上袖)
	WA-P900	RAMSA	1	楽屋,楽屋通路
ワイヤレスチューナー	ULXD4Q-AB	SHURE	1	4ch
	ULSD4D-AB	SHURE	1	2ch
ミュージックチャイム	WZ-225	Panasonic	1	
音響用電源	30A (30A・C型コンセント)		2	舞台下手側

名古屋市中村文化小劇場 〒453-0053 愛知県名古屋市中村区中村町字茶ノ木2番地
phone 052-411-4565 fax 052-411-3253

中村文化小劇場 音響機材リスト (2/4)

マイク・スタンド

2016年4月現在

名称	型番	メーカー	数量	備考
マイクロフォン (ダイナミック)	SM58	SHURE	10	(1本はカゲにて使用)
	SM57	SHURE	6	
	SD565	SHURE	7	(2本は音響、照明にて使用)
	MD422U	SENNHEISER	4	
	MD441U	SENNHEISER	3	
	PL20	ElectroVoice	1	
マイクロフォン (コンデンサー)	C38B	SONY	9	
	C74	SONY	2	ハンドグリップ (GP-4) 有
	C414EB	AKG	2	
	C451EB+CK1	AKG	6	
	CK22	AKG	2	無指向
	CMC56U	Schoeps	2	専用ホルダー有
	PCC-160	AMCRON	4	床置き型 単一指向
	PZM30-FS	AMCRON	2	床置き型 半球型指向
	WM-S1A	RAMSA	2	
CMTS501U	Schoeps	1	マトリックスBOX無し	
ワイヤレスマイク	ULXD2/SM58-JB	SHURE	6	B帯
	ULXD1-JB/MX150B	SHURE	2	B帯
ダイレクトBOX	TYPE85	カントリーマン	4	3HOT

マイクスタンド (卓上型)	WN-172	RAMSA	1	2段伸縮 230~390mm BTS社
	WN-173	RAMSA	2	3段伸縮 260~595mm BTS社
	MS28	高砂	6	2段伸縮 フリーロック 230~330mm BTS社
	DS42M	スギプロダクツ	6	グースネック 310mm (1本はカゲにて使用)
マイクスタンド (ストレート型)	WN-501	RAMSA	4	2段伸縮 フリーロック 1020~1645mm BTS社
	MF18TM	高砂	6	2段伸縮 フリーロック 800~1416mm BTS社
	MF34T	高砂	5	3段伸縮 フリーロック 430~875mm BTS社
マイクスタンド (ブームスタンド)	ST259B	K&M	3	419~650mm + 380~690mm AKG社
	ST210B	K&M	6	930~1630mm + 750mm AKG社
(グースネックのみ)	FS30	スギプロダクツ	3	360mm×2、240mm×1 前後SHURE社
ステレオバー		高砂	1	
スピーカースタンド	200T	ElectroVoice	2	銀色
		ElectroVoice	2	黒色

三点吊りマイク装置 手動 シーリングスポットライト室にて昇降操作 BTS社

※ワイヤレスマイクを持ち込まれる場合は、事前にご連絡ください。

名古屋市中村文化小劇場 〒453-0053 愛知県名古屋市中村区中村町字茶ノ木25番地
phone 052-411-4565 fax 052-411-3253

中村文化小劇場 音響機材リスト (3/4)

ケーブル・小物類

2016年4月現在

名称	メーカー・型番・仕様	数量	備考
マイクケーブル	5m	8	
	10m	10	
	15m	4	
	20m	10	
	2ch/3m	1	
	2ch/10m	1	
スピーカーケーブル	10m	4	XLR4-12 ⇒ XLR4-11
	20m	6	XLR4-12 ⇒ XLR4-11
	712M用 5m	2	XLR4-12 ⇒ NL4
	SX200用 10m	2	XLR4-12 ⇒ 2P
マルチ (NK) ケーブル	カナレ BR30D	1	8ch 30m ドラム巻取り式
	カナレ 8C 10	4	8ch 10m
NK-バラ	カナレ 8S2N1	2	8chマルチ (♀) ⇔ XLR(♂)×8
	カナレ 8S1N2	1	8chマルチ (♂) ⇔ XLR (♀) ×8
	パワコン-平行 15m	1	鳥屋用

名称	型番・仕様	メーカー	数量	備考
マルチボックス	8J12N12	カナレ	5	
	8J12N 2	カナレ	1	
ファンタム電源	N66E	AKG	2	6ch仕様
	PH-4	アムクロン	1	4ch仕様
アッテネーター	ATB-01	東京光音	2	ダイヤルフェーダー式
	AT-20	トモカ電機	4	20db キヤノンタイプ
カフボックス	TCC-60	トモカ電機	2	1ch(1つはカゲにて使用)
	TCC-100ST	トモカ電機	2	2ch
分岐ボックス	YPB-01	東京光音	2	XLR11 ⇔ XLR11×2
トランスボックス	TFB-066-12	トモカ電機	1	XLR11⇔600Ω⇔XLR12
	Twin ISO	Radial	2	2ch仕様

インターカムシステム	CS-702	クリアカム	1	インカム親機 舞台上手
	KB-111A	クリアカム	3	ステーション型 舞台下手/音響卓/照明卓
	RS-502	クリアカム	4	ベルトバック 2ch切替
	CC-75B	クリアカム	4	ヘッドセット
	DT108	BEYERDYNAMIC	2	ヘッドセット
	CC-100	クリアカム	1	ヘッドセット (調光室)
	PT-4	クリアカム	3	プッシュトークマイク
インカム用ケーブル	1ch仕様		3	
	2ch仕様		1	
	4P延長ケーブル		1	

名古屋市中村文化小劇場 〒453-0053 愛知県名古屋市中村区中村町字茶ノ木25番地
phone 052-411-4565 fax 052-411-3253

中村文化小劇場 音響機材リスト (4/4)

卓周辺機器・P/B・スピーカー

2016年4月現在

名称	型番	メーカー	数量	備考
ミキサー	VENICE160 (移動式ワゴン)	MIDAS	1	入力 MONO8 / ST4 出力 L,R/MONO/4GR/2AUX/2MONI/2FX
	MG24/14FX	YAMAHA	1	入力 MONO16 / ST4 出力 L,R/MONO/4GR/6AUX
SSD	SS-CDR200	TASCAM	2	
CD	CD-RW901SL	TASCAM	2	
MD	MD-350	TASCAM	3	
	MD-301MK II	TASCAM	2	
カセットデッキ	122MK III	TASCAM	2	録再・3ヘッド片面走行
	112MK II	TASCAM	2	録再・2ヘッド片面走行
ステージスピーカー	SX-200	ElectroVoice	2	(水平×垂直): 65° ×65°
	SRX712M	JBL	2	(水平×垂直): 90° ×50°
映画用スピーカー	A5C/MR II 594A	ALTEC	2	(水平×垂直): 90° ×40°

名古屋市中村文化小劇場 〒453-0053 愛知県名古屋市中村区中村町字茶ノ木25番地
 phone 052-411-4565 fax 052-411-3253