

回路番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DMX番号 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 3SUS

FC下

10 11

78 79

1 2 3 4 5 6 7 8

29 30 31 32 33 34 35 36 2SUS

天反

W W 72 78

上下 1 2 3 4

9 10 11 12

W W 72 78

中 1 2 3 4

13 14 15 16 2BO

7 8 9

86 87 88

4 5 6

72 73 74

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1SUS

天 反

4 5 6

83 84 85

1 2 3

69 70 71

W W 72 78

上下 1 2 3 4

1 2 3 4

W W 72 78

中 1 2 3 4

5 6 7 8 1BO

1 2 3

80 81 82

UH下

UH上

71 72 63 22 71 72 63 22

1 2 3 4 5 6 7 8

UH 49 50 51 52 53 54 55 56

UHC

A B C D

57 58 59 60

LH下

72 59 22 40

1 2 3 4

61 62 63 64

CL

2台 3台 3台 2台 2台 3台 3台 2台

1 2 3 4 5 6 7 8

91 92 93 94 95 96 97 98

LH上

72 59 22 40

5 6 7 8

65 66 67 68

FR下

上段 ← ← 下段

1 2 3 4

105 106 107 108

客電

1 2 3 4

111 112 113 114

前列 ← ← 後列

5

115

柱当て

FR上

上段 ← ← 下段

1 2 3 4

99 100 101 102

5 6

103 104

空き回路

空き回路