

DMX アドレス表 【DMX-512】

add	負荷名称	add	負荷名称	add	負荷名称	add	負荷名称	add	負荷名称	add	負荷名称	add	負荷名称	add	負荷名称
1	1B上下 1	31	1S 7	61	3S 5	91	UH上#63 3	121	GC 1	151	2CL 1	181	FC下 9	211	客席 3
2	2	32	8	62	6	92	UH上#22 4	122	2	152	2	182	10	212	4
3	3	33	9	63	7	93	UH下#71 1	123	3	153	3	183	迫り 1	213	5
4	4	34	10	64	8	94	UH下#72 2	124	4	154	4	184	2	214	6
5	1B中 1	35	11	65	9	95	UH下#63 3	125	5	155	5	185	LH上#22 1	215	7
6	2	36	12	66	10	96	UH下#22 4	126	客1SUS 1	156	6	186	LH上#59 2	216	8
7	3	37	13	67	11	97	1Fr 上 1	127	2	157	7	187	LH上#40 3	217	9
8	4	38	14	68	12	98	2	128	3	158	8	188	LH上#72 4	218	10
9	2B上下 1	39	15	69	13	99	3	129	4	159	F前C上 1	189	LH下#72 1	219	11
10	2	40	16	70	14	100	4	130	5	160	2	190	LH下#40 2	220	12
11	3	41	2S 1	71	15	101	5	131	6	161	F前C下 1	191	LH下#22 3	221	
12	4	42	2	72	16	102	1Fr 下 1	132	7	162	2	192	LH下#59 4	222	
13	2B中 1	43	3	73	4S 1	103	2	133	8	163	FC上 1	193	F 1	223	
14	2	44	4	74	2	104	3	134	客2SUS 1	164	2	194	2	224	
15	3	45	5	75	3	105	4	135	2	165	3	195	3	225	
16	4	46	6	76	4	106	5	136	3	166	4	196	4	226	
17	3B上下 1	47	7	77	5	107	2Fr 上 1	137	4	167	5	197	OFC前 1	227	
18	2	48	8	78	6	108	2	138	5	168	6	198	2	228	
19	3	49	9	79	7	109	3	139	6	169	7	199	OFC上 1	229	
20	4	50	10	80	8	110	4	140	7	170	8	200	2	230	
21	3B中 1	51	11	81	9	111	2Fr 下 1	141	8	171	9	201	OFC下 1	231	
22	2	52	12	82	10	112	2	142	1CL 1	172	10	202	2	232	
23	3	53	13	83	11	113	3	143	2	173	FC下 1	203	天板 1	233	
24	4	54	14	84	12	114	4	144	3	174	2	204	2	234	
25	1S 1	55	15	85	13	115	客Fr 上 1	145	4	175	3	205	3	235	
26	2	56	16	86	14	116	2	146	5	176	4	206	4	236	
27	3	57	3S 1	87	15	117	3	147	6	177	5	207	5	237	
28	4	58	2	88	16	118	客Fr 下 1	148	7	178	6	208	6	238	
29	5	59	3	89	UH上#71 1	119	2	149	8	179	7	209	客席 1	239	
30	6	60	4	90	UH上#72 2	120	3	150	9	180	8	210	2	240	

直/調切り替え 可能

名古屋市芸術創造センター

DMXアドレス割り付け表

UHO 16灯×4色 (#71,#72,#63,#22)

回路番号	下	④	③	②	①	上	④	③	②	①
DMXアドレス		96	95	94	93		92	91	90	89
		#22	#63	#72	#71		#22	#63	#72	#71

LHO 16灯×4色 (#72,#59,#22,#40)

下	④	③	②	①	上	④	③	②	①
	192	191	190	189		188	187	186	185
	#59	#22	#40	#72		#72	#40	#59	#22

客Fr下

③	②	①
120	119	118

GC

⑤	④
125	124

GC

③	②	①
123	122	121

客Fr上

③	②	①
117	116	115

4SUS	⑬	⑫	⑪	⑩	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①
	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76
													73

3SUS	⑬	⑫	⑪	⑩	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①
	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60
													57

2SUS	⑬	⑫	⑪	⑩	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①
	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44
													41

1SUS	⑬	⑫	⑪	⑩	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①
	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28
													25

天板	⑥	⑤	④	③	②	①
	208	207	206	205	204	203

客席	⑫	⑪	⑩	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①
	220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209

FC下	⑩	⑨	⑧	⑦	⑥
	182	181	180	179	178
	⑤	④	③	②	①
	177	176	175	174	173

F	④	③	②	①
	196	195	194	193

迫り	②	①
	184	183

FC上	⑩	⑨	⑧	⑦	⑥
	172	171	170	169	168
	⑤	④	③	②	①
	167	166	165	164	163

2FR下	④	③	②	①
	114	113		
	②	①		
	112	111		
1FR下	⑤	④	③	②
	106			
	④	③	②	①
	105	104		
	②	①		
	103	102		

F前C下	②	①
	162	161

F前C上	②	①
	160	159

客1SUS	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①
	133	132	131	130	129	128	127	126

客2SUS	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①
	141	140	139	138	137	136	135	134

OFC下	②	①
	202	201

OFC前	②	①
	198	197

OFC上	②	①
	200	199

2FR上	④	③	②	①
	110	109		
	②	①		
	108	107		
1FR上	⑤	④	③	②
	101			
	④	③	②	①
	100	99		
	②	①		
	98	97		

1CL	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①
	150	149	148	147	146	145	144	143	142

2CL	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①
	158	157	156	155	154	153	152	151

...直/調切り替え可能な回路
1~4サスに純直回路30C2口ずつ有り