

add	負荷名称	add	負荷名称	add	負荷名称	add	負荷名称	add	負荷名称	add	負荷名称	add	負荷名称	add	負荷名称
1	1B上下 1	31	1S 7	61	3S 5	91	UH上 #63 3	121	GC 1	151	2CL 1	181	FC下 9	211	客席 3
2	2	32	8	62	6	92	UH上 #22 4	122	2	152	2	182	10	212	4
3	3	33	9	63	7	93	UH下 #71 1	123	3	153	3	183	迫り 1	213	5
4	4	34	10	64	8	94	UH下 #72 2	124	4	154	4	184	2	214	6
5	1B中 1	35	11	65	9	95	UH下 #63 3	125	5	155	5	185	LH上 #72 1	215	7
6	2	36	12	66	10	96	UH下 #22 4	126	客1SUS 1	156	6	186	LH上 #59 2	216	8
7	3	37	13	67	11	97	1Fr 上 1	127	2	157	7	187	LH上 #22 3	217	9
8	4	38	14	68	12	98	2	128	3	158	8	188	LH上 #40 4	218	10
9	2B上下 1	39	15	69	13	99	3	129	4	159	F前C上 1	189	LH下 #72 1	219	11
10	2	40	16	70	14	100	4	130	5	160	2	190	LH下 #59 2	220	12
11	3	41	2S 1	71	15	101	5	131	6	161	F前C下 1	191	LH下 #22 3	221	
12	4	42	2	72	16	102	1Fr 下 1	132	7	162	2	192	LH下 #40 4	222	
13	2B中 1	43	3	73	4S 1	103	2	133	8	163	FC上 1	193	F 1	223	
14	2	44	4	74	2	104	3	134	客2SUS 1	164	2	194	2	224	
15	3	45	5	75	3	105	4	135	2	165	3	195	3	225	
16	4	46	6	76	4	106	5	136	3	166	4	196	4	226	
17	3B上下 1	47	7	77	5	107	2Fr 上 1	137	4	167	5	197	OFC前 1	227	
18	2	48	8	78	6	108	2	138	5	168	6	198	2	228	
19	3	49	9	79	7	109	3	139	6	169	7	199	OFC上 1	229	
20	4	50	10	80	8	110	4	140	7	170	8	200	2	230	
21	3B中 1	51	11	81	9	111	2Fr 下 1	141	8	171	9	201	OFC下 1	231	
22	2	52	12	82	10	112	2	142	1CL 1	172	10	202	2	232	
23	3	53	13	83	11	113	3	143	2	173	FC下 1	203	天板 1	233	
24	4	54	14	84	12	114	4	144	3	174	2	204	2	234	
25	1S 1	55	15	85	13	115	客Fr 上 1	145	4	175	3	205	3	235	
26	2	56	16	86	14	116	2	146	5	176	4	206	4	236	
27	3	57	3S 1	87	15	117	3	147	6	177	5	207	5	237	
28	4	58	2	88	16	118	客Fr 下 1	148	7	178	6	208	6	238	
29	5	59	3	89	UH上 #71 1	119	2	149	8	179	7	209	客席 1	239	
30	6	60	4	90	UH上 #72 2	120	3	150	9	180	8	210	2	240	

アマノ芸術創造センター名古屋

DMXアドレス割り付け表

UHO 16灯×4色 (#71,#72,#63,#22)	
回路番号	下
DMXアドレス	上
④ ③ ② ①	④ ③ ② ①
96 95 94 93	92 91 90 89
#22 #63 #72 #71	#22 #63 #72 #71

LHO 16灯×4色 (#72,#59,#22,#40)	
下	上
④ ③ ② ①	④ ③ ② ①
192 191 190 189	188 187 186 185
#40 #22 #59 #72	#40 #22 #59 #72

客Fr下
③ ② ①
120 119 118

GC
⑤ ④
125 124

GC
③ ② ①
123 122 121

客Fr上
③ ② ①
117 116 115

4SUS
⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73

3SUS
⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57

2SUS
⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41

1SUS
⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25

天板
⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
208 207 206 205 204 203

客席
⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209

FC下
⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥
182 181 180 179 178
⑤ ④ ③ ② ①
177 176 175 174 173

F
④ ③ ② ①
196 195 194 193

迫り
② ①
184 183

FC上
⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥
172 171 170 169 168
⑤ ④ ③ ② ①
167 166 165 164 163

2FR下
③ ④
113 114
① ②
111 112
1FR下
⑤
106
③ ④
104 105
① ②
102 103

F前C下
② ①
162 161

F前C上
② ①
160 159

客1SUS
⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
133 132 131 130 129 128 127 126

客2SUS
⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
141 140 139 138 137 136 135 134

OFC下
② ①
202 201

OFC前
② ①
198 197

OFC上
② ①
200 199

2FR上
④ ③
110 109
② ①
108 107
1FR上
⑤
101
④ ③
100 99
② ①
98 97

1CL
⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
150 149 148 147 146 145 144 143 142

2CL
⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
158 157 156 155 154 153 152 151

・・・直/調切り替え可能な回路
1～4サスに純直回路30C2口ずつ有り