



マルチはすべて8ch M=オス口 F=メス口 (カナレMSコネクター)

客席マルチ1・2・3は単独で調整室へ

スピーカーコンセントはノイトリックスピコン4ピン

インカム親機は調整室、子機は調光・映写・舞台袖上手・下手・係員控室・シーリング・ピンルームにあり

上下フロント・スノコ・客席中央・客席後方はコンセントのみ(4ピンキャノン)

他にベルトパック (3ピンキャノン) とヘッドセットあり

1	客席下手1
2	客席下手2
3	客席上手1
4	客席上手2
5	鳥屋口下手1
6	鳥屋口下手2
7	鳥屋口上手1
8	鳥屋口上手2

9	舞台下手前1
10	舞台下手前2
11	舞台下手奥1
12	舞台下手奥2
13	舞台上手前1
14	舞台上手前2
15	舞台上手奥1
16	舞台上手奥2

17	舞台中 マルチ 下手
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	

25	舞台中 マルチ 上手
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	

33	袖 マルチ 上手 下手
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	