

南文化小劇場 照明負荷対応表

※負荷(DIM)番号とDMXアドレスは同一です。

番号	負荷	備考		番号	負荷	備考	番号	負荷	備考	番号	負荷	備考	番号	負荷	備考
1	UH 1			21	2S 1	上手	41	FC下 1		61	FC前 1		81	天反回路 4	
2	2			22	2		42	2		62	2		82	客席 1	
3	3			23	3		43	3		63	3		83	2	
4	4			24	4		44	4		64	FRT下 1	上段	84	3	
5	LH下 1			25	5		45	5		65	2	中段	85	4	
6	2			26	6		46	6		66	3	下段	86	5	
7	3			27	7		47	7		67	FR上 1	上段	87	6	
8	4			28	8		48	8		68	2	中段	88	7	
9	1S 1	上手	天反	29	9		49	FC上 1		69	3	下段	89	8	
10	2		天反	30	10		50	2		70	CL 1	上手	90	9	
11	3		天反	31	11		51	3		71	2		91	10	
12	4		天反	32	12	下手	52	4		72	3				
13	5				33	1B 1	W	53	5		73	4			
14	6				34	2	72	54	6		74	5			
15	7				35	3	78	55	7		75	6			
16	8				36	4	W	56	8		76	7			
17	9	下手		37	2B 1	W	57	LH上 1	通常空 き	77	8	下手			
18	10			38	2	72	58	2		78	天反回路 1				
19	11			39	3	78	59	3		79	2				
20	12			40	4	W	60	4		80	3				

DMX空きチャンネル…92～512