


舞台マイク・スピーカーコンセント配置図

〒463-0048 名古屋市守山区小幡南一丁目 24-10 アクロス小幡 3 F

TEL 052-796-1821 FAX 052-796-1822




守山文化小劇場

客席マイクコンセント配置図

400席 (+車イス3台)

舞 台



- ※マイクコンセント (⑦~⑫) はキャノンメスです
- ※アマチュア録音 (①、②) はキャノンオスです
- ※インカムはCLEAR COMです
- ※マルチは1.6 c hです